



## Warranty information

**Audiovox Electronics Corp.**  
**Attn: Service Department.**  
**150 Marcus Blvd.**  
**Hauppauge N.Y. 11788**

1-800-645-4994

For Canada Customers, please ship to:
Audiovox Return Centre
c/o Genco
6685 Kennedy Road,
Unit#3, Door 16,
Mississauga, Ontario
L5T 3A5

## Español

	<b>PRECAUCIÓN</b> PELIGRO DE CHOQUE ELÉCTRICO NO ABRIR	
EL SIMBOLO DEL RELAMPAJO TEMBIEN EN FLECHA DENTRO DE UN TRIANGULO EQUILATERO ADIEMTE AL USUARIO DE LA PRESENCIA DE VOLTAJE PELIGROSO* DENTRO DEL PRODUCTO	PRECAUCIÓN: PARA EVITAR EL RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO, NO REMUEVA LA CUBIERTA (O LA PARTE POSTERIOR). DENTRO NO HAY PARTES QUE REQUIERAN SERVICIO POR PARTE DEL USUARIO. REFEREA EL SERVICIO A PERSONAL TÉCNICO CALIFICADO.	EL SIMBOLO DE ADMIRACION DENTRO DEL TRIANGULO ES UN SIGNO DE ADVERTENCIA ALERTÁNDOLE DE INSTUCCIONES IMPORTANTES QUE ACOMPAÑAN AL PRODUCTO.

**ADVERTENCIA:**\* PARA EVITAR PELIGRO DE CHOQUE ELÉCTRICO O INCENDIO, NO EXPONGA ESTE PRODUCTO A LA LLUVIA O LA HUMEDAD.

Alguna de la siguiente información quizá no se aplique a su producto en particular. Sin embargo, como con cualquier producto electrónico, se deben tomar precauciones durante su manejo y uso.


- Lea estas instrucciones.
- Conserve estas instrucciones.
- Tome en cuenta todas las advertencias.
- Siga todas las instrucciones.
- No use este aparato cerca del agua.
- Limpie solamente con un paño seco.
- No bloquee ninguna de las aperturas de ventilación. Instale de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- No instale cerca de fuentes de calor tales como radiadores, registros de calor, estufas, u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que produzcan calor.
- Proteja el cable de corriente de pisotones o machucones particularmente en las clavijas, receptáculos de conveniencia, y en

## IMPORTANTE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

FAVOR DE GUARDAR ESTO PARA UNA REFERENCIA FUTURA

- punto donde salen del aparato.
- Use solamente accesorios/ aditamentos especificados por el fabricante.

- Use solamente con el carro, soporte, trípode, consola, o mesa especificados por el fabricante,



Advertencia sobre el Carro Portátil

- o vendidos con el aparato. Cuando se utiliza un carro, tenga precaución al mover la combinación de carro/aparato para evitar lesión ocasionada por volcadura.
- Desconecte este aparato durante tormentas eléctricas o cuando no sea utilizado por largos periodos de tiempo.
- Refiera todo el servicio a personal de servicio calificado. El servicio es requerido cuando el aparato ha sido dañado de alguna forma, tal como daño a la clavija o al cable de corriente, cuando se ha derramado líquido o han caído objetos dentro del aparato, el aparato ha sido expuesto a lluvia u humedad, no funciona normalmente, o ha sido tirado.

##### INFORMACION ADICIONAL DE SEGURIDAD


- El adaptador CA suministrado con este producto está diseñado para ser orientado correctamente en una

posición de montaje vertical o en el piso.

- No use cargadores o adaptadores de corriente no autorizados. Sólo utilice cargadores o adaptadores de corriente que vengan con su producto o que estén listados en la guía del usuario.
- El aparato no debe quedar expuesto a goteos o salpicaduras de líquidos, y, por lo tanto, no se deben colocar sobre el aparato objetos que contengan líquidos, como por ejemplo vasos.
- Siempre deje suficiente espacio para ventilación alrededor del producto. No ponga el producto en la cama, alfombra, librero o gabinete que pueda obstruir la corriente de aire a través de aperturas de ventilación.
- No pongan velas, cigarrillos o cigarrros encendidos encima de producto.
- Tome precauciones para evitar que caigan objetos dentro del producto.
- No intente desensamblar el gabinete. Este producto no contiene componentes que requieran servicio por parte del cliente.
- La información técnica está ubicada en el panel inferior del aparato.
- Para desconectar completamente la entrada de corriente, el adaptador CA del aparato deberá desconectarse de la toma de alimentación de corriente.
- El adaptador CA es un dispositivo de desconexión. El adaptador CA no

## Controles generales

### Vista superior




**||** – Inicia/pausa la reproducción de audio de su dispositivo *Bluetooth*

**VOL-/VOL+** – Ajusta el nivel de volumen

**Ⓢ** – Entra al modo Asociación

**Ⓢ** Luz del indicador – Se enciende cuando el Bluetooth inalámbrico es activado

### Vista posterior



Enciende/apaga el ARS50

Conecta al adaptador de corriente

Conecta a su fuente auxiliar

## Información FCC

y encendiendo el equipo, se le pide al usuario que intente corregir la interferencia siguiendo una o varias de las siguientes medidas.

- Reoriente o reubique la antena receptora
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor
- Conecte el equipo a un toma corriente diferente al que conecta el receptor
- Consulte al distribuidor o a un técnico especializado en radio / TV para solicitar ayuda

Los cambios o modificaciones que no sean expresamente aprobados por Audiovox podrían invalidar la autoridad del usuario para hacer funcionar el aparato.

Este aparato obedece las especificaciones de la Parte 15 de las regulaciones FCC. Las funciones están sujetas a las siguientes condiciones:
1) Este aparato no puede causar interferencias dañinas, y 2) este aparato puede recibir cualquiera interferencia, incluyendo aquellas que puedan causar funciones no deseadas.

FCC ID: VIX-ARS50A
IC: 342H-ARS50A

### Advertencia de Exposición RF

Este equipo debe ser instalado y operado de conformidad con las instrucciones suministradas y la(s) antena(s) usada(s) para el transmisor debe(n) instalarse para disponer de una distancia de separación de al menos

## Asociación

Cualquier dispositivo Bluetooth que usted quiera que transmita audio a su ARS50 debe primero ser ASOCIADO al ARS50. El proceso es simple, y en la mayoría de los casos el proceso de ASOCIACIÓN necesita ser realizado solamente una vez.

**Para asociar sus productos habilitados con tecnología inalámbrica Bluetooth con el ARS50:**

- Active el modo inalámbrico Bluetooth en su dispositivo Bluetooth (teléfono inteligente, laptop, PC) y deje que el dispositivo entre al modo búsqueda. Refiérase al manual del usuario del dispositivo para conocer más detalles.

- Mueva el interruptor **ON** ↔ **OFF** en la parte posterior del ARS50 a la posición **ON**.

- Presione y mantenga presionado el botón **Ⓢ** en la parte superior del ARS50 para entrar al modo Asociación. La luz del indicador **Ⓢ** parpadea más rápido y una señal de audio será suministrada para hacerle saber que puede liberar el botón.

- Elija “AR ARS50” de la lista de dispositivos en su dispositivo Bluetooth cuando pueda terminar la operación de asociación. Note

20 cm. de todas las personas y no debe estar, ubicada u operando en conjunto con alguna otra antena o transmisor. Se debe proporcionar a los usuarios finales e instaladores instrucciones de instalación de antena y condiciones de operación del transmisor para satisfacer el cumplimiento con la exposición a RF.

### Información regulatoria de la industria del Canadá

Este dispositivo cumple con la(s) norma(s) RSS de excepción de licencia de la Industria del Canadá. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo puede no causar interferencia, y (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo interferencia que puede causar operación no deseada del dispositivo.

Se previene al usuario que este dispositivo deberá usarse solamente conforme se especifica en este manual

para cumplir con los requerimientos de exposición a RF. Usar este dispositivo de una manera inconsistente con este manual podría conducir a condiciones de exposición a RF excesivas.

Este aparato digital clase B cumple con la norma del Canadá ICES-003.

### Información de energía eléctrica

Adaptador CA:
Entrada: 100-240 V CA 50/60 Hz
Salida: 5 V CD, 1.5 A

### Especificación

Tecnología *Bluetooth*®
inalámbrica:
Perfil Bluetooth v2.1, A2DP / AVRCP
Potencia de salida de audio (10%THD):
2W X 2

La palabra, la marca y logos *Bluetooth*® son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de tales marcas por parte de Audiovox Accessories Corporation es bajo licencia. Otras marcas registradas y nombres comerciales son aquellos de sus respectivos propietarios.

## Reconexión

En la sección anterior usted vio cómo efectuar esa primera conexión entre su dispositivo Bluetooth y el ARS50. Sin embargo, puesto que la mayoría de las personas no dejan su teléfono celular en casa todo el tiempo, o quizás el teléfono celular es apagado periódicamente, será necesario reconectar su dispositivo Bluetooth asociado previamente cuando usted desee volver a transmitir música. Hay unas cuantas formas diferentes para realizar las reconexiones, y afortunadamente todas son muy simples.

### Modo de Búsqueda

Cuando el ARS50 esté en MODO BÚSQUEDA (lo cual es indicado por una luz del indicador **Ⓢ** parpadeando lento), el ARS50 está intentando conectar automáticamente al dispositivo Bluetooth más recientemente conectado.

Cuando usted encienda el ARS50, éste buscará por 30 segundos el dispositivo Bluetooth conectado más recientemente. Si el modo inalámbrico Bluetooth en su dispositivo Bluetooth es activado, el ARS50 se conectará a su dispositivo automáticamente.

Cuando su dispositivo Bluetooth salga del rango de recepción, el ARS50 entrará al modo de búsqueda e intentará reconectar automáticamente

