

# Guía de Instalación Rápida

Este reloj está equipado con un sistema de ajuste automático del tiempo. Siga las instrucciones siguientes para que la hora del reloj se muestre en forma correcta:

## 1. Conecte a la corriente

Inserte la clavija de la unidad en una toma de corriente CA.



## 2. Selección del horario de verano

Si su región está observando actualmente el Horario de Verano, entonces coloque el interruptor en la posición **ON**. Este interruptor ofrece una forma simple para cambiar la hora del reloj en primavera u otoño cuando inicia o termina el Horario de Verano.



## 3. Seleccione su huso horario

Presione **TIME ZONE** repetidamente en la parte posterior de la unidad para moverse a través de los husos horarios.

### Huso Horario

EST	Este (predeterminado)
↓	
CST	del Centro
↓	
MST	de la Montaña
↓	
PST	del Pacífico
↓	
AKST	Alaska
↓	
HST	Hawai-Aleutianas
↓	
AST	Atlántico



**Su reloj ya está ajustado y listo para usarse.**