

NAP function

For catnaps up to 2 hours without disturbing the regular alarm settings, the NAP function wakes you up after a short period of time.

To set the NAP time:

1. Press **NAP** repeatedly to cycle among the NAP time available (10min, 20min, 30min, 60min, 90min, 120min and OFF. 20min is the default setting).
 - The icon **NAP** flashes while selecting.
2. When the desired NAP time is selected, release **NAP** and wait for about 5 seconds, the NAP time is now set. The current time shows and the icon **NAP** lights on the display.

- Only alarm tone is available in the NAP mode.

To check the remaining NAP time:

- Press **NAP** once to show briefly the NAP time left.

To cancel the NAP function:

- Press and hold **NAP** or press **NAP** repeatedly to select **OFF**.

To turn off the NAP alarm:

- Press **NAP** or **OFF** to stop the NAP alarm.

Display brightness

Press **BRIGHTNESS** to adjust the level and press again to restore to the original brightness level.

Display readout:

If you have the unit on, and an input is selected, but the volume is turned to 0, the display will show dn00 as a reminder. To prevent this, simply press the volume up. e.g. UP10.



Warranty information

12 Month Limited Warranty Applies to RCA Clock Radios

AUDIOVOX ACCESSORIES CORP. (the Company) warrants to the original retail purchaser of this product that should this product or any part thereof, under normal use and conditions, be proven defective in material or workmanship within 12 months from the date of original purchase, such defect(s) will be repaired or replaced with reconditioned product (at the Company's option) without charge for parts and repair labor.

To obtain repair or replacement within the terms of this Warranty, the product is to be delivered with proof of warranty coverage (e.g. dated bill of sale), specification of defect(s), transportation prepaid, to the Company at the address shown below.

This Warranty does not extend to the elimination of externally generated static or noise, to correction of antenna problems, loss/interruptions of broadcast or internet service, to costs incurred for installation, removal or reinstallation of product, to corruptions caused by computer viruses, spyware or other malware, to loss of media, files, data or content, or to damage to tapes, discs, removable memory devices or cards, speakers, accessories, computers,

computer peripherals, other media players, home networks or vehicle electrical systems.

This Warranty does not apply to any product or part thereof which, in the opinion of the Company, has suffered or been damaged through alteration, improper installation, mishandling, misuse, neglect, accident, or by removal or defacement of the factory serial number/bar code label(s). THE EXTENT OF THE COMPANY'S LIABILITY UNDER THIS WARRANTY IS LIMITED TO THE REPAIR OR REPLACEMENT PROVIDED ABOVE AND, IN NO EVENT, SHALL THE COMPANY'S LIABILITY EXCEED THE PURCHASE PRICE PAID BY PURCHASER FOR THE PRODUCT.

This Warranty is in lieu of all other express warranties or liabilities. ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY, SHALL BE LIMITED TO THE DURATION OF THIS WRITTEN WARRANTY. ANY ACTION FOR BREACH OF ANY WARRANTY HEREUNDER INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY MUST BE BROUGHT WITHIN A PERIOD OF 24 MONTHS FROM DATE OF ORIGINAL PURCHASE. IN NO CASE SHALL THE COMPANY BE LIABLE FOR ANY CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES FOR BREACH OF THIS OR ANY OTHER WARRANTY. No person or

representative is authorized to assume for the Company any liability other than expressed herein in connection with the sale of this product.

Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts or the exclusion or limitation of incidental or consequential damage so the above limitations or exclusions may not apply to you. This Warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to state.

Recommendations before returning your product for a warranty claim:

- Properly pack your unit. Include any remotes, memory cards, cables, etc. which were originally provided with the product. However DO NOT return any removable batteries, even if batteries were included with the original purchase. We recommend using the original carton and packing materials. Ship to the address shown below.
- Note that product will be returned with factory default settings. Consumer will be responsible to restore any personal preference settings.

Audiovox Electronics Corp.
Attn: Service Department.
150 Marcus Blvd.
Hauppauge N.Y. 11788

1-800-645-4994

For Canada Customers, please ship to:
Audiovox Return Centre
c/o Genco
6685 Kennedy Road,
Unit#3, Door 16,
Mississauga, Ontario
L5T 3A5

Illustrations contained within this publication are for representation only and subject to change.

The descriptions and characteristics given in this document are given as a general indication and not as a guarantee. In order to provide the highest quality product possible, we reserve the right to make any improvement or modification without prior notice.

Visit <http://store.audiovox.com> to find the best accessories for your products.



For Customer Service
Visit Our Website At
www.rcaaudiovideo.com
Product Information, Photos,
FAQ's, User Manual

© 2011 Audiovox Accessories Corporation
111 Congressional Blvd., Suite 350
Carmel, IN 46032
Trademark(s) ® Registered
Printed in China

iPod/iPhone




Fabricado para:


- iPhone 4 16GB, 32GB
- iPhone 3GS 8GB, 16GB, 32GB
- iPhone 3G 8GB, 16GB
- iPod touch 4a generación 8GB, 32GB, 64GB
- iPod touch 3a generación 32GB, 64GB
- iPod touch 2a generación 8GB, 16GB, 32GB
- iPod touch 1a generación 8GB, 16GB, 32GB
- iPod nano 6a generación 8GB, 16GB
- iPod nano 5a generación 8GB o 16GB
- iPod nano 4a generación (video) 8GB, 16GB
- iPod nano 3a generación (video) 4GB, 8GB
- iPod classic 80GB, 120GB, 160GB
- iPod nano 2a generación (aluminio) 2GB, 4GB, 8GB
- iPod nano 1GB, 2GB o 4GB
- iPod 5a generación (video) 30GB, 60GB, 80GB
- iPod mini 4GB, 6GB
- iPod 4a generación 20GB, 40GB
- iPod 4a generación (pantalla a color) 20GB, 30GB, 40GB, 60GB

Función dormir

En el modo dormir, el modo radio, iPod o AUX se apaga automáticamente.

Para establecer la hora para dormir:

- Presione **SLEEP** repetidamente para circular entre el tiempo para dormir disponible (90min, 60min, 30min, 15miny OFF. 90min es el valor predeterminado).
- El icono  parpadea mientras se hace la selección.

- Cuando el tiempo para dormir preferido esté seleccionado, suelte SLEEP y espere unos 5 segundos, el tiempo para dormir está ahora establecido.
- El icono  se ilumina en la pantalla.

Para escuchar el radio:

- El radio se enciende en forma predeterminada si no, presione **RADIO** y seleccione una estación de radio en la forma usual.

Para escuchar el iPod/iPhone:

- Presione **iPod** y luego presione << o >> para seleccionar un archivo en el iPod/iPhone. La reproducción estará en el modo repetir todos los archivos automáticamente.
- Si el modo iPod es seleccionado en su última configuración de modo dormir, el iPod/iPhone comenzará a reproducir, en lugar del radio.

Garantía limitada

Garantía Limitada de 12 Meses
Aplica a Radios Reloj RCA

AUDIOVOX ACCESSORIES CORP. (la Compañía) garantiza al comprador al menudeo original de este producto que en el caso de que se compruebe que este producto o alguna parte del mismo, bajo condiciones y uso normales, sea defectuoso en material o mano de obra en un plazo de doce meses desde la fecha de compra original, tal(es) defecto(s) será(n) reparado(s) o reemplazado(s) con producto reacondicionado (a opción de la Compañía) sin cargo por las partes y la labor de reparación.

Para obtener el reemplazo o reparación dentro de los términos de esta Garantía, el producto debe ser entregado con prueba de cobertura de la garantía (por ejemplo, la nota de venta fechada), especificación de defecto(s), flete prepagado, a la Compañía en la dirección que se muestra más adelante.

Esta Garantía no se extiende a la eliminación de ruido o estática generados externamente, a la corrección de problemas de antenas, interrupciones/pérdida de transmisión o de servicio de internet, a costos incurridos por instalación, remoción o reinstalación de producto, a corrupciones causadas por virus

Para controlar la reproducción:

- Durante la reproducción, presione **iPod** para pausar la misma y presione otra vez para reanudar.

- Presione << o >> para saltar al archivo anterior o siguiente.
- Presione y mantenga presionado << o >> para buscar hacia atrás o hacia adelante.

- Presione **SHUFFLE** para reproducir los archivos en orden aleatorio en el iPod/iPhone. Presione otra vez para cancelar la función (se muestra en la pantalla del iPod/iPhone).

- Presione **REPEAT** para seleccionar un modo de repetir reproducción (repetir 1o repetir Todo). Presione **REPEAT** hasta que ningún modo repetir esté seleccionado (se muestra en la pantalla del iPod/iPhone) para cancelar el repetir reproducción.

Para cargar el iPod/iPhone:

- Usted puede cargar la batería de su iPod/iPhone a través del acoplador universal para iPod/iPhone mientras la unidad esté apagada (modo en espera) o en el modo AUX, Radio o iPod. El control de carga deberá funcionar en el iPod/iPhone. No es necesario cargar en modo iPod, a menos que usted esté escuchando el iPod/iPhone.

Fuente auxiliar





Para seleccionar modo auxiliar:

- Conecte su fuente auxiliar (por ejemplo, reproductor MP3) al receptáculo de entrada AUX en la parte posterior de la unidad con un cable de audio (no suministrado).

- Presione **AUX** para encender la unidad o para cambiar para escuchar AUX desde otros modos.
 - El icono de modo auxiliar (**AUX**) se ilumina en la pantalla.
 - Ajuste el reproductor auxiliar a volumen de rango medio y ajuste el volumen maestro en la unidad. No suba el volumen del reproductor auxiliar demasiado alto ya que esto puede afectar la calidad del sonido. Para otras operaciones de reproducción, concórelas en su reproductor auxiliar.










Función despertar

Ajuste de la hora para despertar Esta unidad permite establecer 2 horas para despertar.

- Presione **SET** en la parte superior de la unidad hasta que un icono DESPERTAR 1 ( ó ) o un icono DESPERTAR 2 ( ó ) parpadee en la pantalla.

- Presione << o >> en la parte superior de la unidad para establecer la hora para despertar. Los decrementos o incrementos de tiempo siguen una velocidad más rápida cuando usted presiona y mantiene presionado el botón.



- Para guardar y salir de la configuración para despertar, espere unos 5 segundos o presione **SET** hasta que el icono de ajuste del reloj () esté apagado y los iconos de configuración para despertar ( /  ó  / ) estén apagados o dejen de parpadear.
 - Para checar la hora para despertar después del ajuste, presione **SET** hasta que un icono DESPERTAR 1 ( / ) o un icono DESPERTAR 2 ( / ) parpadee y la hora para despertar asignada respectiva se muestre en la pantalla.

Función SIESTA

Para siestas de hasta dos horas sin afectar las configuraciones de alarma regulares, la función SIESTA le despierta después de un corto período de tiempo.

Para establecer la hora para siesta - NAP:

- Presione **NAP** repetidamente para circular entre el tiempo de Siesta disponible (10min, 20min, 30min, 60min, 90min, 120min y OFF. 20min es el valor predeterminado).
- El icono **NAP** parpadea mientras se efectúa la selección.

- Cuando el tiempo SIESTA preferido esté seleccionado, suelte **NAP** y espere unos 5 segundos, el tiempo de SIESTA está ahora establecido. La hora actual se muestra y el icono

NAP se ilumina en la pantalla.

- Sólo el tono de alarma está disponible en el modo SIESTA.

Para checar el tiempo NAP remanente:

- Presione **NAP** una vez para mostrar brevemente el tiempo de SIESTA que queda.

Para cancelar la función NAP:

- Presione y mantenga presionado **NAP** o presione **NAP** repetidamente para seleccionar **OFF**.

Para apagar la alarma NAP


- Presione **NAP** u **OFF** para detener la alarma NAP.


Selección de la fuente para despertar


Usted puede elegir despertar con radio, sonido de alarma o música de iPod/iPhone.


- Establezca una hora para despertar (vea instrucciones para Establecer la Hora para Dormir).


- Presione **WAKE 1** o **WAKE 2** para seleccionar un modo para despertar. Un icono correspondiente se ilumina al frente de la unidad.

 – Hora para despertar 1 con alarma

 – Hora para despertar 1 con iPod/iPhone

 – Hora para despertar 2 con alarma

 – Hora para despertar 2 con radio

 – Hora para despertar 2 con iPod/iPhone

Si Despertar con Alarma () es seleccionado:

- La unidad está equipada con GRADUWAKE. El volumen de alarma se incrementará gradualmente a su máximo en unos 30 a 45 segundos.
- Note que el modo Alarma no es afectado por el control de volumen. Si usted establece la función despertar con una selección de volumen bajo para el Radio antes de ir a dormir, es aconsejable usar el modo Despertar con Alarma para

despertarle ya que la Alarma sonará a un volumen más alto que el modo Radio.

Si despertar con RADIO () es seleccionado:

- Seleccione un canal de radio para despertar de su preferencia (consulte "Para Escuchar el Radio"). Si ningún canal para despertar es establecido, la última estación de radio que usted escuchó será seleccionada.

- Ajuste el volumen al nivel de su preferencia.

- Presione **OFF** para pagar la unidad.

Si despertar con iPod/iPhone ( , ) es seleccionado:

- Ajuste el volumen al nivel de su preferencia. El último archivo reproducido en el iPod/iPhone será reproducido cuando la función despertar se active.

- Presione **OFF** para apagar la unidad.

Nota: si no hay iPod/iPhone conectado, el tono de alarma sonará en su lugar aún si el modo Despertar con iPod está seleccionado.

SmartSnooze™ Esta operación permite tiempo extra para dormir cuando la alarma suena. La alarma será silenciada presionando **SNOOZE, VOL +, VOL -, SLEEP** o **NAP** hasta que el período para dormir termine. La función dormirar puede usarse repetidamente hasta una hora. Después de esto, la función despertar se apagará hasta el día siguiente.

Para establecer el periodo “quieto” con Snooze:






Mientras presiona **SNOOZE**, presione << o >> en la parte superior de la unidad para establecer el período “quieto” desde 1a 30 minutos (el valor predeterminado es de 9 minutos).

- Presione **SNOOZE**. La alarma sonará otra vez cuando el período dormirar termine. (Refiérase a “SmartSnooze™”).

Para detener la función despertar:

- Presione **OFF**. La alarma se activará otra vez al día siguiente a la misma hora.

Para inhabilitar completamente la función despertar:

- Presione **WAKE 1** o **WAKE 2** repetidamente hasta que ningún indicador de despertar correspondiente ( ,  ,  ,  , ) se muestre en la pantalla.

SmartSnooze™ Esta operación permite tiempo extra para dormir cuando la alarma suena. La alarma será silenciada presionando **SNOOZE, VOL +, VOL -, SLEEP** o **NAP** hasta que el período para dormirar termine. La función dormirar puede usarse repetidamente hasta una hora. Después de esto, la función despertar se apagará hasta el día siguiente.

Para establecer el periodo “quieto” con Snooze:

Mientras presiona **SNOOZE**, presione << o >> en la parte superior de la unidad para establecer el período “quieto” desde 1a 30 minutos (el valor predeterminado es de 9 minutos).

- Presione **SNOOZE** para guardar la configuración.

Para detener la función despertar:

- Presione **OFF**. La alarma se activará otra vez al día siguiente a la misma hora.

Para inhabilitar completamente la función despertar:

- Presione **WAKE 1** o **WAKE 2** repetidamente hasta que ningún indicador de despertar correspondiente ( ,  ,  ,  , ) se muestre en la pantalla.

SmartSnooze™ Esta operación permite tiempo extra para dormir cuando la alarma suena. La alarma será silenciada presionando **SNOOZE, VOL +, VOL -, SLEEP** o **NAP** hasta que el período para dormirar termine. La función dormirar puede usarse repetidamente hasta una hora. Después de esto, la función despertar se apagará hasta el día siguiente.

Para establecer el periodo “quieto” con Snooze:

Mientras presiona **SNOOZE**, presione << o >> en la parte superior de la unidad para establecer el período “quieto” desde 1a 30 minutos (el valor predeterminado es de 9 minutos).

- Presione **SNOOZE**. La alarma sonará otra vez cuando el período dormirar termine. (Refiérase a “SmartSnooze™”).

Para detener la función despertar:

Para inhabilitar completamente la función despertar:

SmartSnooze™ Esta operación permite tiempo extra para dormir cuando la alarma suena. La alarma será silenciada presionando **SNOOZE, VOL +, VOL -, SLEEP** o **NAP** hasta que el período para dormirar termine. La función dormirar puede usarse repetidamente hasta una hora. Después de esto, la función despertar se apagará hasta el día siguiente.

Las ilustraciones contenidas dentro de esta publicación son para propósitos de ilustración solamente y están sujetas a cambio.

Las descripciones y las características presentadas en este documento son dadas a modo de indicación general y no de garantía. Con el fin de proporcionarle la más alta calidad de producto posible, nos reservamos el derecho a hacer mejoras o modificaciones sin previo aviso.

SmartSnooze™ Esta operación permite tiempo extra para dormir cuando la alarma suena. La alarma será silenciada presionando **SNOOZE, VOL +, VOL -, SLEEP** o **NAP** hasta que el período para dormirar termine. La función dormirar puede usarse repetidamente hasta una hora. Después de esto, la función despertar se apagará hasta el día siguiente.

Visite **http://store.audiovox.com** donde encontrará los mejores accesorios para sus productos.

For Customer Service Visit Our Website At **www.rcaaudiovideo.com** Product Information, Photos, FAQ's, User Manual

© 2011 Audiovox Accessories Corporation 111 Congressional Blvd., Suite 350 Carmel, IN 46032 Marca(s) ® Registrada(s) Impreso en China

