





## Fotos

- Wallpaper** –para seleccionar el papel tapiz
- Slideshow Transition** – para seleccionar diferentes formas de transición
- Background music** – para agregar música de fondo a la presentación de diapositivas.
- Delete** – para eliminar un archivo (consulte la sección “Eliminar un archivo” en “Música”)
- Exit** – para salir del menú desplegable

- Presione **▲** ó **▼** para resaltar opciones y presione **OK**.

- Presione **▲** ó **▼** para seleccionar entre las opciones.

- Presione **OK** para guardar y salir de configuraciones.

JPEG es el único formato de archivo de fotos soportado.

## Radio

### Para escuchar el radio

- Presione **RADIO** para encender el radio o seleccionar AM o FM.
- Presione y sostenga **◀** ó **▶** para sintonizar automáticamente la siguiente estación disponible. Usted también puede presionar **◀** ó **▶** para cambiar la frecuencia paso a paso.
- Extienda y ajuste la antena roscada en la parte posterior del radio para una recepción óptima.

- Si usted quiere apagar el radio, presione **OFF**.

### Preselecciones de estación

**Para guardar una estación como preselección:**

- Sintonice una estación de radio.
- Presione **OPTION** y presione **▲** ó **▼** para seleccionar Agregar a preselección. Luego presione **OK**.
- Todas las ubicaciones de preselección (por ejemplo, P01) se muestran en la pantalla. Presione **▲** ó **▼** para seleccionar una disponible y presione **OK**. Usted puede guardar hasta 20 estaciones de preselección.

**Para llamar una estación de preselección:**

- En modo radio, presione **OPTION** y luego presione **▲** ó **▼** para seleccionar Cargar Preselección. Luego presione **OK**.
- Todas las ubicaciones de preselección se muestran en la pantalla.
- Presione **▲** ó **▼** para seleccionar una estación de preselección y presione **OK** para confirmar.

### Cambio de frecuencia paso a paso en radio

En modo radio FM/AM, presione **OPTION** y **▲** ó **▼** para accesar los elementos “FM paso” o “AM paso” (depende de cual sea la banda de radio actual). Seleccione la frecuencia de paso deseada y presione **OK** para confirmación.

- La frecuencia de paso predeterminada para FM es 200kHz y la frecuencia de paso para AM es 10kHz.
- Todas las estaciones de preselección de radio serán reiniciadas cuando se confirme el cambio de la frecuencia de paso.

## Función dormir

- Presione **▲** ó **▼** para resaltar el Tiempo para Dormir y luego presione **OK**.

- Presione **▲** ó **▼** para seleccionar el tiempo para dormir y luego presione **OK** para confirmar. El tiempo para dormir predeterminado es 90 minutos.

- Presione **▲** ó **▼** para resaltar el modo Dormir y luego presione **OK**.

- Presione **▲** ó **▼** para seleccionar el modo dormir desde radio, música (USB o tarjeta de memoria) así como iPod/iPhone. El modo para dormir predeterminado es radio.

- Para apagar el temporizador para dormir, presione **OFF** o **SNOOZE**. Puede también apagarse presionando **SLEEP** dos veces, luego seleccione Off en el menú desplegable.


La pantalla se atenuará automáticamente de manera que no le perturbe mientras está durmiendo.

## Papel tapiz

### Configuración del papel tapiz

Siga las dos opciones a continuación para configurar el papel tapiz:

**Opción 1:**

- Presione  para entrar al modo Reloj si usted está en otros modos.

- Presione **OPTION** para entrar al modo de configuración de reloj y luego presione **▲** ó **▼** para seleccionar Papel tapiz.

- Presione **OK**.

- Seleccione las siguientes opciones presionando **▲** ó **▼** y luego **OK**.

- Valor predeterminado: para usar la foto incorporada como papel tapiz
- Externa: Para seleccionar una foto de su preferencia como papel tapiz desde un dispositivo USB o una tarjeta de memoria
- Off: para desactivar la opción papel tapiz y usar en su lugar un fondo negro


- Si usted selecciona Externa, presione **◀** ó **▶** para elegir la fuente de papel tapiz y luego presione **OK**.

- Presione **▲**, **▼**, **◀** ó **▶** para seleccionar el papel tapiz de su preferencia.

- Presione **OK** para confirmar.

Si el elemento “Presentación de diapositivas” en el menú configuración de reloj está establecido como “ON” y el elemento “Papel tapiz” está establecido como “Predeterminado” u “Off”, las fotos integradas serán usadas para la presentación de diapositivas en el modo visualización de reloj. De lo contrario, las fotos en la tarjeta de memoria o en la unidad flash USB serán usadas para la presentación de diapositivas en el modo visualización de reloj.

**Opción 2:**

- Presione  y luego presione **◀** ó **▶** para seleccionar la fuente de la foto y presione **OK**.

- Presione **▲**, **▼**, **◀** ó **▶** para seleccionar la foto deseada desde las miniaturas.

- Presione **OPTION** para entrar al menú de configuración de fotos y luego presione **▲** ó **▼** seleccione Papel tapiz.

- Presione **▲** ó **▼** para seleccionar **ON** y presione **OK**.

### Antena

**CAF incorporado**

El Control de Frecuencia Automático Incorporado (AFC) sólo funciona en FM. Ayuda a reducir la oscilación en la recepción FM y a mantener el horario bloqueado en la estación FM en la cual está sintonizado

**Antena AM**

Para recepción AM., conecte la antena de bucle AM. a la parte posterior del radio. Extienda el cable de la antena en su longitud máxima y gire la antena para una mejor recepción.

## iPod/iPhone

### Para escuchar el iPod/iPhone

**Para conectar el iPod/iPhone:**

- Presione **PUSH** en el lado derecho de la unidad para abrir el acoplador universal para iPod/iPhone.

- Coloque el adaptador correspondiente suministrado con su iPod/iPhone y luego coloque su iPod/iPhone en el acoplador universal para iPod/iPhone.

**Para seleccionar el modo iPod:**

- Presione **iPod/iPhone** al frente de la unidad para seleccionar el modo iPod.
- Presione **◀** ó **▶** para seleccionar **Music** o **Photo/Video** y luego presione **OK**.
- La reproducción del archivo de música desde el iPod/iPhone comienza automáticamente.
- Primero comience la reproducción de los archivos de fotos o video manualmente en su iPod/iPhone. El iPod/iPhone no puede reproduce video en forma automática.
- Si ningún iPod/iPhone está conectado en el modo iPod, la unidad mostrará “¡No hay iPod/iPhone conectado!”.

Funciona con:

- iPhone 3GS 16GB, 32GB
- iPhone 3G 8GB, 16GB

Fabricado para:

- iPod touch 2ª generación 8GB, 16GB, 32GB, 64GB
- iPod touch 1ª generación 8GB, 16GB, 32GB
- iPod nano 5ª generación 8GB o 16GB
- iPod nano 4ª generación (video) 8GB, 16GB
- iPod nano 3ª generación (video) 4GB, 8GB
- iPod classic 80GB, 120GB, 160GB
- iPod nano 2ª generación (aluminio) 2GB, 4GB, 8GB
- iPod nano 1GB, 2GB ó 4GB
- iPod 5ª generación (video) 30GB, 60GB, 80GB
- iPod mini 4GB, 6GB
- iPod 4ª generación 20GB, 40GB
- iPod 4ª generación (pantalla a color) 20GB, 30GB, 40GB, 60GB

## Brillo de la pantalla


Presione **SNOOZE/BRIGHTNESS** para seleccionar el nivel del brillo entre Alto, Medio y Bajo.

## Configuraciones de sistema

- Presione **SYSTEM** para mostrar el menú de sistema.

- Presione **▲** ó **▼** para resaltar la opción y luego presione **OK**.

- En el submenú **Idioma (Language)**, presione **▲** ó **▼** para cambiar los valores y luego presione **OK** para confirmar.
  - En el submenú (Restaurar toda la configuración)** Reset all setting, presione **OK**. Luego presione**◀** ó **▶** para seleccionar **Yes** y presione **OK** para confirmar.

- Presione  o **SYSTEM** para salir del menú de sistema.

Todas las configuraciones definidas por el usuario (por ejemplo, preselecciones de radio, formato de hora del reloj y formato de la fecha) se perderán después de restaurar.

## Garantía limitada

**12 meses de garantía limitada Aplica a productos de audio/video RCA**

AUDIOVOX ELECTRONICS CORP. (la Compañía) garantiza al comprador original a través de minorista de este producto, que en el caso de que este producto o alguna parte del mismo, sometido a uso y condiciones normales, y probando que tenga defectos en material o mano de obra, en un plazo de 12 meses desde la fecha de la compra original, tal(es) defecto(s) será(n) reparado(s) o reemplazado(s) con producto reacondicionado (a opción de la Compañía) sin cargo por las partes y labor en la reparación.

Para obtener reparación o reemplazo dentro de los términos de esta Garantía, el producto debe ser entregado con prueba de cobertura de la garantía (por ejemplo, nota de venta con fecha), especificación de defecto(s), transporte prepagado, a la Compañía a la dirección después de restaurar.

Esta garantía no se extiende a la eliminación de ruido o estática generados externamente, a la corrección de problemas de antena, a la pérdida/interrupciones de transmisión o servicio de Internet, a costos incurridos por instalación, remoción o reinstalación del producto, a corrupciones causadas por virus de

**Para controlar la reproducción con:**

- Durante la reproducción, presione para pausar la reproducción y presione otra vez para reanudar.

- Presione **◀** ó **▶** para saltar al archivo de música anterior o siguiente. O presione y sostenga **◀** ó **▶** para buscar hacia atrás o hacia adelante para un archivo de música.

- Use los controles en el iPod/iPhone para reproducción de archivos de video y fotos.

**Para cargar el iPod/iPhone:**

- Usted puede cargar la batería de su iPod/iPhone a través del acoplador universal para iPod/iPhone mientras la unidad está apagada (modo en espera) o en el modo Música, Foto, Reloj, Radio o iPod/iPhone. El control de carga deberá operarse en el iPod/iPhone. No es necesario cargar en el modo iPod, a menos que usted este escuchando el iPod.

## Función dormir

### Temporizador para dormir

La unidad tiene integrado un temporizador para dormir el cual permite que la unidad se apague después de un período de tiempo establecido.

Presione **SLEEP** repetidamente hasta que el tiempo para dormir (Off, 15, 30, 60, 90 Mins) que usted prefiera se visualiza.

- Presione **SLEEP** para activar la función del temporizador para dormir y el icono dormir se activará.

- Cuando la función del temporizador para dormir esté activada, presione **SLEEP** para mostrar el tiempo para dormir remanente.

- Presionar **SLEEP** otra vez mostrará un menú emergente. Para cambiar el tiempo para dormir (90, 60, 30, 15 mins y off), Presione **▲** ó **▼** para resaltar el tiempo para dormir diferente y presione **OK**.

Usted puede también cambiar la opción para dormir desde el menú de configuración del reloj.

- Presione **OPTION** para entrar al menú de configuración de reloj. Este menú puede ser llamado bajo la pantalla modo de visualización de reloj.

GARANTÍA BAJO LA PRESENTE INCLUYENDO ALGUNA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD DEBE SER PRESENTADA EN UN PERIODO DE 24 MESES DESDE LA FECHA DE LA COMPRA ORIGINAL. EN NINGÚN CASO LA COMPAÑÍA SERÁ RESPONSABLE POR DAÑO ALGUNO INCIDENTAL O CONSECUENCIAL POR LA VIOLACIÓN DE ESTA O DE CUALQUIER OTRA GARANTÍA. Ninguna persona o representante está autorizado a asumir por la Compañía responsabilidad alguna distinta que la expresada en el presente documento en relación con la venta de este producto.

Algunos estados no permiten limitaciones en cuanto a la duración de una garantía implícita o la exclusión o limitación de daño incidental o consecuenal, por lo tanto las limitaciones o exclusiones anteriores pueden no aplicar a usted. Esta Garantía le da derechos legales específicos y puede ser que usted tenga también otros derechos que pueden variar de estado a estado.

**Cómo efectuar una reclamación en garantía:**

- Si su producto tiene la capacidad de almacenar contenido (tal como un reproductor MP3, una grabadora de voz digital, etc.), se recomienda

que efectúe respaldos periódicos de copias del contenido almacenado en el producto. Si es aplicable, antes de enviar un producto, haga una copia de respaldo del contenido o de los datos almacenados en el dispositivo. También, es aconsejable remover cualquier contenido personal que usted no querría exponer a otros. ES PROBABLE QUE LOS CONTENIDOS Y DATOS EN EL DISPOSITIVO SE PIERDAN DURANTE EL SERVICIO Y REFORMATEO. AUDIOBOX NO ACEPTA RESPONSABILIDAD POR LA PÉRDIDA DE CONTENIDO O DATOS, O POR LA SEGURIDAD DE ALGÚN CONTENIDO O DATO PERSONAL EN EL DISPOSITIVO QUE SEA RETORNADO. El producto será devuelto con las configuraciones predeterminadas de fábrica, y sin contenido alguno precargado que pudiera haber sido instalado en los productos comprados originalmente. El consumidor será responsable por recargar los datos y el contenido. El consumidor será responsable de restaurar cualquier configuración de su preferencia personal.

Las ilustraciones contenidas dentro de esta publicación son para propósitos de ilustración solamente y están sujetas a cambio.

Las descripciones y las características presentadas en este documento son dadas a modo de indicación general y no de garantía. Con el fin de proporcionarle la más alta calidad de producto posible, nos reservamos el derecho a hacer mejoras o modificaciones sin previo aviso.

 For Customer Service Visit Our Website At **www.rcaaudiovideo.com** Product Information, Photos, FAQ's, User Manual

Audiovox Electronics Corp. 150 Marcus Blvd, Hauppauge, NY 11788 ©2010 Audiovox Electronics Corp. Marca(s) ® Registrada(s) Impreso en China

