

Guide de démarrage rapide


Merci d'avoir acheté cet enregistreur vocal numérique de RCA (RP5130). Dans ce guide de démarrage rapide, vous apprendrez comment régler la date et l'heure de votre lecteur ainsi que comment ouvrir les répertoires et le menu du lecteur.

Réglage de la date et de l'heure

1. Insérez deux piles AAA dans le lecteur.
2. Lorsque **YEAR** s'affiche, appuyez sur la touche **◀▶** ou **VOLUME +/-** pour régler la valeur (l'année par défaut est 2008) puis appuyez sur la touche **MENU** pour confirmer.
3. Reprenez l'étape 2 pour régler les "Mois", "Jour", "Format 12/24 de l'heure", "Heures" et "Minutes".
4. Après avoir réglé la date et l'heure, appuyez sur la touche **▶ PLAY** pour démarrer le lecteur et l'utiliser.

Ouverture des répertoires et du menu du lecteur

Ouverture des répertoires

Appuyez plusieurs fois sur la touche **MENU** pour sélectionner un répertoire (de 1 à 6 et )

Ouverture du menu du lecteur

1. Appuyez et gardez enfoncée la touche **MENU** pendant environ deux secondes puis relâchez-la. Le premier élément du menu, *DICT* ou *CONF*, clignote sur l'affichage.
2. Appuyez plusieurs fois sur la touche **MENU** pour sélectionner un autre élément du menu. Consultez le guide de l'utilisateur pour plus de renseignements.



Pour plus de renseignements sur l'utilisation de l'appareil, consultez le guide de l'utilisateur.

