



Español Guía de Inicio Rápido

VR5210

www.rcaaudiovideo.com

Felicidades por comprar su nueva iREMEMBER RCA.

Por favor lea estas instrucciones para tips rápidos sobre el uso de la grabadora.


¿Necesita más ayuda? No regrese este producto a la tienda.

Visite www.rcaaudiovideo.com para obtener el manual del usuario más reciente y respuestas a Preguntas Frecuentes.

Configuración de fecha y hora

1. Inserte 2 baterías AAA (no incluidas).
2. Deslice el interruptor / a to para encender la grabadora.
3. Mientras la reproducción esté detenida, presione **MENU** para tener acceso al menú de la grabadora.
4. Presione / para seleccionar **DATE+TIME** y presione el botón **PLAY•PAUSE** para confirmar la selección.
5. Presione / para seleccionar **SET TIME, SET DATE** y **TIME FORMAT** y presione el botón **PLAY•PAUSE** para confirmar la selección..
6. Presione el botón **PLAY•PAUSE** para seleccionar hora, minuto, AM/PM, mes, día y año. Presione / para ajustar el valor y luego presione el botón **PLAY•PAUSE** para confirmar la selección.

Controles generales



Enciende/apaga la grabadora	Deslice el interruptor / switch to
Bloquea/Desbloquea las teclas	Deslice el interruptor / switch to to lock the keys. para bloquear las teclas. Revierte el paso para desbloquear.
Va al menú Configuraciones (para tener acceso a Calidad, Tono Bip, Auto-Agregar, Formatear, Restaurar y Versión)	Mientras está en modo detener, presione MENU para tener acceso al menú Configuraciones
Navega a carpetas y archivos	Mientras está en modo detener, presione NOTES, GROCERIES o FAMILY para tener acceso a las carpetas correspondientes. Presione / para seleccionar archivos
Inicia la reproducción	Presione PLAY•PAUSE para comenzar la reproducción
Pausa la reproducción	Durante la reproducción, presione PLAY•PAUSE para pausar la reproducción, presione otra vez para reanudar la reproducción
Inicia la grabación	Mientras está en modo detener, presione REC•PAUSE para comenzar la grabación
Pausa la grabación	Mientras está en modo grabar, presione REC•PAUSE para pausar la grabación. Presione otra vez para reanudar

Detiene la grabación	Presione STOP
Selecciona el modo de grabación	Use el interruptor Dict/Conf para seleccionar entre modos de grabación de conferencia y dictado
Ajusta el volumen	Mientras está en modo detener o durante la reproducción, presione - Volume + durante la reproducción
Selecciona la velocidad de reproducción	Presione Play Speed para seleccionar diferentes velocidades (LENTA, NORMAL y RÁPIDA)
Muestra la información del archivo	Mientras está en modo detener, presione y mantenga presionado MENU
Salta un archivo hacia adelante o hacia atrás	Mientras está en modo detener, presione /
Elimina archivos de la grabadora	Mientras está en modo detener seleccione el archivo a ser eliminado, presione ERASE . Presione / para seleccionar una de las opciones de eliminación y presione PLAY•PAUSE para confirmar la selección.
Reinicia la grabadora (si ésta no está respondiendo)	Va al menú Configuraciones. Presione / para seleccionar Reset y luego presione PLAY•PAUSE para confirmar la selección.



Garantía Limitada de 12 Meses Aplica a Grabadoras de Voz RCA

AUDIOVOX ACCESSORIES CORP. (la Compañía) garantiza al comprador al menudeo original de este producto que en el caso de que se compruebe que este producto o alguna parte del mismo, bajo condiciones y uso normales, sea defectuoso en material o mano de obra en un plazo de doce meses desde la fecha de compra original, tal(es) defecto(s) será(n) reparado(s) o reemplazado(s) con producto reacondicionado (a opción de la Compañía) sin cargo por las partes y la labor de reparación.

Para obtener reemplazo o reparación dentro de los términos de esta Garantía, el producto debe ser entregado con prueba de cobertura de la garantía (por ejemplo, la nota de venta fechada), especificación de defecto(s), flete prepagado, a la Compañía en la dirección que se muestra en el Manual del Usuario.

Esta Garantía no se extiende a la eliminación de ruido o estática generados externamente, a la corrección de problemas de antenas, interrupciones/pérdida de transmisión o de servicio de internet, a costos incurridos por instalación, remoción o reinstalación de producto, a corrupciones causadas por virus de computadoras, spyware u otro malware, a pérdida de medios, archivos, datos o contenido, o a daño a cintas, discos, tarjetas o dispositivos de memoria removibles, bocinas, accesorios, computadoras, periféricos de computadora, otros reproductores de medios, redes en el hogar o sistemas eléctricos en vehículos.

Esta Garantía no aplica a algún producto o parte del mismo que, en opinión de la Compañía, haya sufrido o haya sido dañado mediante alteración, instalación inadecuada, mal manejo, mal uso, negligencia, accidente, o por la remoción o eliminación de etiqueta(s) con el número de serie de fábrica/código de barras. LA EXTENSIÓN DE LA RESPONSABILIDAD DE LA COMPAÑÍA BAJO ESTA GARANTÍA ESTÁ LIMITADA A LA REPARACIÓN O REEMPLAZO PROVISTOS ANTERIORMENTE Y, EN NINGÚN CASO, LA RESPONSABILIDAD DE LA COMPAÑÍA EXCEDERÁ EL PRECIO DE COMPRA PAGADO POR EL COMPRADOR POR EL PRODUCTO.

Esta Garantía substituye todas las otras garantías o responsabilidades específicas. CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE APTITUD PARA COMERCIALIZACIÓN, ESTARÁ LIMITADA A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA ESCRITA. CUALQUIER ACCIÓN POR VIOLACIÓN DE ALGUNA GARANTÍA BAJO LA PRESENTE, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE APTITUD PARA COMERCIALIZACIÓN DEBE SER PRESENTADA DENTRO DE UN PERIODO DE 24 MESES DESDE LA FECHA DE COMPRA ORIGINAL. EN NINGÚN CASO LA COMPAÑÍA SERÁ RESPONSABLE POR ALGÚN DAÑO CONSECUCIONAL O INCIDENTAL POR LA VIOLACIÓN DE ESTA O DE CUALQUIER OTRA GARANTÍA. Ninguna persona o representante está autorizado para asumir por parte de la Compañía alguna responsabilidad distinta que lo expresado en este documento en relación con la venta de este producto.

Algunos estados no permiten limitaciones en cuanto a la duración de una garantía implícita o la exclusión o limitación de daño consecucional o incidental, por lo tanto las limitaciones o exclusiones anteriores pueden no ser aplicables a usted. Esta Garantía le otorga derechos legales específicos y puede ser que usted tenga también otros derechos que varíen de estado a estado.

Visite <http://store.audiovox.com> donde encontrará los mejores accesorios para sus productos.

For Customer Service Visit Our Website At www.rcaaudiovideo.com Product Information, Photos, FAQ's, User Manual

© 2012 Audiovox Accessories Corporation Indianapolis IN Marca(s) * Registrada(s) Impreso en China