

# RCA Français Guide de démarrage rapide

VR5235

www.rcaaudiovideo.com

## Félicitations pour l'achat de votre nouvel enregistreur vocal de RCA.

Veillez lire ces instructions pour des conseils sur l'utilisation du lecteur.

## Besoin d'aide? Ne rapportez pas ce produit au magasin.

Visitez [www.rcaaudiovideo.com](http://www.rcaaudiovideo.com) pour obtenir le plus récent micrologiciel, le logiciel Digital Voice Manager de RCA, le guide de l'utilisateur et les FAQ.

## Installation du logiciel Digital Voice Manager

1. Branchez le lecteur et l'ordinateur à l'aide d'un câble USB (fourni). « **BRANCHÉ** » apparaît sur l'affichage du lecteur. Le lecteur apparaît comme lecteur amovible sur votre ordinateur.
2. **Windows :** Pour accéder à l'installateur du logiciel Digital Voice Manager de RCA, ouvrez **Mon Ordinateur** (utilisateurs de XP)/**Ordinateur** (utilisateurs de Vista et Windows 7) dans le menu Démarrer; trouvez et ouvrez la lettre de lecteur associée au lecteur puis double-cliquez sur le fichier « **rcaDVM7\_setup.exe** » pour démarrer l'installateur.  
**Mac:** Lorsque vous branchez votre appareil à l'ordinateur, il apparaît sur

le bureau comme un volume nommé « **RCA\_DVR** ». Double-cliquez pour afficher le contenu du volume puis double-cliquez sur le fichier « **RCA Digital Voice Manager Installer.dmg** ». Lorsque vous double-cliquez sur ce fichier, il est monté comme volume sur le bureau. Double-cliquez sur l'icône « RCA Digital Voice Manager Installer » dans la fenêtre qui apparaît pour démarrer l'installation.



3. Suivez les instructions à l'écran pour compléter l'installation. Sous Windows, le logiciel RCA Detective est installé en même temps que le logiciel Digital Voice Manager et démarre le logiciel Digital Voice Manager automatiquement lorsque vous branchez le lecteur à votre ordinateur PC.

Pour plus de renseignements sur le logiciel RCA Digital Voice Manager et son fonctionnement avec cet appareil, consultez la rubrique d'aide du logiciel.

### IMPORTANT:

- Lorsque le lecteur est en mode Menu de configuration, de lecture ou d'enregistrement, le lecteur ne se connectera pas à l'ordinateur. Sortez des modes ci-dessus avant de faire le branchement à l'ordinateur.
- Vous pouvez transférer des données même si les piles ne sont pas

installées dans le lecteur.


- Ne débranchez pas la connexion USB pendant le transfert de fichiers.
- La version la plus récente du logiciel Digital Voice Manager peut être téléchargée sur [www.rcaaudiovideo.com](http://www.rcaaudiovideo.com).

Si vous utilisez Windows, un guide de l'utilisateur exhaustif en trois langues (anglais, espagnol ou français) sera copié sur votre ordinateur PC pendant l'installation du logiciel Digital Voice Manager de RCA. Vous trouverez un raccourci vers le fichier PDF du guide de l'utilisateur sur votre bureau. Si vous utilisez un Mac, vous trouverez le fichier PDF du guide de l'utilisateur dans la mémoire du lecteur, dans le répertoire « User Manuals ».

## Configuration de la date et de l'heure

1. Insérez deux piles AAA (fournies).
2. Pour démarrer le lecteur, glissez le commutateur vers .
3. Lorsque la lecture est arrêtée, appuyez et gardez enfoncé **MENU** pour ouvrir le menu du lecteur.
4. Appuyez sur / pour sélectionner « **DATE+HEURE** » puis appuyez sur **PLAY•PAUSE** pour confirmer votre sélection.
5. Appuyez sur / pour sélectionner « **RÉGLER L'HEURE** », « **RÉGLER LA DATE** » ou « **FORMAT DE L'HEURE** » puis appuyez sur **PLAY•PAUSE** pour confirmer votre sélection.
6. Appuyez sur **PLAY•PAUSE** pour sélectionner « Heures », « Minutes », « AM/PM », « Mois », « Jour » ou « Année ». Appuyez sur / pour modifier les valeurs puis appuyez sur **PLAY•PAUSE** pour confirmer votre sélection.

## Commandes générales



Microphone intégré



Indicateur d'enregistrement



Démarrage/fermeture du lecteur	Glissez le commutateur  /  vers
Verrouillage/déverrouillage des touches	Glissez le commutateur  /  vers  pour verrouiller les touches. Faites l'inverse pour les déverrouiller.
Ouverture du menu Configuration (pour accéder à Qualité, Tonalité, CAV, Formatage et Version)	En mode d'arrêt, appuyez sur <b>MENU</b> pour ouvrir le menu Configuration.
Navigation vers des répertoires et des fichiers	En mode d'arrêt, appuyez sur <b>FOLDER</b> puis appuyez sur  /  pour sélectionner un répertoire. Appuyez sur <b>PLAY•PAUSE</b> pour confirmer votre sélection. Appuyez sur  /  pour sélectionner des fichiers puis appuyez sur <b>PLAY•PAUSE</b> pour confirmer votre sélection.
Démarrage de la lecture	Appuyez sur <b>PLAY•PAUSE</b> pour démarrer la lecture
Pause de la lecture	Pendant la lecture, appuyez sur <b>PLAY•PAUSE</b> pour suspendre la lecture; appuyez à nouveau pour la reprendre
Démarrage de l'enregistrement	En mode d'arrêt, appuyez sur <b>REC•PAUSE</b> pour démarrer l'enregistrement
Pause de l'enregistrement	En mode d'enregistrement, appuyez sur <b>REC•PAUSE</b> pour suspendre l'enregistrement. Appuyez à nouveau pour reprendre

Arrêt de l'enregistrement	Appuyez sur <b>STOP</b>
Sélection du mode d'enregistrement	Utilisez le commutateur <b>Dict/Conf</b> pour sélectionner entre les modes d'enregistrement « Dictée » et « Conférence »
Réglage du volume	En mode d'arrêt ou pendant la lecture, appuyez sur <b>- Volume +</b>
Sélection de la vitesse de lecture	Appuyez sur <b>Play Speed</b> pour sélectionner la vitesse de lecture (LENTE, NORMALE ou RAPIDE)
Affichage des informations du fichier	En mode d'arrêt, appuyez et gardez enfoncé <b>MENU</b>
Saut d'un fichier vers l'avant ou vers l'arrière	En mode d'arrêt, appuyez sur  /
Suppression de fichiers du lecteur	En mode d'arrêt, sélectionnez le fichier que vous désirez supprimer puis appuyez sur <b>ERASE</b> . Appuyez sur  /  pour sélectionner <b>FILE(S)</b> puis appuyez sur <b>PLAY•PAUSE</b> pour confirmer votre sélection. Appuyez sur  /  pour sélectionner l'une des options de suppression puis appuyez sur <b>PLAY•PAUSE</b> pour confirmer votre sélection.
Réinitialisation du lecteur (s'il ne répond pas)	Retirez les piles pour réinitialiser le lecteur.



## Garantie limitée de 12 mois

S'applique aux enregistreurs vocaux de RCA

AUDIOVOX ACCESSORIES CORP. (la Compagnie) garantie au premier acheteur au détail de ce produit que si ce produit ou toute pièce de ce dernier, pour une utilisation et dans des conditions normales, révèle un défaut matériel ou de main d'oeuvre dans les douze (12) mois suivants la date du premier achat, un tel défaut sera réparé ou remplacé par un produit remis en état (au choix de la Compagnie) sans frais pour les pièces et la main d'oeuvre.

Pour obtenir une réparation ou un remplacement selon les conditions de cette Garantie, le produit doit être envoyé avec une preuve de garantie (p. ex., une facture datée de l'achat), des renseignements sur le(s) défaut(s) et le port prépayé à la Compagnie à l'adresse indiquée dans le guide de l'utilisateur.

Cette Garantie ne couvre pas l'élimination des bruits ou parasites externes, la solution de problèmes d'antenne, la perte/l'interruption de transmissions ou de l'accès à Internet, les coûts de l'installation, du retrait ou de la réinstallation du produit, les altérations causées par un virus informatique, un logiciel espion ou autre programme malveillant, la perte de médias, de fichiers, de données ou de contenus, les dommages à des cassettes, des disques, des dispositifs ou des cartes-mémoire amovibles, des haut-parleurs, des accessoires, des ordinateurs, des périphériques d'ordinateurs, d'autres lecteurs multimédias, des réseaux résidentiels ou des systèmes électriques de véhicule.

Cette Garantie ne s'applique pas au produit ou à toute pièce de ce dernier qui, selon la Compagnie, a été endommagé par ou a souffert d'une modification, d'une installation incorrecte, d'une manutention incorrecte, d'un abus, de négligence, d'un accident ou dont l'étiquette portant le numéro de série/le code à barres usiné a été retirée ou dégradée. L'ÉTENDUE DE L'OBLIGATION DE LA COMPAGNIE SOUS CETTE GARANTIE SE LIMITE À LA RÉPARATION OU AU REMPLACEMENT INDIQUÉ CI-DESSUS; L'OBLIGATION DE LA COMPAGNIE NE DOIT EN AUCUN CAS DÉPASSER LE PRIX D'ACHAT PAYÉ PAR L'ACHETEUR POUR CE PRODUIT.

Cette Garantie remplace toutes les autres garanties ou obligations explicites. TOUTE GARANTIE IMPLICITE, INCLUANT LA GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE, DOIT ÊTRE LIMITÉE À LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE ÉCRITE. TOUTE ACTION POUR UNE CONTRAVENTION AUX TERMES DE LA PRÉSENTE GARANTIE, INCLUANT LA GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE, DOIT ÊTRE ENTREPRISE DANS UNE PÉRIODE DE VINGT-QUATRE (24) MOIS À PARTIR DE LA DATE ORIGINALE DE L'ACHAT. LA COMPAGNIE NE DEVRA EN AUCUN CAS ÊTRE TENUE RESPONSABLE DES DOMMAGES INDIRECTS OU ACCESSOIRES SUITE À LA VIOLATION DE CETTE OU DE TOUTE AUTRE GARANTIE. Aucune personne et aucun représentant n'est autorisé à assumer au nom de la Compagnie toute obligation autre que celles indiquées dans la présente en lien avec la vente de ce produit.

Certaines provinces ne permettent pas les limites à la durée des garanties implicites ou l'exclusion des dommages indirects ou accessoires, alors certaines limites ou exclusions ci-dessus pourraient ne pas s'appliquer à vous. Cette Garantie vous donne certains droits spécifiques et vous pourriez avoir d'autres droits, qui varient selon la province.

Visitez <http://store.audiovox.com> pour trouver les meilleurs accessoires pour vos appareils.  
For Customer Service Visit Our Website At [www.rcaaudiovideo.com](http://www.rcaaudiovideo.com)  
Product Information, Photos, FAQ's, User Manual

© 2012 Audiovox Accessories Corporation  
Une filiale en propriété exclusive de VOXX International Corporation  
Indianapolis, IN  
Marque(s) \* Déposée(s)  
Imprimé en Chine