

## How to install

1. Run desired length of wire to your telephone jack.
2. Strip ends about 1/4" and connect matching colors to jack terminals. (SEE CHART)

## Cómo instalar

1. Tienda la longitud de cable deseada al conector de teléfono.
2. Desforre aproximadamente 6 mm y conecte los colores correspondientes a los terminales del conector. (CONSULTE LA TABLA)


## Lifetime Warranty

Audiovox Electronics Corporation will replace this product, regardless of how long you own it, if it should fail to perform to its design specifications. Simply return to the following address for a replacement: Audiovox Electronics Corporation, 150 Marcus Blvd., Hauppauge, New York 11788.

## Garantía por Vida

Audiovox Electronics Corporation reemplazará este producto, independientemente de por cuanto tiempo Ud. lo haya poseído, si se encontrara que el producto no funciona según las especificaciones. Sencillamente devuélvalo a la siguiente dirección para obtener un reemplazo: Audiovox Electronics Corporation, 150 Marcus Blvd., Hauppauge, New York 11788.

## How to Install



Line	Standard Color Codes	
1	Green	White with Blue Stripes
1	Red	Blue with White Stripes
2	Black	White with Orange Stripes
3	Yellow	Orange with White Stripes

## Specifications

Telephone UL Approved Line Cord

## Caution

Disconnect Incoming Line when Making Connections