

Caution: Unplug AC line cords from both components you wish to connect.

How to connect

1. Connect one end to the output jack on your audio source.
2. Connect the other end to the input jack on your TV or A/V receiver.

Precaución: Desenchufe los cordones de línea de CA de ambos componentes que desea conectar.

Cómo conectar

1. Acople un extremo al conector de salida de la fuente de audio.
2. Acople el otro extremo a un conector de entrada del TV o receptor de A/V.



Lifetime Warranty

Audiovox Electronics Corporation will replace this product, regardless of how long you own it, if it should fail to perform to its design specifications. Simply return to the following address for a replacement: Audiovox Electronics Corporation, 150 Marcus Blvd., Hauppauge, New York 11788.

Garantía por Vida

Audiovox Electronics Corporation reemplazará este producto, independientemente de por cuánto tiempo Ud. lo haya poseído, si se encontrara que el producto no funciona según las especificaciones. Sencillamente devuélvalo a la siguiente dirección para obtener un reemplazo: Audiovox Electronics Corporation, 150 Marcus Blvd., Hauppauge, New York 11788.