

AR système audio sans fil

guide de démarrage rapide

Nous vous félicitons d'avoir acheté le système audio sans fil ARS70 de Acoustic Research! Le ARS70 vous permet facilement de partager votre musique lorsque vous le souhaitez, grâce à la connectivité sans fil Bluetooth® et à une entrée auxiliaire intégrée. Ce guide de démarrage rapide vous aide pas à pas.

Pour obtenir de plus amples informations sur votre nouveau système audio sans fil, reportez-vous au Guide de l'utilisateur.

Pour toute question sur ce produit, visitez le site Acoustic-Research.com ou appelez notre ligne d'assistance sans frais en composant le 1-800-732-6866.

ARS70 NA QSG FS 00


Étape 1 : Déballage

Assurez-vous que les articles suivants sont inclus dans l'emballage :




Étape 2 : Branchement

Branchez l'extrémité la plus petite de l'adaptateur c.a. fourni dans la prise c.c. 12 V située à l'arrière du ARS70. Branchez l'autre extrémité dans une prise murale opérationnelle ou dans un limiteur de surtension.



Étape 3 : Mise en marche

Appuyez sur le bouton situé sur la partie supérieure du ARS70.



Si c'est la première fois que vous démarrez l'appareil : Le ARS70 passe directement en mode appariement - le voyant clignote en rouge et bleu alternativement.

Si ce n'est pas la première fois que vous démarrez l'appareil : Le voyant situé près du bouton d'alimentation clignote en bleu (le ARS70 essaie de se connecter au dernier appareil Bluetooth).

Étape 4 : Appariement et connexion



Activez la fonction Bluetooth sur votre appareil (téléphone intelligent, lecteur MP3, etc.).

Si c'est la première fois que vous démarrez l'appareil : Le voyant doit encore clignoter en rouge et bleu alternativement.

S'il ne clignote pas en rouge/bleu : Appuyez en maintenant sur le bouton PAIR situé sur la partie supérieure du ARS70. Le voyant clignote en rouge et bleu alternativement, et le ARS70 émet un signal audible indiquant qu'il est en mode appariement. Relâchez alors le bouton PAIR.

Sélectionnez « AR ARS70 » sur votre appareil.

IMPORTANT : Le processus d'activation Bluetooth et de connexion varie d'un appareil à l'autre. Reportez-vous au manuel de l'utilisateur concernant votre appareil pour obtenir des informations supplémentaires et des instructions spécifiques.

Le voyant du haut-parleur devient bleu en continu et le haut-parleur émet un signal audible qui indique la connexion.

Conseils pour la connexion sans fil Bluetooth

- Vérifiez que la fonction Bluetooth de votre appareil est en marche et qu'il peut être découvert.
- La connexion sans fil Bluetooth du ARS70 dispose d'une portée d'environ 10 m (33 pi). Cependant, cette portée peut varier en fonction d'autres facteurs, tels que l'agencement de la pièce, le matériau des murs, la performance Bluetooth de votre appareil, les obstacles, etc. En cas de problème de connexion avec le ARS70, rapprochez-vous.
- Assurez-vous que votre appareil est compatible avec le transfert audio A2DP.
- Assurez-vous que rien n'est branché dans l'entrée audio auxiliaire du ARS70.
- Si votre appareil demande un mot de passe pour se connecter au ARS70, utilisez « 0000 ».

Questions? Appelez le 1-800-732-6866 ou visitez le site Acoustic-Research.com

Étape 5 : Flux en continu



Réduit le volume sonore de votre appareil à 50 % pour écouter de la musique.

Remarque : Cela permet de s'assurer que le son émis par le haut-parleur n'est pas trop fort lorsque démarre la diffusion en flux. Le ARS70 n'est pas doté de commandes du volume. Son volume sonore dépend entièrement du réglage du volume sonore de votre appareil.



Démarrez l'écoute de musique ou de toute autre source audio sur votre appareil. En quelques secondes, le haut-parleur diffuse l'audio en flux en continu et sans fil via Bluetooth.

Réglage du volume audio : Utilisez les commandes du volume de votre appareil.

Présentation du ARS70


Commandes du panneau supérieur

Met en marche et arrête de l'appareil

Démarre le processus d'appariement Bluetooth


Commande la lecture sur les appareils Bluetooth connectés.

Indique en attente (rouge, puis arrêt), en marche-non connecté (clignotement bleu), mode appariement (rouge/bleu) et appariement-connecté (bleu).




Entrées du panneau arrière

Connexion à une source audio auxiliaire.
Connexion à l'adaptateur d'alimentation c.a.




Permet le chargement USB vers un appareil portable connecté (câble de chargement non inclus).

Utilisation de l'entrée audio auxiliaire



Utilisez un câble audio mini-jack (non inclus) pour connecter la sortie audio de votre appareil à l'entrée audio située sur le panneau arrière du ARS70.



Le voyant situé sur le côté droit de la partie supérieure du ARS70 devient vert lorsqu'un dispositif est connecté à l'entrée auxiliaire. Le ARS70 par défaut établit la connexion vers cette entrée auxiliaire lorsqu'un dispositif est branché dans la prise AUX IN. Pour une lecture en mode Bluetooth, il est nécessaire de débrancher le câble de la prise AUX IN du ARS70.