



# Guía de Inicio Rápido

Serie M48

www.rcaaudiovideo.com


## Felicitaciones por la compra de su nuevo Reproductor RCA.

Por favor lea estas instrucciones para tips rápidos sobre el uso del reproductor.

Un Manual del Usuario completo en el idioma de su elección (inglés, español, o francés) será copiado a su PC como parte de la instalación del software easyRip. Usted puede encontrar el archivo pdf del Manual del Usuario como un acceso directo en su escritorio. El archivo pdf del Manual del Usuario puede encontrarse también en la memoria del reproductor bajo la carpeta Manuales del Usuario.


## Para comenzar

1. Conecte el reproductor a su computadora.
  - El instalador del Software de Medios RCA easyRip™ está almacenado en el reproductor, vaya a **My Computer** en el menú Inicio, y abra la letra de la unidad asociada con el reproductor (por ejemplo, RCA MP3) y luego doble clic en el archivo **rcaeasyrip\_setup.exe** para lanzar el instalador.
  - El reproductor carga automáticamente cada vez que usted lo conecta a su computadora. **Deberá ser cargado por al menos 3 horas** antes de usarlo por primera vez.



2. Transfiera archivos de audio a su reproductor usando cualquiera de los dos métodos siguientes:
  - a) **RCA easyRip:** ayuda a extraer CDs, crear listas de reproducción, a cargar contenido y administrar su librería con un diseño modular e intuitivo. Haga clic en el icono easyRip (📀) en el escritorio de su PC para lanzar el software.
    - Para detalles en el uso de RCA easyRip, haga clic en el icono **Help** (🔍) en el acoplador de módulo.

- b) **En el Explorador de Windows:** arrastre y suelte archivos de audio/imagen a la carpeta **Internal Storage** (Almacenamiento Interno) (Windows Vista™, Windows® 7) o a la carpeta **Music** o **Photo** (Música o Imagen) (Windows® XP) del reproductor.
  - Los archivos de video deben ser transferidos vía easyRip, el cual automáticamente convierte los archivos al formato óptimo del RCA MP3.
  - Su reproductor RCA también es compatible con la mayoría del software de gestión de música para PC.
  - **Requerimientos de transferencia de música segura:** para habilitar la función de transferencia de contenido de música de suscripción al reproductor, por favor seleccione el modo MTP (Protocolo de Transferencia de Medios) bajo Protocol en el menú Configuraciones del reproductor (consulte la página 28 del manual del usuario).



3. Desconecte el reproductor de la computadora y disfrute los medios en forma portátil.

### ¡IMPORTANTE!

- Los archivos de video deben ser convertidos y transferidos vía RCA easyRip para poder reproducirlos en su reproductor.
- Los videos, fotos y audiolibros deben ser transferidos a sus respectivas carpetas en el reproductor mientras el reproductor está en modo MSC para asegurar detección y reproducción adecuadas.

\* Mantenga el reproductor lejos de la luz directa del sol. La exposición a la luz directa del sol o a calor extremo (tal como dentro de un automóvil estacionado) puede causar daño o mal funcionamiento.

Windows es una marca registrada de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y otros países.

v1.0 (1.0.2.0) (EN/E)

\* El software más reciente puede descargarse desde [www.rcaaudiovideo.com](http://www.rcaaudiovideo.com).

\*\* RCA easyRip actualmente no es compatible con archivos DRM y Audiolibros.

## Transferencia de Contenido de Suscripción

Para transferir contenido de suscripción, el reproductor debe estar en modo MTP. Use el software suministrado por la tienda de música en línea para transferir contenido. Para instrucciones sobre cómo cambiar modos de Protocolo, consulte la página 31 del Manual del Usuario.

## Aprenda más del reproductor

- **Para ver el manual del usuario directamente del reproductor:**

Paso 1: haga clic en **Start**.

Paso 2: Haga clic en **My Computer** (usuario XP) / Haga clic en **Computer** (usuarios Vista y 7).


Paso 3: Encuentre y abra la letra asociada con el reproductor (por ejemplo, RCA MP3) y luego abra la carpeta Manuales de Usuario.

Paso 4: Desde la carpeta Manuales de Usuario, seleccione el manual del usuario en su idioma preferido para obtener más información sobre las características del reproductor, la información sobre seguridad y garantía, así como respuestas a Preguntas Frecuentes (FAQ's).

## ¿Necesita más ayuda? No regrese este producto a la tienda.

Visite [www.rcaaudiovideo.com](http://www.rcaaudiovideo.com) para obtener la más reciente versión de firmware, Software de Medios RCA easyRip, manual del usuario y preguntas frecuentes.

## Controles generales



Enciende/apaga el reproductor Deslizar hacia abajo

Bloquea/desbloquear las teclas Deslizar hacia arriba. Para desbloquear, deslice a la posición de en medio.

Ir al menú Inicio (para acceder Música, Imágenes, Videos, Radio, Audiolibros, Favoritos, Mensajes de Voz y Configuraciones) Presione y sostenga para mostrar el menor Inicio.

Navega a un archivo de audio/video/imágenes En el menú Inicio, presione + ó - y or para seleccionar el menú de reproductor y presione + ó - para desplazarse arriba o abajo al archivo deseado

+ or -

Reproduce un archivo de audio/video/imágenes	Presione  or
Pausa la reproducción	Presione  en la pantalla de reproducción a (Ahora en reproducción), presione a través para reanudar
Muestra el menú Opciones	Presione
Ajusta el volumen	Presione + ó - en la pantalla de reproducción (Ahora en reproducción)
Salta al siguiente archivo (o sección de audiolibros*)	Presione
Salta al archivo anterior (o sección de audiolibros*)	Presione  dentro de los primeros cuatro segundos del archivo de audio actual
Reversa o avance rápido de un archivo de audio	Presione y sostenga  ó  durante la reproducción
Elimina archivos del reproductor	Consulte las páginas 17-27 del manual del usuario
Reinicia el reproductor (si éste no está respondiendo)	Presione el botón <b>RESET</b> en la parte posterior del reproductor con un objeto puntiagudo no metálico (por ejemplo un palillo).

Visite <http://store.audiovox.com> donde encontrará los mejores accesorios para sus productos.

\* Para información sobre la sección salto de audiolibros consulte el manual del usuario.

For Customer Service Visit Our Website At [www.rcaaudiovideo.com](http://www.rcaaudiovideo.com) Product Information, Photos, FAQ's, User Manual  
© 2010 Audiovox Accessories Corporation 111 Congressional Blvd., Suite 350 Carmel, IN 46032 Marcal(s) \* Registrada(s) Impreso en China