

# Code Lists

Brand Codes are used for programming using the Brand-Code Search and Entry method outlined in the User's Guide.

## Liste des Codes

Les codes de marque permettent de programmer en utilisant la recherche de code de marque et la méthode d'entrée indiquée dans le Guide de l'utilisateur.

## Lista de Códigos

Los códigos de las marcas son utilizados para programar utilizando los métodos de búsqueda y entrada de códigos de marcas, resaltado en la guía del usuario.

## TV Codes/Codes pour téléviseurs/ Códigos de TV

Abex.....	1172
Acer.....	1043
Admiral.....	1001, 1046, 1047, 1083, 1095, 1173, 1191
Advent.....	1005, 1062, 1219, 1238
Advertura.....	1174
Aiko.....	1016
Aiwa.....	1036
Akai.....	1002
Alleron.....	1046, 1047
Amtron.....	1038
Anam National.....	1003, 1038
AOC.....	1004, 1005, 1006, 1007, 1082
Apex.....	1236, 1243, 1244
Audiovox.....	1038
Benq.....	1044
Belcor.....	1004
Bell & Howell.....	1001, 1048, 1049, 1073, 1083, 1162
Bradford.....	1038
Broksonic.....	1000, 1004, 1239, 1246
Brokwood.....	1004
Candle.....	1004, 1006, 1008, 1174
Celebrity.....	1002
Citizen.....	1004, 1006, 1008, 1016, 1038, 1105, 1132, 1171
.....	1174, 1177, 1191
Colortyme.....	1004, 1006
Concerto.....	1004, 1006
Contec/Cony.....	1012, 1013, 1038, 1063
Craig.....	1038
Crosley.....	1000, 1062
Crown.....	1038, 1062, 1130, 1171
Curtis Mathes.....	1000, 1004, 1006, 1015, 1048, 1049
.....	1073, 1105, 1162, 1171, 1212
CXC.....	1038
Daewoo.....	1004, 1005, 1006, 1016, 1017, 1082
.....	1171, 1190, 1014
Daytron.....	1004, 1006, 1171
Dimensia.....	1000, 1212
Dumont.....	1004, 1151, 1217
Dynatech.....	1004
Electroband.....	1002
Electrohome.....	1000, 1002, 1003, 1004, 1006, 1019
.....	1022, 1064
Emerson.....	1004, 1006, 1012, 1023, 1025, 1026, 1029, 1030
.....	1033, 1035, 1036, 1037, 1038, 1041, 1042, 1043
.....	1046, 1047, 1048, 1049, 1073, 1123, 1162, 1171
.....	1177, 1179, 1191
Envision.....	1004, 1006
Fisher.....	1048, 1049, 1051, 1073, 1162, 1180, 1045
Fujitsu.....	1046, 1047, 1031
Funai.....	1038, 1046, 1047, 1189
Futuretec.....	1038
Gateway.....	1040
GE.....	1000, 1003, 1004, 1006, 1022, 1052, 1054, 1055
.....	1087, 1100, 1165, 1203, 1009
Gibraltar.....	1004, 1151
Goldstar.....	1004, 1005, 1006, 1012, 1019, 1056, 1082, 1155
.....	1156, 1171, 1172
Grundy.....	1038, 1046, 1047, 1171
Hallmark.....	1004, 1006
Harvard.....	1038
Hisense.....	1237
Hitachi.....	1004, 1006, 1012, 1013, 1059, 1060, 1063, 1135
.....	1136, 1145, 1148, 1179, 1185, 1032
IMA.....	1038
Infinity.....	1062, 1130
Insignia.....	1028
Janeil.....	1174
JBL.....	1062, 1130
JCB.....	1002
JC Penney.....	1000, 1004, 1005, 1006, 1008, 1013, 1022, 1052
.....	1054, 1055, 1063, 1064, 1072, 1082, 1087, 1100
.....	1104, 1105, 1109, 1132, 1166, 1167, 1171, 1172
.....	1181, 1203, 1212, 1233
Jensen.....	1004, 1006

JVC.....	1012, 1013, 1054, 1060, 1065, 1066, 1123,
.....	1159, 1242, 1027
Kawasho.....	1002, 1004, 1006
Kenwood.....	1004, 1006, 1019
Kloss Novabeam.....	1038, 1068, 1069, 1174, 1183
KTV.....	1038, 1171, 1177
LG.....	1005, 1082
Loewe.....	1062, 1130
Logik.....	1001, 1083
Luxman.....	1004, 1006
LXI.....	1000, 1006, 1048, 1049, 1062, 1072, 1073, 1100
.....	1109, 1130, 1162, 1181, 1203, 1212, 1233
Magnavox....	1000, 1004, 1006, 1008, 1019, 1062, 1068, 1069
.....	1075, 1076, 1133, 1219
Majestic.....	1001, 1083
Marantz.....	1004, 1006, 1059, 1062, 1130
Megatron.....	1006, 1059
Memorex.....	1001, 1005, 1006, 1046, 1047, 1048, 1049, 1073
.....	1082, 1083, 1162, 1191, 1023
MGA.....	1004, 1005, 1006, 1019, 1022, 1051, 1064, 1079
.....	1080, 1082
Midland.....	1054, 1055, 1151, 1171, 1172, 1181
Minutz.....	1052
Mitsubishi.....	1004, 1005, 1006, 1019, 1022, 1051, 1064
.....	1079, 1080, 1082, 1125, 1135, 1034
Montgomery Ward.....	1001, 1083
Motorola.....	1003, 1173
MTC.....	1004, 1005, 1006, 1082, 1105
Multitech.....	1038
NAD.....	1006, 1072, 1109, 1136, 1185
NEC.....	1003, 1004, 1005, 1006, 1082
Net-Tv.....	1042
Nikko.....	1006, 1016
NTC.....	1016
Onwa.....	1038
Optimus.....	1136, 1185
Optonica.....	1095, 1173
Orion.....	1030, 1035, 1191, 1024
Panasonic.....	1003, 1054, 1062, 1109, 1170, 1248, 1011
Philco.....	1003, 1004, 1005, 1006, 1008, 1012, 1019, 1062
.....	1068, 1069, 1075, 1082, 1088, 1130, 1132, 1134
Philips.....	1002, 1003, 1004, 1008, 1012, 1019, 1062, 1068
.....	1069, 1075, 1076, 1087, 1219, 1238, 1018
Pilot.....	1004, 1171
Pioneer.....	1004, 1006, 1136, 1179, 1185, 1037
Portland.....	1004, 1005, 1006, 1016, 1082, 1171
Price Club.....	1105
Prima.....	1238
Prism.....	1054, 1055
Proscan.....	1000, 1100, 1203, 1009
Proton.....	1004, 1006, 1012
Pulsar.....	1151
Pulser.....	1004
Quasar.....	1003, 1054, 1055, 1109, 1170, 1041
Radio Shack.....	1000, 1048, 1049, 1073, 1162, 1212
Radio Shack / Realistic.....	1004, 1006, 1012, 1038, 1048
.....	1049, 1073, 1095, 1162, 1171, 1172
RCA.....	1000, 1003, 1005, 1006, 1019, 1054, 1096, 1098, 1099
.....	1100, 1101, 1102, 1103, 1129, 1179, 1188, 1190
.....	1203, 1240, 1252, 1009
Runco.....	1151, 1217
Sampo.....	1004, 1006, 1171, 1172, 1245
Samsung.....	1004, 1005, 1006, 1012, 1013, 1015, 1017, 1019
.....	1082, 1104, 1105, 1106, 1171, 1172, 1020
Sansui.....	1191, 1247
Sanyo.....	1004, 1048, 1049, 1073, 1080, 1162, 1169, 1180
Scotch.....	1006
Scott.....	1004, 1006, 1012, 1035, 1038, 1046, 1047
Sears.....	1000, 1004, 1006, 1013, 1019, 1046, 1047, 1048
.....	1049, 1051, 1063, 1066, 1072, 1073, 1100, 1109
.....	1110, 1162, 1180, 1181, 1189, 1203, 1212, 1233
Sharp..	1006, 1012, 1026, 1095, 1111, 1112, 1171, 1173, 1010
Shogun.....	1004
Signature.....	1001, 1083, 1173
Simpson.....	1008
Sony.....	1002, 1218, 1007, 1039
Soundesign.....	1004, 1006, 1008, 1038, 1046, 1047, 1132
Squareview.....	1189
SSS.....	1004, 1038
.....	.....

Starlite.....	1038
Supre-Macy.....	1174
Supreme.....	1002
Sylvania.....	1004, 1006, 1008, 1019, 1062, 1068, 1069, 1075
.....	1076, 1088, 1130, 1132, 1134, 1183, 1189, 1251, 1028
Symphonic.....	1026, 1033, 1038, 1046, 1155, 1189
Tandy.....	1173
Tashiko.....	1072
Tatung.....	1003
Technics.....	1054, 1055
Techwood.....	1004, 1006, 1054, 1055
Teknika.....	1001, 1004, 1005, 1006, 1008, 1012, 1013, 1016
.....	1038, 1046, 1047, 1063, 1076, 1082, 1083, 1105
.....	1132, 1170, 1171
Tera.....	1004, 1012
TMK.....	1004, 1006
Toshiba.....	1000, 1048, 1072, 1105, 1109, 1118, 1160, 1190
.....	1241
Totevision.....	1171
Universal.....	1052, 1087, 1166, 1167
Victor.....	1066
Vidtech.....	1004, 1005, 1006
Viewsonic.....	1050
Viking.....	1174
Wards.....	1000, 1001, 1004, 1005, 1006, 1019, 1033, 1046
.....	1047, 1052, 1062, 1068, 1069, 1075, 1076, 1082
.....	1083, 1087, 1088, 1095, 1130, 1134, 1166, 1167
.....	1173, 1183, 1212
White Westinghouse.....	1000, 1001, 1190, 1191
Yamaha.....	1004, 1005, 1006, 1019, 1082
Zenith.....	1000, 1001, 1004, 1051, 1083, 1151, 1152, 1154
.....	1217, 1021

## VCR/DVR Codes/ Codes pour magnétoscopes/DVR/ Códigos de VCR/DVR

Admiral.....	2001
Advertura.....	2026
Aiko.....	2027
Aiwa.....	2026
Akai.....	2003, 2007, 2111, 2112, 2119
American High.....	2021
Asha.....	2013
Audio Dynamics.....	2009, 2010
Audiovox.....	2014, 2054
Beaumarck.....	2013
Bell & Howell.....	2011
Broksonic.....	2012, 2025, 2031, 2146, 2147
Calix.....	2014
Candle.....	2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
Canon.....	2021, 2022
Capehart.....	2110
Carver.....	2062
CCE.....	2027, 2061
Citizen.....	2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2027, 2054
Colortyme.....	2009
Colt.....	2061
Craig.....	2013, 2014, 2023, 2054, 2061
Curtis Mathes.....	2000, 2009, 2013, 2016, 2018, 2021, 2022
.....	2024, 2087, 2091, 2115
Cybernex.....	2013
Daewoo.....	2015, 2017, 2019, 2025, 2026, 2027, 2110, 2141
Daytron.....	2061, 2110
DBX.....	2009, 2010
Dimensia.....	2000
Dynatech.....	2026
Electrohome.....	2014, 2029, 2054
Electrophonic.....	2014
Emerson.....	2003, 2007, 2012, 2014, 2015, 2021, 2024, 2025
.....	2026, 2029, 2031, 2032, 2033, 2038, 2041, 2054
.....	2065, 2116, 2130, 2142, 2148
Fisher.....	2011, 2023, 2049, 2051, 2118
Fuji.....	2021, 2119
Funai.....	2002, 2026
Garrard.....	2026
GE.....	2000, 2013, 2021, 2022, 2053, 2087, 2089, 2091
.....	2115, 2120

Go Video.....	2131, 2138
Goldstar.....	2009, 2014, 2018, 2054, 2057
Gradiente.....	2026
Harley Davidson.....	2026
Harman Kardon.....	2009
Harwood.....	2061
Headquarter.....	2011
Hitachi.....	2026, 2055, 2056, 2057, 2084, 2107, 2111, 2120
Hi-Q.....	2023
Instant Replay.....	2021
JCL.....	2021
JC Penney.....	2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2021, 2022, 2051
.....	2054, 2055, 2056, 2061, 2062, 2084, 2107, 2118
Jensen.....	2055, 2056, 2084, 2111
JVC.....	2009, 2010, 2011, 2018, 2111, 2123, 2132
Kenwood.....	2009, 2010, 2011, 2016, 2018, 2111, 2123
KLH.....	2061
Kodak.....	2014, 2021, 2054
LG.....	2014, 2054
Lloyd.....	2026
Logik.....	2061
LXI.....	2014, 2054
Magnavox.....	2021, 2022, 2062, 2063, 2104, 2124
Magnin.....	2013
Marantz.....	2009, 2010, 2011, 2016, 2018, 2021, 2022, 2062
Marta.....	2014
Matsushita.....	2021
MEI.....	2021
Memorex.....	2001, 2011, 2013, 2014, 2021, 2022, 2023
.....	2026, 2031, 2054, 2104, 2130
MGA.....	2029, 2065
MGN Tech.....	2013
Midland.....	2053
Minolta.....	2055, 2056, 2084, 2107
Mitsubishi.....	2029, 2055, 2056, 2066, 2123
Montgomery Ward.....	2001
Motorola.....	2001, 2021
MTC.....	2013, 2026
Multitech.....	2013, 2016, 2026, 2053, 2061
NEC.....	2009, 2010, 2011, 2018, 2111, 2123
Nikko.....	2014, 2054
Noblex.....	2013
Olympus.....	2021
Optimus.....	2001, 2014, 2054
Optonica.....	2096
Orion.....	2000, 2004, 2031, 2130
Panasonic.....	2021, 2022, 2109, 2125, 2127, 2143, 2152
Pentax.....	2016, 2055, 2056, 2084, 2107, 2120
Pentex Research.....	2018
Philco.....	2021, 2022, 2062, 2063
Philips.....	2021, 2022, 2062, 2096, 2124, 2136
Pilot.....	2014
Pioneer.....	2010, 2055, 2123
Polaroid.....	2144
Portland.....	2016, 2017, 2019, 2110
Proscan.....	2000
Protex.....	2061
Pulsar.....	2104
Quarter.....	2011
Quartz.....	2011
Quasar.....	2021, 2022, 2109, 2125
RadioShack.....	2001, 2014, 2054, 2096
RadioShack/Realistic.....	2011, 2013, 2014, 2021, 2022, 2023
.....	2026, 2029, 2049, 2054, 2096
Radix.....	2014, 2054
Randex.....	2014
RCA.....	2000, 2003, 2013, 2021, 2022, 2055, 2056, 2082, 2085
.....	2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2100, 2107, 2120
.....	2125, 2133
Realistic.....	2001, 2011, 2013, 2014, 2015, 2021, 2022
.....	2023, 2026, 2029, 2049, 2054, 2096
Ricoh.....	2128
Runco.....	2104
Samsung.....	2013, 2015, 2033, 2053, 2055, 2112, 2134, 2149
.....	2156
Sanky.....	2001, 2104
Sansui.....	2010, 2031, 2111, 2123, 2130
Sanyo.....	2011, 2013, 2023
Scott.....	2012, 2015, 2025, 2032, 2038, 2065, 2116
Sears.....	2000, 2011, 2014, 2021, 2023, 2026, 2049
.....	2051, 2054, 2055, 2056, 2084, 2107, 2118

## VCR/DVR Codes/ Codes pour magnétoscopes/DVR/ Códigos de VCR/DVR

Sharp.....	2001, 2007, 2029, 2096
Shintom .....	2056, 2061, 2084, 2098, 2119
Shogun .....	2013
Signature .....	2001
Singer.....	2021, 2061, 2128
Sony.....	2098, 2099, 2119, 2150
STS.....	2021, 2107
Sylvania .....	2021, 2022, 2026, 2062, 2063, 2065, 2124
.....	2142, 2154
Symphonic.....	2026
Tandy.....	2011
Tashiko .....	2014, 2054
Tatung .....	2111
Teac .....	2026, 2085, 2111
Technics.....	2021
Teknika.....	2014, 2021, 2022, 2026, 2054, 2100
Toshiba.....	2015, 2049, 2051, 2055, 2065, 2116
Totevision .....	2013, 2014, 2054
TMK.....	2013, 2024
Unitech.....	2013
Vector Research.....	2009, 2010, 2015, 2016
Victor.....	2010
Video Concepts .....	2009, 2010, 2015, 2016
Videosonic.....	2013
Wards.....	2001, 2013, 2014, 2015, 2021, 2022, 2023
.....	2026, 2029, 2054, 2055, 2056, 2061, 2084
.....	2088, 2090, 2096, 2107, 2116
XR-1000.....	2021, 2026, 2061
Yamaha .....	2009, 2010, 2011, 2018, 2111
Zenith.....	2026, 2098, 2104, 2119, 2128, 2130, 2137, 2145

## DVR

RePlay .....	2140
Tivo .....	2139

## DVD Codes/Codes pour lecteurs DVD/ Códigos de DVD

Aiwa.....	3350, 3465
Apex.....	3383, 3384, 3389, 3430, 3456
Audiovox .....	3466
Blaupunkt .....	3470
Bose.....	3455, 3464
Broksonic .....	3379, 3402
Classic.....	3433
Clarion.....	3432
Cyberhome .....	3414
Daewoo .....	3385, 3390, 3471, 3472
Denon .....	3467, 3487, 3488
Emerson .....	3386, 3387, 3391, 3392, 3403
Fisher.....	3444, 3468
Funai .....	3387, 3457
GPX.....	3446
GE.....	3410, 3445, 3485, 3451
Go Video.....	3372, 3461, 3463, 3495
HarmanKardon.....	3459
Hitachi.....	3141, 3351, 3458, 3460
Irradio .....	3484
JVC.....	3146, 3161, 3352, 3373, 3422, 3428, 3429, 3447
Kenwood .....	3142, 3489, 3492
Konka.....	3353, 3354
Koss.....	3411
Lasonic .....	3412
Marantz .....	3477
Magnavox.....	3143, 3162, 3357, 3393, 3421
Memorex .....	3144, 3479
Mintek.....	3145
Mitsubishi .....	3163, 3480, 3481, 3482, 3483, 3496
Nakamichi .....	3448

NAD.....	3386, 3473
Nexxtech.....	3493
Norcent .....	3450
Onkyo .....	3147, 3474, 3478
Oritron .....	3152
Panasonic.....	3355, 3394, 3395, 3406, 3407, 3437, 3438, 3443
Philips.....	3162, 3356, 3357, 3423, 3424, 3441, 3442
Pioneer.....	3149, 3165, 3397, 3427, 3436
Polariod.....	3398
Proscan.....	3160, 3491, 3451
Qwestar .....	3152
RCA.....	3153, 3160, 3374, 3382, 3408, 3415
.....	3425, 3439, 3451
Sampo .....	3452
Samsung .....	3154, 3375, 3399, 3404, 3418, 3434, 3449
Sansui.....	3168, 3401
Sanyo .....	3359, 3376, 3453
Sharp .....	3156, 3158, 3369, 3413, 3416, 3431
Sherwood .....	3454
Sony .....	3157, 3159, 3164, 3166, 3360, 3361, 3405, 3417
.....	3419, 3435, 3440
Sylvania .....	3387, 3391, 3409, 3469
Techwood .....	3475
Toshiba.....	3162, 3167, 3169, 3362, 3363, 3381, 3420
.....	3426, 3494
Yamaha .....	3476, 3490
Zenith.....	3364, 3367, 3378, 3400, 3462, 3486

## TV/VCR/DVD Combos/Combinés Téléviseur/magnétoscope/lecteurs DVD/ Combos de TV/VCR/DVD

### TV/VCR Combo/Combiné téléviseur/magnétoscope/ Combos de TV/VCR

	TV	VCR
Broksonic .....	1246	2146
Daewoo .....	1190	2027
RCA.....	1000	2000
Samsung .....	-	2156

### TV/DVD Combo/Combiné téléviseur/lecteur DVD Combos de TV/DVD

	TV	DVD
Broksonic .....	1239	3379
Insignia .....	1028	3387
.....	1251	3391
.....	-	3469
RCA.....	1000	3160
.....	1252	3415
Sansui.....	1247	3401
Toshiba.....	1241	3381

### TV/VCR/DVD Combo/Combiné téléviseur/ magnétoscope/lecteur DVD/Combos de TV/VCR/DVD

	TV	VCR	DVD
Panasonic.....	1248	2152	3406
Panasonic.....	1248	2152	3407
RCA.....	1000	2000	3160
.....	1000	2000	3408
Sylvania .....	1251	2154	3409

### VCR/DVD Combo/Combos de VCR/DVD/ Combiné magnétoscope/lecteur DVD

	VCR	DVD
Broksonic .....	2147	3402
Daewoo .....	2141	3390
Emerson.....	2142	3391
.....	2148	3403
Go Video.....	2131	3372
Insignia .....	2145	3400
.....	2137	3386

## TV/VCR/DVD Combos/Combinés Téléviseur/Magnétoscope/Lecteur DVD/ Combos de TV/VCR/DVD

	VCR	DVD
.....	2054	3378
.....	2014	3367
.....	-	3364
JVC.....	2132	3373
Panasonic.....	2143	3395
Philips.....	2136	3357
Polaroid.....	2144	3398
RCA.....	2133	3374
Samsung.....	2134	3375
.....	2149	3404
Sanyo .....	2135	3376
Sony .....	2150	3405
Sylvania .....	2142	3391
Zenith.....	2137	3378
.....	2145	3400

### Portable DVD/ Lecteur DVD portable/ Lector de DVD portátil

RCA.....	3382
Sharp.....	3413
Toshiba.....	3494

## Satellite/Satélite

Bell ExpressVu .....	5014
Dish Network .....	5014, 5038
Direct TV .....	5016, 5037
Express Vu .....	5014
GE .....	5010, 5012, 5020, 5034
Alphastar .....	5079
Bell ExpressVu .....	5078, 5091
DirecTV.....	5074
Dish Network .....	5078, 5089, 5091
EchoStar .....	5089
GE .....	5047, 5071, 5080, 5081
Hitachi.....	5083, 5084
Hughes Network Systems .....	5077, 5083, 5090
JVC.....	5082
Magnavox.....	5085
Motorola.....	5047, 5071
Panasonic.....	5075
Philips.....	5085
Primestar.....	5076
Proscan.....	5047, 5071, 5080, 5081
RCA.....	5047, 5071, 5080, 5081, 5093
Sony .....	5072
Star Choice.....	5076, 5092
Toshiba.....	5073
Uniden .....	5086

## Cable/Câble

ABC.....	5001, 5003, 5004, 5005, 5006, 5019
Adelphia .....	5007
Antronix.....	5008, 5009
Archer .....	5008, 5009, 5011
Cabletenna .....	5008
Cableview .....	5008
Cablevision .....	5010
Century .....	5011
Citizen .....	5011
Colour Voice .....	5012
Comcast .....	5014
Cox .....	5013
Eastern .....	5017
Garrard.....	5011
GC Electronics.....	5009

## Cable/Câble

GE.....	5000, 5003, 5019
Gemini.....	5018
General Instruments .....	5000, 5001, 5003, 5046, 5049
Hamlin.....	5020, 5021, 5022, 5035
Hitachi.....	5003
Jasco.....	5011
Jerrold .....	5000, 5001, 5003, 5005, 5018, 5023, 5046, 5049
Magnavox.....	5025
Motorola.....	5000, 5002, 5003, 5046, 5047, 5052
Movie Time.....	5027
NEC.....	5005
NSC.....	5027
Panasonic.....	5000, 5048
Phillips.....	5011, 5012, 5025
Pioneer.....	5033, 5034, 5016
Proscan.....	5003, 5019
RCA.....	5000, 5049
Realistic.....	5009
Regal .....	5022, 5035
Regency .....	5017
Rembrandt.....	5003
Samsung .....	5034
Scientific Atlanta.....	5006, 5036, 5037, 5038, 5024, 5026
Signal .....	5018
Signature .....	5003
Sprucer.....	5000
Starcom .....	5001, 5018
Stargate .....	5018
Starquest .....	5018
Timewarner .....	5015
Tocom.....	5004, 5023
Tusa .....	5018
TV86 .....	5027
Unika .....	5008, 5009, 5011
United Cable.....	5001
Universal.....	5008, 5009, 5011
View Star .....	5025, 5027
Zenith.....	5000, 5050, 5051

## Compatible with today's most popular brands

Your RCA universal remote control is compatible with most brands of infrared remote-controlled components manufactured after 1990.

## Compatible avec les marques les plus populaires aujourd'hui

Votre télécommande universelle RCA est compatible avec la plupart des marques de composants télécommandables par télécommande infrarouge fabriqués après 1990.

## Compatible con las marcas más populares de hoy día

Su control universal RCA es compatible con la mayoría de las marcas de unidades de control remoto que operan con rayos infrarrojos, fabricados después de 1990.

ABC	Dynatech	Magnavox	Ricoh
Abex	Eastern	Magnin	Runco
Acer	EchoStar	Majestic	Sampo
Adelphia	Electroband	Marantz	Samsung
Admiral	Electrohome	Marta	Sanky
Advent	ElectroPhonic	Matsushita	Sansui
Advertura	Emerson	Megatron	Sanyo
Aiko	Envision	MEI	Scientific Atlanta
Aiwa	Fisher	Memorex	Scott
Akai	Fuji	MGA	Scott
Alleron	Fujitsu	MGN Tech.	Sears
Alphastar	Funai	Midland	Sharp
American High	Futuretec	Minolta	Sherwood
Amtron	Garrard	Mintek	Shintom
Anam National	Gateway	Minutz	Shogun
Antronix	GC Electronics	Mitsubishi	Signal
AOC	GE	Montgomery Ward	Signature
Apex	Gemini	Motorola	Simpson
Archer	General	Movie Time	Singer
Asha	Instruments	MTC	Sony
Audio Dynamics	Gibraltar	Multitech	Sprucer
Audiovox	Goldstar	NAD	Soundesign
Beaumarck	Go Video	Nakamichi	Squareview
Benq	GPX	NEC	SSS
Belcor	Gradiente	Net-TV	Star Choice
Bell ExpressVu	Grundy	Nexstech	Starcom
Bell & Howell	Hallmark	Nikko	Stargate
Blaupunkt	Hamlin	Noblex	Starquest
Bose	Headquarter	Norcent	Starlite
Bradford	Harley Davidson	NSC	STS
Broksonic	Harman Kardon	NTC	Supre-Macy
Brokwood	Harvard	Olympus	Supreme
Cabletenna	Harwood	Onkyo	Sylvania
Cableview	Hi-Q	Onwa	Symphonic
Cablevision	Hisense	Optimus	Tandy
Calix	Hitachi	Optonica	Tashiko
Candle	Hughes Network	Orion	Tatung
Canon	Systems	Oritron	Teac
Capehart	IMA	Panasonic	Technics
Carver	Instant Replay	Pentax	Techwood
CCE	Infinity	Pentex Research	Teknika
Celebrity	Insignia	Philco	Tera
Century	Irradio	Phillips	Timewarner
Citizen	Janeil	Pilot	TMK
Clarion	Jasco	Pioneer	Tocom
Classic	Jerrold	Polaroid	Toshiba
Colortyme	JBL	Portland	Totevision
Colour Voice	JCB	Price Club	Tusa
Colt	JCL	Prima	TV86
Comcast	JC Penney	Primestar	Uniden
Concerto	Jensen	Prism	Unika
Contec/Cony	JVC	Proscan	Unitech
Cox	Kawasho	Protec	United Cable
Craig	Kenwood	Proton	Universal
Crosley	KLH	Pulser	Vector Research
Crown	Kloss Novabeam	Quarter	Victor
Curtis Mathes	Kodak	Quartz	Video Concepts
CXC	Konka	Quasar	Videosonic
Cyberhome	Koss	Qwestar	Vidtech
Cybernex	KTV	Radio Shack	Viewsonic
Daewoo	Lasonic	Radio Shack/Realistic	View Star
Daytron	LG	Radix	Viking
DBX	Loewe	Randex	Wards
Denon	Logik	RCA	White
Dimensia	Lloyd	Realistic	Westinghouse
DirectTV	Logik	Regal	XR-1000
Dish Network	Luxman	Regency	Yamaha
Dumont	LXI	Rembrandt	Zenith

©2006 THOMSON INC.  
10330 N. Meridian Street  
Indianapolis, IN 46290  
Made in Indonesia. Fabriqué en Indonésie. Hecho en Indonesia.  
Trademark(s) © Registered. Marque(s) de commerce©  
déposée(s). Marca(s) Registrada(s).