

Code Lists

Liste des codes

Lista de Códigos

Brand Code List / Liste des codes de marque / Lista de Códigos de Marcas

Brand Codes are used for programming using the Brand Code Search method outlined in the User's Guide.

Les codes de marques sont utilisés pour la programmation à l'aide de la recherche du code de marque décrite dans le Guide de l'utilisateur.

Los códigos de las marcas son utilizados para programar utilizando el método de búsqueda de códigos de marcas, resaltado en la guía del usuario.

TV



RCA GE PROSCAN	Insignia	JVC	Magnavox Philips	Panasonic	Samsung	Sharp	Sony	Toshiba	Vizio
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

VCR



RCA GE PROSCAN	Samsung	JVC	Magnavox Philips	Mitsubishi	Panasonic	Sharp	Sony	Symphonic	Toshiba
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

DVD



RCA GE PROSCAN	Apex	JVC	Magnavox Philips	Panasonic	Pioneer	Samsung	Sharp	Sony	Toshiba
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

SAT/CABLE



RCA GE PROSCAN	Motorola	DirecTV	Dish Network Systems/ Echostar	General Instruments	Hughes Network Systems	Scientific Atlanta	Magnavox Philips	AMNIO ADB	Panasonic
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

TV

Admiral.....	10093, 10463
Advent.....	10761, 10815, 11933
Aiko.....	10092
Akai.....	10812, 11675, 10702, 10030, 10672, 11935, 12078, 12232
America Action.....	10180
Anam.....	10180
AOC.....	10030, 11365, 12014
Apex Digital.....	10156, 10748, 10879, 10765
Audiovox.....	10451, 10180, 10092, 10623, 10802, 10846, 10875, 11937, 11951, 11952
Aventura.....	10171
Axion.....	11937
Bell & Howell.....	10154
BenQ.....	11032, 11315
Bradford.....	10180
Broksonic.....	10236, 10463, 11929, 11935
Byd:sign.....	11309
Candle.....	10030, 10056
Carnivale.....	10030
Carver.....	10054
Celebrity.....	10001
Celera.....	10765
Changhong.....	10765
Citizen.....	10060, 10030, 10092, 10056, 11928, 11935
Clarion.....	10180
Coby.....	12017
Commercial Solutions.....	11447, 10000
Concerto.....	10056
Contec.....	10180
Craig.....	10180
Crosley.....	10001, 10054
Crown.....	10180
Curtis Mathes.....	10000, 10054, 10154, 10451, 10093, 10060, 10702, 10030, 10145, 10056, 11147, 11347
CXC.....	10180
Cytron.....	11326
Daewoo.....	10154, 10451, 10092, 11661, 10623, 10661, 10672, 11928
Dell.....	11264, 11080, 11178, 11403, 11863
Denon.....	10145
Diamond Vision.....	11997
Dumont.....	10017
Durabrand.....	10463, 10180, 10178, 10171
Dynex.....	11463, 11810, 12049, 12184
Electroband.....	10001
Electrograph.....	11755
Electrohome.....	10463
Element.....	11687
Emerson.....	11864, 10017, 10154, 10451, 10236, 10463, 10180, 10178, 10171, 10623, 11394, 11928, 11929, 11944, 11963
Emprex.....	11422
Envision.....	10030, 10813, 11365, 12014
ESA.....	10812, 10171, 11944, 11963
Fisher.....	10154
Fujitsu.....	10809, 10683, 10853, 12008
Funai.....	10001, 10180, 10171, 11271, 11963
Futuretech.....	10180
Gateway.....	11755, 11002, 11756
GE.....	11447, 10000, 10051, 10451, 10178, 10021, 11347, 11922

GFM.....	10171, 11963, 12167
Gibraltar.....	10017, 10030
GoldStar.....	10178, 10030, 10056, 10683
Grundig.....	10683
Grumpy.....	10180
Haier.....	11748, 11749, 11753
Hallmark.....	10178
Hannspree.....	11745
Harman/Kardon.....	10054
Harvard.....	10180
Havermy.....	10093
Helios.....	10865
Hello Kitty.....	10451
Hewlett Packard.....	11494, 11502
Hisense.....	10748, 11314
Hitachi.....	11643, 11145, 10145, 10056, 10096
HP.....	11494, 11502
Hyundai.....	10849
I-Inc.....	11746
iLo.....	11286, 11603, 11684, 11990
Infinity.....	10054
Initial.....	11603, 11990
Insignia.....	11423, 11564, 10171, 11204, 11326, 11517, 11641, 11710, 11963, 12002, 12049, 12088
Inteq.....	10017
JBL.....	10054
JCB.....	10001
Jensen.....	10761, 10815, 11933
JVC.....	10463, 10053, 10650, 10731, 11253, 11601, 11774, 12271
KDS.....	11498, 11687
KEC.....	10180
Kenwood.....	10030
KLH.....	10765
KTV.....	10180, 10030
LG.....	11423, 10017, 11265, 10178, 10856, 11178, 11768
Luxman.....	10056
LXI.....	10000, 10054, 10154, 10156, 10178
MAG.....	11498, 11687
Magnasonic.....	11928
Magnavox.....	11454, 11866, 10054, 10051, 10030, 10096, 10802, 11198, 11254, 11365, 11931, 11944, 11963, 11990
Marantz.....	11454, 10054, 10030, 10704, 10855
Matsushita.....	10250, 10650
Maxent.....	11755, 11211, 11757
Megatron.....	10178, 10145
Memorex.....	10154, 10463, 10150, 10178, 11924, 11926, 11927, 11935
MGA.....	10150, 10178, 10030
Midland.....	10000, 10017, 10051
Mintek.....	11603, 11990
Minut.....	10021
Mitsubishi.....	11250, 10093, 10150, 10178, 10836
Motorola.....	10093
MTC.....	10060, 10030, 10056
Multitech.....	10180
NAD.....	10156, 10178, 10056, 11156
NEC.....	10030, 10056, 10704, 11704, 11797
NetTV.....	11755
Nikko.....	10178, 10030, 10092
Norcent.....	10748, 11365
Norwood Micro.....	11286

NTC.....	10092
NuVision.....	11657, 12158
Olevia.....	11610, 11144, 11240, 11331
Onwa.....	10180
Optimus.....	10250, 10154, 10650, 11924, 11927
Optoma.....	12161
Optonica.....	10093
Orion.....	10236, 10463, 11463, 11929
Panasonic.....	10250, 11480, 11457, 10051, 10650, 11271, 11291, 11924, 11927, 11941, 11946
Penney.....	10000, 10156, 10051, 10060, 10178, 10030, 10021, 11347, 11926
Petters.....	11523
Philco.....	10054, 10030, 10171, 10096, 11271, 11394, 11963
Philips.....	11454, 11866, 10054, 10690, 11744, 11867
Pilot.....	10030
Pioneer.....	11457, 10679, 11260
Polaroid.....	11523, 10765, 10865, 11276, 11286, 11314, 11326, 11328, 11341, 11498, 11687, 11766, 12002, 12121
Portland.....	10451, 10092
Prima.....	10761, 10815, 11933
Prism.....	10051
Proscan.....	11447, 10000, 10030, 11347, 11922, 12147, 12256
Proton.....	10178
Proview.....	11498, 11687
Pulsar.....	10017
Quasar.....	10250, 10051, 10650, 11924
RadioShack.....	10000, 10154, 10180, 10178, 10030, 10056
RCA.....	11547, 11447, 10000, 10051, 10093, 10679, 11047, 11147, 11247, 11347, 11781, 11922, 11948, 11953, 11958, 12002, 12187, 12247
Realistic.....	10154, 10180, 10178, 10030, 10056
Runco.....	10017, 10030
Sampo.....	11755, 10030
Samsung.....	10812, 10060, 10702, 10178, 10030, 10056, 10650, 10766, 10814, 11060
Sansui.....	10463, 10171, 11929, 11935
Sanyo.....	10054, 10154, 11142
Sceptre.....	11599
Scotch.....	10178
Scott.....	10236, 10180, 10178, 11711
Sears... ..	10000, 10054, 10154, 10156, 10178, 10171, 10056, 11926
Sharp.....	10818, 10093, 11602
Sheng Chia.....	10093
Sony.....	10001, 10810, 11317, 11685, 11791, 11925
Soundesign.....	10180, 10178
Sova.....	11952
Soyo.....	11520, 11746, 11826
Spectroniq.....	11498, 11687
Squareview.....	10171
SSS.....	10180
Starlite.....	10180
Superscan.....	10093, 10864, 11944
Supreme.....	10001
SVA.....	10748, 10865, 11963
Sylvania.....	11864, 10054, 10030, 10171, 10096, 11271, 11314, 11394, 11886, 11931, 11944, 11963
Symphonic.....	10180, 10171, 11944
Syntax.....	11610, 11144, 11240, 11331
Tandy.....	10093

Tatung.....	11286, 11756
Technics.....	10250, 10051
Techwood.....	10051, 10056
Teknika.....	10054, 10180, 10150, 10060, 10092, 10056
Telefunken.....	10702, 10056
TMK.....	10178, 10056
TNCi.....	10017
Toshiba.....	11524, 11523, 10154, 10156, 11256, 11265, 10060, 11945, 11936, 11935, 11918, 11704, 11656, 11356, 11156, 10845, 10650
TruTech.....	12066
TVS.....	10463
US Logic.....	11286
Vector Research.....	10030
Victor.....	10053
Vidikron.....	10054
Vidtech.....	10178
Viewsonic.....	11755, 10857, 10864, 10885, 11627, 11742, 12014, 12087
Viore.....	11684
Vizio.....	11758, 10864, 10885, 11756
Wards.....	10054, 10178, 10030, 10021, 10056, 10096, 11156
Waycon.....	10156
Westinghouse.....	10001, 11712, 10451, 10885, 10889, 11282, 11577
White Westinghouse.....	10463, 10623
Wyse.....	11365
Yamaha.....	10001, 11423, 10000, 10017, 10463, 11265, 10178, 10030, 11145, 10145, 10092, 11929
Zenith.....	10001, 11423, 10000, 10017, 10463, 11265, 10178, 10030, 11145, 10145, 10092, 11929

CD Players / Lecteurs CD / Lectores CD

Aiwa.....	40157
Arcam.....	40157
Burmester.....	40420
California Audio Labs.....	40029
Carver.....	40157
DMX Electronics.....	40157
Garrard.....	40393, 40420
Harman/Kardon.....	40157, 40173
Integra.....	40101
JVC.....	40072
Kenwood.....	40626, 40190
KLH.....	41318
Krell.....	40157
Linn.....	40157
Magnavox.....	40157
Marantz.....	40626, 40029, 40157, 40180
MCS.....	40029
Mission.....	40157
MTC.....	40420
Myryad.....	40157
NSM.....	40157
Onkyo.....	40101
Optimus.....	40087, 40420
Panasonic.....	40029, 40752
Parasound.....	40420
Philips.....	40626, 40157
Pioneer.....	401087
Polk Audio.....	40157
Proceed.....	40420
Proton.....	40157
QED.....	40157
Quad.....	40157
Quasar.....	40029
RCA.....	40420
Realistic.....	40180, 40420
Rotel.....	40157, 40420
SAE.....	40157
Sansui.....	40157
Sanyo.....	40087
Sharp.....	40180
Sherwood.....	40180
Sonic Frontiers.....	40157
Sony.....	40490, 40100, 41364, 40185
TAG McLaren.....	40157
Tascam.....	40420
Teac.....	40180, 40393, 40420
Technics.....	40029
Victor.....	40072
Wards.....	40157
Yamaha.....	40490, 40036

Audio Accessories / Accessoires de audio / Accesorios de audio

Accurian.....	41106
Altec Lansing.....	40607
Apple.....	41115
DLO.....	41155
Griffin.....	41891

iDeck.....	41106
iHome.....	42152
Memorex.....	42119
Monitor Audio.....	41106
Polk Audio.....	42228
Roku.....	41828
Yamaha.....	42021

Audio — Receiver / Récepteur / Receptor

Aiwa.....	41641
Alco.....	41390
AMC.....	41077
Anam.....	41609, 41074
Apex Digital.....	41774
Arcam.....	41189
Audiotronic.....	41189
Audiovox.....	41390
Bose.....	41629, 41933
Carver.....	41189, 41289
Daewoo.....	41250
Denon.....	41142, 41306
Fisher.....	41801
Harman/Kardon.....	41289, 41304, 41306, 42241
Hitachi.....	41801
Insighnia.....	41030, 41077, 41893, 42169, 42175
Integra.....	41298, 41805
iSymphony.....	42258
JBL.....	41306
JVC.....	41058, 41374, 41495, 42331
Kenwood.....	41570
KLH.....	41390
LG.....	41293, 42197
Magnavox.....	41189, 41269, 41514
Marantz.....	41189, 41269, 41289
McIntosh.....	41289
MCS.....	40346
Micromega.....	41189
Myryad.....	41189
Onkyo.....	41298, 41531, 41805, 41905
Optimus.....	41074
Panasonic.....	41308, 41518, 41275, 41288, 41316, 41548, 42967
Philips.....	41189, 41269, 40346, 41266, 42311
Pioneer.....	41384, 41935
Polaroid.....	41508
Polk Audio.....	41289
Proscan.....	40000
RCA.....	41609, 40000, 40346, 41074, 41390, 41511, 42041
Samsung.....	41295, 41304, 41500, 41868
Sansui.....	41189, 40346
Sanyo.....	41801
Sherwood.....	41077, 41653, 41905, 42169
Sherwood Newcastle.....	42169
Sony.....	41759, 41058, 41441, 41258, 41622, 41558, 41658, 41758, 41822, 41858, 42172
Teac.....	41074, 41390
Technics.....	41308, 41518
Thorens.....	41189
Venturer.....	41390
Yamaha.....	40176, 41176, 41276, 41331, 41375, 41476
Zenith.....	41293

VCR-DVR / Magnéscope - DVR

ABS	21972
Accurian	20001
Admiral	20048
Adventura	20001
Aiwa	20001
Alienware	21972
Allegro	20039
American High	20035
Broksonic	21479
Canon	20035
Carver	20081
Crosley	20081, 20001
Curtis Mathes	20000, 20035, 20162
CyberPower	21972
Dell	21972
DirecTV	20739, 20740
Durabrand	20039
Dynatech	20001
Electrohome	20043
Emerson	20001, 20043, 20593, 21479, 21593
Fuji	20035
Funai	20001, 20593, 21593
Garrard	20001
Gateway	21972
GE	20000, 20035, 20807, 21060
GFM	21593
Go Video	20614
GoldStar	21237
Gradiente	20001
Harley Davidson	20001
Harman/Kardon	20081
Hewlett Packard	21972
Hitachi	20001
Howard Computers	21972
HP	21972
Hughes Network Systems	20739, 20740
Humax	20739
Hush	21972
iBUYPOWER	21972
Instant Replay	20035
JVC	20067, 21162
Kenwood	20067
Kodak	20035
Linksys	21972
Lloyd's	20001
Magnasonic	20593
Magnavox	20035, 20039, 20081, 20001, 20563, 20593, 21593, 21781
Marantz	20035, 20081
Matsushita	20035, 20162, 21162
Media Center PC	21972
MEI	20035
Memorex	20035, 20162, 20048, 20039, 20001, 21162, 21237
MGA	20043
Microsoft	21972
Mind	21972
Mitsubishi	20067, 20043, 20807
Motorola	20035, 20048

MTC	20001
Multitech	20001
NEC	20067
Niveus Media	21972
Northgate	21972
Olympus	20035
Optimus	21062, 20162, 20048, 20593, 21162
Orion	21479
Panasonic	21062, 20035, 20162, 20614, 20616, 21162
Penney	20035, 21237
Philco	20035
Philips	20739, 20035, 20081, 21081
Pioneer	20067
Polk Audio	20081
Presidian	21593
Proscan	20000, 21060
Pulsar	20039
Quasar	20035, 20162, 21162
RadioShack	20001
RCA	20000, 20807, 20880, 21060
Realistic	20035, 20048, 20001
ReplayTV	20614, 20616
Ricavision	21972
Runco	20039
Samsung	20739, 21014
Sanky	20048, 20039
Sansui	20001, 20067, 21479
Scott	20043
Sears	20035, 20001, 21237
Sharp	20048, 20807, 20848
Sonic Blue	20614, 20616
Sony	21232, 20035, 20001, 20636, 21972
Stack 9	21972
Sylvania	20035, 20081, 20001, 20043, 20593, 21593, 21781
Symphonic	20001, 20593, 21593
Systemax	21972
Tagar Systems	21972
Teac	20001
Technics	20035, 20162
Teknika	20035, 20001
Thomas	20001
Tivo	20739, 20636, 20740, 21996
Toshiba	20043, 20845, 21008, 21145, 21972, 21996
Touch	21972
Viewsonic	21972
Villain	20001
Voodoo	21972
Wards	20000, 20035, 20048, 20081, 20001
XR-1000	20035, 20001
Zenith	20039, 20001, 21479
ZT Group	21972

DVD

Accurian	30675, 31072
Aiwa	30533, 30641
Akai	30695, 30770, 30899
Alco	30790
Allegro	30869
Apex Digital	30672, 30755, 30830, 31020, 31056, 31061
Audiovox	30790, 31041, 31072, 31121, 31122
Axion	31072
Blue Parade	30571
Broksonic	30695, 30868
California Audio Labs	30490
Cinea	30831
CineVision	30833, 30869
Citizen	30695
Coby	30778, 31086, 31107, 31177, 31351
Craig	30831
Curtis Mathes	31087
CyberHome	30816, 31024, 31129, 31502
Daewoo	30784, 30770, 30833, 30869, 31169, 31172
Denon	30490, 30634, 32258
Diamond Vision	31316
Disney	30675, 31270
Durabrand	32164
Emerson	30591, 30675, 30821, 31268
Enterprise	30591
ESA	30821, 31268
Fisher	30670
Funai	30675, 31268, 31334
Gateway	31158
GE	30000, 30815
GFM	30675, 31268
Go Video	30744, 30741, 30783, 30833, 30869, 31044, 31075, 31158, 31730
Go Vision	31072
GoldStar	30741, 30869
Gradiente	30490
Grundig	30539
Harman/Kardon	30582, 30702, 31229
Helios	32192
Hello Kitty	30831
Hitachi	30573, 30664, 31247
Hiteker	30672
Humax	31588
iLo	31348
Insignia	30675, 31268, 32095, 32428
Integra	30571, 30627, 31769, 32147
JBL	30702
JVC	30558, 30623, 30867, 31164, 31275, 31550
Kawasaki	30790
Kenwood	30490, 30534
KLH	30790, 31020, 31149
Konka	30711
Koss	30651
Lecson	31533
LG	30591, 30741, 30869
LiteOn	31158, 31656
Magnavox	30503, 30539, 30646, 30675, 30821, 31268, 31354, 31506
Marantz	30539, 32414

McIntosh.....	31533
Memorex.....	30695, 30831, 31270, 32213
Microsoft.....	30000, 32083
Mitsubishi.....	31521
Mustek.....	31730
NAD.....	30741
Norcent.....	31107
Olevia.....	32331
Onkyo.....	30503, 30627, 31769, 32147
Oppo.....	30575
Ortron.....	30651
Panasonic.....	30490, 30503, 30703, 31362, 31490, 31641, 31762, 31907, 32017
Philco.....	30675
Philips.....	30503, 30539, 32056, 30646, 30675, 30854, 31158, 31260, 31267, 31340, 31354, 31506, 32084, 32334, 32434
PianoDisc.....	31024
Pioneer.....	30525, 30571, 30142, 30631, 32442
Polaroid.....	31020, 31061, 31086, 31316
Polk Audio.....	30539
Portland.....	30770
Presidian.....	30675, 31072
Proceed.....	30672
Proscan.....	30000
ProVision.....	30778
Qwestar.....	30651
RCA.....	30000, 30571, 30790, 30822, 31022, 31132, 31769
Rio.....	30869
Rotel.....	30623
Sampo.....	30752
Samsung.....	30490, 30573, 30744, 30199, 30820, 30899, 31044, 31075, 31932
Sansui.....	30695
Sanyo.....	30670, 30695, 30873
Schneider.....	30646
Sensory Science.....	31158
Sharp.....	30630, 30675, 30752, 31256, 32250
Sherwood.....	30770, 31043, 31889
Shinasonic.....	30533
Sonic Blue.....	30869
Sony.....	30533, 31533, 30864, 31033, 31070, 31431, 31516, 31633, 32020
Sova.....	31122
Superscan.....	30821
Sylvania.....	30675, 30821, 31268
Symphonic.....	30675, 30821
Teac.....	30790
Technics.....	30490, 30703
Theta Digital.....	30571
Tivo.....	31588
Toshiba.....	30503, 30695, 31045, 31154, 31510, 31588, 31769, 32006, 32277
Urban Concepts.....	30503
Venturer.....	30790
Xbox.....	30000, 32083
Yamaha.....	30490, 30539, 30646, 30545
Zektor.....	31730
Zenith.....	30503, 30591, 30741, 30869

Satellite/Satélite

Bell ExpressVu.....	50775
DirecTV.....	51377, 50392, 50000, 50639, 51142, 50247, 50749, 51749, 51856, 51076, 51442, 51609
Dish Network System.....	50775, 51775
Dishpro.....	50775, 51775
Echostar.....	50775, 51775
Expressvu.....	50775, 51775
GE.....	50000
General Instrument.....	50869
GOI.....	50775, 51775
HTS.....	50775, 51775
Hughes Network Systems.....	51142, 50749, 51749, 51442
Jerrold.....	50869
JVC.....	50775, 51775
Mitsubishi.....	50749
Motorola.....	50869
Next Level.....	50869
Panasonic.....	50247, 50701
Philips.....	51142, 50749, 51749, 51076, 51442
Proscan.....	50392, 50000
RadioShack.....	50869
RCA.....	50392, 50000, 50002, 50143
Samsung.....	51377, 51142, 51276, 51442, 51609
Sony.....	50639
Star Choice.....	50869
Tivo.....	51142, 51442
Toshiba.....	50749, 51749, 50790
Voom.....	50869
Zenith.....	51856

Cable / Câble

Amino.....	51602, 51822
Bright House.....	51376, 51877
Cable One.....	51376, 51877
Cablevision.....	51376, 51877
Charter.....	51376, 51877, 52187
Cisco.....	51877, 50877, 51982
Comcast.....	51376, 51877, 51982
Cox.....	51376, 51877
Digeo.....	51187, 52187
Director.....	50476
General Instrument.....	50476
i3 Micro.....	51602
Insight.....	51376, 51877
Jerrold.....	50476
Mediacom.....	51376, 51877
Motorola.....	51376, 50476, 51187
Myrio.....	51602, 51822
Pace.....	51877, 51982
Panasonic.....	51982
Phillips.....	51305
Pioneer.....	51877, 50877
RCA.....	51256
Scientific Atlanta.....	51877, 50877
Sejin.....	51602
Suddenlink.....	51376, 51877
Thomson.....	51256
Time Warner.....	51376, 51877, 52187

Video Accessories (Media Centers, Videogames, etc.) / Accessoires de vidéo (centres de médias, jeux vidéo, etc.) / Accesorios de vídeo (Centros de entretenimiento, videoconsolas, etc.)

ABS.....	51272
Access HD.....	52185
ADB.....	52254
Airlink 101.....	52491
Alienware.....	51272
Alpha Digital.....	52185
AMTC.....	52185
Apex Digital.....	52478
Artec.....	52490
AT&T.....	50858
CASTi.....	52305
Channel Master.....	52365
Cisco.....	52345
Coship.....	52487
CyberPower.....	51272
Daewoo.....	52338
Daytek.....	52305
Digital Stream.....	52303
Dish Network System.....	52470
Echostar.....	52470
Epson.....	51563
Gateway.....	51272
GE.....	52360, 52450
Goodmind.....	52450
Gridlink.....	52348
Hewlett Packard.....	51272
Howard Computers.....	51272
HP.....	51272
Hush.....	51272
iBUYPOWER.....	51272
Insignia.....	51415
Lasonic.....	52348
LG.....	51415
Linksys.....	51272
Magnavox.....	51563
Media Center PC.....	51272
Memorex.....	52486
MicroGEM.....	52489
Microsoft.....	52049, 51272
Mind.....	51272
Motorola.....	51998, 50858, 52378
Niveus Media.....	51272
Northgate.....	51272
Philco.....	51563
RCA.....	50001, 52325, 52454
Ricavision.....	51272
Roku.....	52371
Sansonic.....	52348
Scientific Atlanta.....	50858, 52345
Sony.....	51272, 51324
Stack 9.....	51272
Sylvania.....	51563
Systemax.....	51272
Tagar Systems.....	51272
Tivax.....	52185
Toshiba.....	51272

Touch.....	51272
Ventura.....	52454
Venturer.....	52454
Verizon.....	52378
Viewsonic.....	51272
Voodoo.....	51272
Winegard.....	52454
Xbox.....	52049
Zenith.....	51415
Zentech.....	52491
Zinwell.....	52488
ZT Group.....	51272

Digital TV Converter Boxes / Boîtes de conversion pour TV numérique / Convertidores Digitales

Access HD.....	52185
Airlink 101.....	52491
Alpha Digital.....	52185
AMTC.....	52185
Apex Digital.....	52478
Artec.....	52490
CASTi.....	52305
Channel Master.....	52365
Coship.....	52487
Daewoo.....	52338
Daytek.....	52305
Digital Stream.....	52303
Dish Network System.....	52470
Echostar.....	52470
GE.....	52360, 52450
Goodmind.....	52450
Gridlink.....	52348
Insignia.....	51415
Lasonic.....	52348
Magnavox.....	51563
Memorex.....	52486
MicroGEM.....	52489
Philco.....	51563
RCA.....	52325, 52454
Sansonic.....	52348
Sylvania.....	51563
Tivax.....	52185
Ventura.....	52454
Venturer.....	52454
Winegard.....	52454
Zenith.....	51415
Zentech.....	52491
Zinwell.....	52488

© 2009 Audiovox Accessories Corporation

111 Congressional Blvd., Suite 350

Carmel, IN 46032

UEI 64K_Codes_01

Trademark(s) © Registered / Marque(s) de commerce déposée(s) / Marca(s) Registrada(s)