

Code Lists

Listes de Codes

Lista de Códigos

TV Codes / Codes de Téléviseur / Códigos de TV

Abex.....	019
Admiral.....	001, 020, 056, 069
Adventura.....	021
Aiko.....	007
Aiwa.....	036
Akai.....	002
Alleron.....	010
Amtron.....	009
Anam National.....	003, 009
AOC.....	004, 005, 077, 089, 090
Apex.....	023, 032
Audiovox.....	009
Belcor.....	077, 089
Bell & Howell.....	001, 052
Beng.....	038
Bradford.....	009
Brockwood.....	077, 089
Broksonic.....	028, 044, 056, 069
Candle.....	005, 006, 021, 077, 089
Carver.....	046
Celebrity.....	002
Citizen.....	005, 006, 007, 009, 016, 018, 077, 089
Colortyme.....	005, 077, 089
Concerto.....	005, 077, 089
Contec/Cony.....	008, 009, 091
Craig.....	009
Crosley.....	046
Crown.....	009, 013
Curtis Mathes.....	000, 005, 016, 018, 046, 052, 077, 089, 092
CXC.....	009
Daewoo.....	004, 005, 007, 018, 077, 089, 093
Daytron.....	005, 018, 077, 089
Diamond Vision.....	086, 087, 088
Dimensia.....	000
Dumont.....	033, 077, 089
Durabrand.....	056
Electroband.....	002
Electrohome.....	002, 003, 005, 077, 089, 094, 095
Emerson.....	005, 008, 009, 010, 017, 018, 052, 054, 056, 068, 069, 070, 077, 089, 096, 097, 098, 099, 100
Envision.....	005, 077, 089
Fisher.....	052
Fujitsu.....	010
Funai.....	009, 010, 070
Futuretech.....	009
GE.....	000, 003, 005, 011, 012, 015, 077, 084, 089, 095
GFM.....	005, 006, 009, 010, 013, 040, 046, 054, 065, 068, 070, 077, 089, 094
Gibraltar.....	033, 077, 089
Goldstar.....	004, 005, 008, 018, 019, 077, 089, 094
Grumpy.....	009, 010
Hallmark.....	005, 077, 089
Harman/Kardon.....	046
Harvard.....	009

Hisense.....	042
Hitachi.....	005, 008, 077, 089, 091
ILO.....	059, 060, 069, 070
IMA.....	009
Infinity.....	013, 046
Insignia.....	050, 069, 075
Janeil.....	021
JBL.....	013, 046
JC Penney.....	000, 004, 005, 006, 011, 012, 015, 016, 018, 019, 077, 089, 091, 095
JCB.....	002
Jensen.....	005, 061, 077, 089
JVC.....	008, 012, 014, 082, 091
Kawasho.....	002, 005, 077, 089
Kenwood.....	005, 077, 089, 094
Kloss Novabeam.....	009, 021
KTV.....	009, 018
LG.....	004
Loewe.....	013
Logik.....	001
Luxman.....	005, 077, 089
LXI.....	000, 005, 013, 046, 052
Magnasonic.....	005, 006, 013, 046, 053, 055, 077, 089, 094
Magnavox.....	005, 006, 013, 046, 053, 055, 077, 089, 094
Majestic.....	001
Marantz.....	005, 013, 046, 077, 089
Megatron.....	005
Memorex.....	001, 004, 005, 034, 052, 056, 069
MGA.....	004, 005, 077, 089, 094, 095
Midland.....	012, 018, 019, 033
Minutz.....	011
Mitsubishi.....	004, 005, 077, 089, 094, 095
Montgomery Ward.....	003, 020
Motorola.....	003, 020
MTC.....	004, 005, 016, 077, 089
Multitech.....	009
NAD.....	005
NEC.....	003, 004, 005, 077, 089
Nikko.....	005, 007
NTC.....	007
Onwa.....	009
Optimus.....	052, 053
Optonica.....	020
Orion.....	017, 029, 056, 069
Panasonic.....	003, 012, 013, 025
Philco.....	003, 004, 005, 006, 008, 013, 046, 069, 077, 089, 094
Philips.....	003, 006, 008, 013, 015, 026, 046, 051, 055, 064, 077, 089, 094
Philips Magnavox.....	026
Pilot.....	018, 077, 089
Pioneer.....	005, 077, 089
Portland.....	004, 005, 007, 018, 077, 089
Price Club.....	016
Prima.....	043
Prism.....	012
Proscan.....	000
Proton.....	005, 008, 077, 089
Pulsar.....	033, 077, 089
Quasar.....	003, 012
Radio Shack.....	000, 052
Radio Shack/Realistic.....	005, 008, 009, 018, 019, 077, 089
RCA.....	000, 003, 004, 005, 027, 045, 077, 089, 090, 094
Realistic.....	000, 052
Runco.....	033
Sampo.....	005, 018, 019, 035, 077, 089
Samsung.....	004, 005, 008, 016, 018, 019, 077, 089, 092, 094
Sansui.....	017, 029, 039, 056, 069
Sanyo.....	052, 077, 089

Scotch.....	005
Scott.....	005, 008, 009, 010, 077, 089
Sears.....	000, 005, 010, 014, 046, 052, 070, 077, 089, 091, 094
Sharp.....	005, 008, 018, 020, 077, 083, 089, 097
Shogun.....	077, 089
Signature.....	001
Simpson.....	006
Sony.....	002, 030, 048
Soundesign.....	005, 006, 009, 010, 077, 089
Squareview.....	070
SSS.....	009, 077, 089
Starlite.....	009
Supre-Macy.....	021
Supreme.....	002
Sylvania.....	005, 006, 013, 040, 046, 054, 065, 068, 070, 077, 089, 094
Symphonic.....	009, 053, 068, 070, 099
Tandy.....	020
Tatung.....	003
Technics.....	012
Techwood.....	005, 012, 077, 089
Teknika.....	001, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 016, 018, 046, 077, 089, 091
TMK.....	005, 077, 089
Toshiba.....	016, 049, 052, 044
Tokvision.....	018
TVS.....	056
Universal.....	011, 015
Victor.....	014
Vidikron.....	046
Vidtech.....	004, 005, 077, 089
Viking.....	021
Wards.....	000, 001, 004, 005, 010, 011, 013, 015, 046, 077, 089, 094, 099
White Westinghouse.....	056, 069
Yamaha.....	004, 005, 077, 089, 094
Zenith.....	001, 022, 033, 047, 056, 069, 077, 089

Digital TV / Téléviseur numérique / TV Digital

Zenith.....	037
-------------	-----

HDTV

ILO.....	085
----------	-----

LCD HDTV / HDTV Téléviseur à cristaux liquides /

HDTV con pantalla LCD	
Akai.....	076
ILO.....	073
Olevia.....	077
Polaroid.....	078
Syntax.....	077
Westinghouse.....	072

LCD TV / Téléviseur à cristaux liquides / TV con pantalla LCD

Emprex.....	081
Insignia.....	080
Magnavox.....	058
NET-TV.....	024
Panasonic.....	066
Polaroid.....	062, 063
Sharp.....	067
Viewsonic.....	071
Vizio.....	079

LCD TV Monitor / Moniteur à cristaux liquides /

Monitor de TV con pantalla LCD

Magnavox.....	057
---------------	-----

Plasma Display / Écran au plasma / Pantalla de plasma

Acer.....	031
Viewsonic.....	041

Plasma TV / Téléviseur au plasma / TV de plasma

Gateway.....	041
ILO.....	074
Vizio.....	079

TV-DVD Combo / Combiné téléviseur-lecteur DVD /

Combinación de TV-Lector DVD

Broksonic.....	044
Insignia.....	050
Philips.....	051, 064
RCA.....	045
Sansui.....	039
Toshiba.....	044

TV-DVD-VCR Combo / Combiné téléviseur-lecteur DVD-syntoniseur /

Combinación de TV-Lector DVD-VCR

Emerson.....	054, 068
Sylvania.....	040, 054, 065, 068
Symphonic.....	068

TV-VCR Combo / Combiné téléviseur-magnétoscope-syntoniseur /

Combinación de TV-VCR

Broksonic.....	028
Magnasonic.....	053
Magnavox.....	053
Optimus.....	053
Symphonic.....	053

VCR Codes / Codes de Magnétoscope / Códigos de VCR

Adventura.....	005
Aiwa.....	005
Akai.....	023
American High.....	003
Asha.....	052
Beaumarck.....	052
Broksonic.....	029, 045
Candle.....	001, 002, 052
Canon.....	003, 004
Capehart.....	022
Carver.....	009
Citizen.....	001, 002, 052
Craig.....	052
Curtis Mathes.....	000, 003, 004, 016, 052
Quasar.....	003, 004, 027
Radio Shack/Realistic.....	003, 004, 005, 006, 052
RCA.....	000, 003, 007, 008, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 024, 027, 038, 052
Realistic.....	001, 003, 004, 005, 006, 052
Runco.....	021
Samsung.....	052, 001, 032
Sanky.....	021
Sansui.....	025
Sanyo.....	039, 052
Scott.....	001, 011
Sears.....	003, 007, 008
Sharp.....	002, 006
Shintom.....	008, 019, 023

Dynatech.....	005
Electrohome.....	006
Emerson.....	001, 003, 005, 006, 011, 030, 047, 049, 050
Fuji.....	003, 023
Funai.....	005
Garrard.....	005
GE.....	000, 003, 004, 016, 024, 052
Go Video.....	037
Gradiente.....	005
Harley Davidson.....	005
Hitachi.....	007, 008, 024
Insignia.....	051
Instant Replay.....	003
JC Penney.....	003, 004, 007, 008, 009, 052
JCL.....	003
Jensen.....	007, 008
JVC.....	025, 034
Kenwood.....	025
Kodak.....	003
Lloyd's.....	005
Magnasonic.....	044
Magnavox.....	003, 004, 009, 010, 021, 026, 044
Marantz.....	003, 009
Matsushita.....	003
MEI.....	003
Memorex.....	003, 005, 021, 052
MGA.....	006, 011
MGN Technology.....	052
Minolta.....	007, 008
Mitsubishi.....	006, 007, 008, 011, 012, 025
Motorola.....	003
MTC.....	052
Multitech.....	005, 052
NEC.....	025
Noblex.....	052
Olympus.....	003
Optimus.....	044
Panasonic.....	003, 004, 027, 028
Pentax.....	007, 008, 024
Philco.....	003, 004, 009, 010
Philips.....	003, 009, 026, 040
Pioneer.....	007, 025
Portland.....	002, 022
Proscan.....	000
Pulsar.....	021
Quasar.....	003, 004, 027
Radio Shack/Realistic.....	003, 004, 005, 006, 052
RCA.....	000, 003, 007, 008, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 024, 027, 038, 052
Realistic.....	001, 003, 004, 005, 006, 052
Runco.....	021
Samsung.....	052, 001, 032
Sanky.....	021
Sansui.....	025
Sanyo.....	039, 052
Scott.....	001, 011
Sears.....	003, 007, 008
Sharp.....	002, 006
Shintom.....	008, 019, 023

Shogun.....	052
Singer.....	003
Sony	019, 020, 023, 031, 033
STS.....	003
Sylvania	003, 004, 005, 009, 010, 011, 026, 046, 047, 048, 049, 050
Symphonic	005, 044, 049
Teac	005
Technics.....	003
Teknika.....	003, 005
TMK.....	052
Toshiba.....	001, 007, 011, 035, 036
Totevision	052
Unitech.....	052
Vector Research.....	001
Video Concepts	001
Videosonic	052
Wards.....	001, 003, 005, 006, 007, 008, 017, 052
XR-1000.....	003, 005
Zenith.....	019, 021, 023, 041

DVD-VCR Combo / Combiné lecteur DVD-magnéscope / Combinación de Lector DVD-VCR

Broksonic	029
Emerson	030
Go Video	037
JVC.....	034
Philips.....	040
RCA.....	038
Samsung	032
Sanyo	039
Sony	031, 033
Toshiba.....	035, 036
Zenith.....	041

PVR

Replay TV.....	043
Tivo	042

TV-DVD-VCR Combo / Combiné téléviseur-lecteur DVD-magnéscope / Combinación de TV-Lector DVD-VCR

Emerson	047, 049
Sylvania	046, 047, 048, 049
Symphonic	049

TV-VCR Combo / Combiné téléviseur-magnéscope / Combinación de TV-VCR

Broksonic.....	045
Magnasonic.....	044
Magnavox.....	044
Optimus	044
Symphonic.....	044

DVD Codes / Codes de DVD / Códigos de DVD

Aiwa.....	054
Apex.....	081, 082, 084, 087
BOSE.....	104
Broksonic.....	080, 085
Clarion.....	094
Classic.....	095
Daewoo.....	083
Denon.....	112
Diamond Vision.....	131, 132, 133
Emerson	060, 086, 121, 124
Fisher.....	106
Funai.....	060
GE.....	091
GFM.....	060, 121, 123, 124, 126
Go Video.....	075
GPX.....	098
Harman Kardon.....	105
Hitachi.....	055, 058
ILO.....	119
Insignia	117, 118
JVC.....	097, 103
Kenwood.....	059
Konka.....	056
Koss.....	108
Magnavox.....	057, 060, 074
Marantz.....	109
Memorex	114
Mintek.....	061
Mitsubishi.....	129
NAD.....	073
Norcent.....	062
Onkyo.....	110
Oritron.....	108
Panasonic.....	089
Philips.....	057, 074, 078, 086, 102, 125
Pioneer.....	063, 064, 090
Proscan.....	065, 091, 113, 130
Qwestar.....	108
RCA.....	076, 091, 127, 130
Sampo.....	099
Samsung	066, 096
Sanyo	077, 100
Sansui.....	080
Sharp.....	067, 069
Sony.....	068, 070, 071, 088, 092, 093
Sylvania	060, 121, 123, 124, 126
Symphonic.....	121
Techwood.....	115
Tonic.....	120, 122
Toshiba.....	072, 080, 101, 107
Yamaha.....	089
Zenith.....	073, 079

DVD Recorder / Enregistreur DVD / Grabadora de discos DVD

Irradio.....	111
LiteON.....	128

DVD-VCR Combo / Combiné lecteur DVD-magnéscope / Combinación de Lector DVD-VCR

Broksonic.....	085
Emerson.....	086
Go Video.....	075
JVC.....	103
Philips.....	078
RCA.....	076
Samsung.....	096
Sanyo.....	077
Sony.....	093
Toshiba.....	101
Zenith.....	079

HTIB

Onkyo.....	110
------------	-----

Portable DVD / Lecteur DVD portable / Lector de DVD portátil CyberHome.....

.....	116
-------	-----

TV-DVD Combo / Combiné téléviseur-lecteur DVD / Combinación de TV-Lector DVD

Broksonic.....	080
Diamond Vision.....	131
Insignia.....	118
Philips.....	086, 125
RCA.....	091
Toshiba.....	080

TV-DVD-VCR Combo / Combiné téléviseur-lecteur DVD-magnéscope / Combinación de TV-Lector DVD-VCR

Diamond Vision.....	132
Emerson.....	121, 124
Sylvania.....	121, 123, 124, 126
Symphonic.....	121

TV-VCR-DVD Combos / Combinés Téléviseur-Magnéscope-DVD /Combos de TV-VCR-DVD

TV-VCR Combo / Combinés Téléviseur-Magnéscope / Combos de TV-VCR

Broksonic.....	TV/TÉLÉ	VCR/MAGN.
Magnasonic.....	028.....	045
Magnavox.....	053.....	044
Optimus.....	053.....	044
Symphonic.....	053.....	044

TV-DVD Combo / Combinés Téléviseur-DVD / Combos de TV-DVD

Broksonic.....	TV/TÉLÉ	DVD
Diamond Vision.....	044.....	080
Insignia.....	086.....	131
Philips.....	050.....	118
RCA.....	051.....	086
Sansui.....	064.....	125
Toshiba.....	045.....	091
.....	039.....	080
.....	044.....	080

TV-DVD-VCR Combo / Combinés Téléviseur-DVD-Magnéscope / Combos de TV-DVD-VCR

Diamond Vision.....	TV/TÉLÉ	DVD	VCR/MAGN.
Emerson.....	087.....	132.....	053
Sylvania.....	054.....	124.....	047
.....	068.....	121.....	049
.....	040.....	123.....	046
.....	054.....	124.....	047
.....	065.....	126.....	048
.....	068.....	121.....	049
Symphonic.....	068.....	121.....	049

DVD-VCR Combo / Combinés DVD-Magnéscope / Combos de DVD-VCR

Broksonic.....	VCR/MAGN.	DVD
Emerson.....	029.....	085
Go Video.....	030.....	086
JVC.....	037.....	075
Philips.....	034.....	103
RCA.....	040.....	078
Samsung.....	038.....	076
Sanyo.....	032.....	096
Sony.....	039.....	077
.....	031.....	093
.....	033.....	093
Toshiba.....	035.....	101
.....	036.....	101
Zenith.....	041.....	079

Satellite/Satélite

Alphastar.....	025
DIRECTV.....	034, 044
Dishnet.....	024
Echostar.....	033
Express Vu.....	031
GE.....	030, 039
Hitachi.....	027
Hughes.....	034
Hughes Network.....	034
Humax.....	040
JVC.....	026
Pace.....	036
Panasonic.....	022
Philips.....	028
Primestar.....	023
Proscan.....	030, 039
RCA.....	030, 035, 039, 044
Sony.....	020, 042
Star Choice.....	032
Toshiba.....	021
UEC.....	037
Uniden.....	029
Zenith.....	038

SAT/DVR

DISH Network.....	033
Hughes.....	041
Philips.....	041
RCA.....	041
Samsung.....	041
Sony.....	043
DIRECTV.....	041, 042, 044
TiVo.....	041, 043

Cable / Câblolélecteur

ABC.....	001, 002
Adelphia.....	011
Antronix.....	003, 004
Archer.....	004
Cabletenna.....	003
CableVision.....	012
Comcast.....	014
COX.....	013
GC Electronics.....	004
GE.....	002
Gemini.....	005
General Instrument.....	014, 002, 008
Hitachi.....	002
Jerrold.....	001, 002, 005, 008
Magnavox.....	006
Motorola.....	009, 010, 013
Movie Time.....	007
NET Brazil.....	018
NSC.....	007
Panasonic.....	000
Philips.....	006
Pioneer.....	016
Proscan.....	002
RCA.....	000, 008
Realistic.....	004
Rembrandt.....	002
Scientific Atlanta.....	011
Signal.....	005
Signature.....	002
Sony.....	012
Sprucer.....	000
Starcom.....	001, 005
Stargate.....	005
Starquest.....	005
TIME WARNER.....	015
Tusa.....	005
TV86.....	007
Unika.....	003, 004
United Cable.....	001
Universal.....	003, 004
View Star.....	006, 007

CBL-DVR

Scientific Atlanta.....	017, 019
-------------------------	----------

R55NA_Codes_01

Trademark(s) © Registered
 Marque(s) déposée(s)
 Marca(s) Registrada(s)