



Guide de démarrage rapide

Merci d'avoir acheté l'enregistreur numérique de la voix de RCA (VR5230). Dans ce guide de démarrage rapide, vous apprendrez comment installer le logiciel et régler la date et l'heure sur votre appareil.

Installation du logiciel

1. Branchez le lecteur à l'ordinateur comme expliqué dans la rubrique précédente.
2. La première fois que vous branchez le lecteur à votre ordinateur, l'installation du logiciel Digital Voice Manager démarre automatiquement. Suivez les instructions à l'écran pour l'installation.
 - Si l'installation ne démarre pas automatiquement, ouvrez **Mon Ordinateur** et double-cliquez sur l'icône du lecteur. Puis, double-cliquez sur **rcaDVM_setup** pour démarrer l'installation.
 - Si la fonction RCA Detective est sélectionnée pendant l'installation, le logiciel Digital Voice Manager démarrera automatiquement lorsque vous branchez le lecteur à votre ordinateur.
3. Pour démarrer le logiciel, cliquez sur **Démarrage > Tous les programmes > RCA Digital Voice Recorder**, et sélectionnez **RCA Digital Voice Manager**.

Vous pouvez supprimer le fichier rcaDVM_setup.exe après l'installation pour libérer de l'espace sur votre appareil. Pour télécharger le logiciel, visitez le site www.rcaaudiovideo.com.



Réglage de la date et de l'heure

1. Insérez deux piles AAA dans le lecteur.
2. Lorsque **YY** s'affiche, appuyez sur la touche **◀/▶** ou **VOL +/-** pour régler sa valeur (l'année par défaut est 2009) puis appuyez sur la touche **info/menu** pour confirmer.
3. Reprenez l'étape 2 pour régler le mois, le jour, le format 12/24 de l'heure, les heures et les minutes.
4. Après avoir réglé la date et l'heure, appuyez sur la touche **▶||** pour démarrer le lecteur et l'utiliser.

Pour plus de renseignements sur l'utilisation de l'appareil, consultez le guide de l'utilisateur.

