



---

**ALTAVOZ INALÁMBRICO**

# GUÍA DE INICIO RÁPIDO

**Voir au verso pour les instructions en français**

SP251 FS QSG 00

# Lo que usted debe saber sobre Bluetooth

Bluetooth inalámbrico es una forma rápida y fácil de conectar un teléfono inteligente a un altavoz o un auricular. Básicamente, hay dos pasos para hacer que éste funcione.

## SINCRONIZACIÓN:

Los dos dispositivos se conocen entre sí.

"Hola. Soy un teléfono".



"Hola teléfono. Yo soy un altavoz".

**CONEXIÓN:** Los dos dispositivos hacen algo conjuntamente (tal como reproducir música).



Esta guía lo lleva a través de los pasos para poder comenzar.

# Paso 1: Desempaquete

Asegúrese que los siguientes artículos estén incluidos en el empaque.

Su altavoz



## Paso 2: Cargue el NRG


Antes de que comience a usar el altavoz HEX NRG la primera vez, es una buena idea cargarlo por completo.

### **Para recargar el altavoz:**

Acople el cable de carga USB incluido al conector ubicado en la parte posterior del altavoz. Acople el otro extremo del cable de carga USB al suministro de alimentación tal como una computadora o un adaptador cargador USB.

El indicador de carga ubicado en la parte posterior del altavoz se iluminará mientras el altavoz se esté cargando. Se iluminará de color verde cuando el altavoz esté completamente cargado.

**Aviso:** Puede usar el altavoz mientras se carga.



## Paso 3: Enciéndalo

Oprima y sostenga el botón **Power/Pair** de la parte frontal del altavoz. Suena el tono de encendido y la luz indicadora en la parte frontal de los altavoces comienza a parpadear.


Después de unos cuantos segundos, el altavoz entra en el modo de sincronización con Bluetooth para configurar su teléfono inteligente.



## Paso 4: Sincronice + Conecte

Active la función Bluetooth en su teléfono inteligente u otro dispositivo.

Asegúrese que la luz indicadora en la parte frontal del altavoz esté parpadeando rápidamente. (De lo contrario oprima levemente el botón **Power/Pair**. El altavoz emite un sonido.)



Si anteriormente sincronizó su teléfono u otro dispositivo Bluetooth con este altavoz, el altavoz intentará automáticamente reconectarse al dispositivo cuando encienda el altavoz. Si desea sincronizarse a un nuevo dispositivo, oprima levemente el botón Power/Pair. El altavoz emite un sonido y el indicador LED comienza a parpadear.

Seleccione **808 NRG GLO** de las opciones de sincronización en su teléfono inteligente. (Si no aparece en la lista, seleccione “Scan” en el menú de Bluetooth de su teléfono).

El altavoz emite un sonido cuando termina de sincronizar y conectarse al teléfono inteligente. La luz indicadora en la parte frontal del altavoz se enciende de color azul continuo.

**Aviso:** El proceso de activación de Bluetooth y de la conexión varía según el dispositivo. Consulte el manual del usuario del dispositivo para obtener información adicional e instrucciones específicas.

### Consejos para la conexión inalámbrica Bluetooth

- Asegúrese que la función Bluetooth del dispositivo esté activada.
- Asegúrese que no haya nada acoplado al conector AUX IN cuando esté intentando utilizar Bluetooth.
- La conexión inalámbrica Bluetooth funciona a un alcance de aproximadamente 33 pies (10 metros). Sin embargo, este alcance puede variar dependiendo de otros factores, tales como el diseño de la habitación, el material de las paredes, obstáculos, el desempeño de Bluetooth de su dispositivo, etc. Si tiene problemas para conectarse con el altavoz, acérquese más.
- Si su dispositivo le solicita un código para conectarse, utilice “0000”.

## Paso 5: Reproduzca música

Ajuste el volumen del dispositivo al 75% para escuchar música.

**Aviso:** Esto permite asegurarse que el sonido que emita el altavoz cuando comience la canalización no sea demasiado alto.

Comience a reproducir música u otro tipo de audio en su dispositivo. En pocos segundos el altavoz comenzará a canalizar el audio inalámbricamente a través de Bluetooth.



**Para ajustar el volumen del audio:** Utilice los controles de volumen de su teléfono.



## Paso 6: ¡Haga que brille!

Oprima el botón **Glow** en la parte frontal del altavoz para activar el anillo de luz alrededor de la parte superior del altavoz. Siga oprimiendo el botón **Glow** para avanzar a través de los cinco modos de luz.



*Modo Fiesta:* El anillo de luz emite impulsos al ritmo de la música (¡necesitará subir el volumen).

*Modo Respiración:* El anillo de luz gradualmente se intensifica y disminuye.

*Modo Tira de luces:* Un cordón de círculos de luces alrededor del anillo.

*Luz continua*

*Luz continua atenuada*

*Apagado*

## Uso de la entrada Aux In

Utilice un cable de audio de 3.5 mm (no incluido) para conectar la salida de audio del dispositivo a la entrada **Aux In** de audio en la parte posterior del panel del altavoz.




El altavoz cambia automáticamente a la señal **Aux In** audio y el indicador de sincronización en la parte frontal del altavoz se enciende en color blanco.

Para escuchar nuevamente el audio a través de Bluetooth, desenchufe el cable del conector **Aux In** del altavoz. Los audífonos intentarán reconectarse al último dispositivo Bluetooth conectado.

# Recorrido del altavoz

El botón **Power/Pair** enciende y apaga el altavoz y pone el altavoz en el modo de sincronización para conectarse a un nuevo dispositivo Bluetooth, tal como un teléfono inteligente. Oprima y sostenga para encenderlo/ apagarlo. Si se oprime levemente ingresa al modo de sincronización.



**El indicador de sincronización** muestra el estado Bluetooth del altavoz.


- parpadeo rápido en color azul mientras se lleva a cabo la sincronización
- parpadeo lento en color azul mientras se lleva a cabo la reconexión
- azul continuo cuando está sincronizado
- blanco continuo cuando se utiliza el conector Aux In.
- apagada cuando el altavoz está apagado

El botón **Glow** activa el anillo de luz alrededor de la parte superior del altavoz. Siga oprimiendo el botón para avanzar a través de los cinco modos de luz: Modo Fiesta, Modo Respiración, Modo Tira de luces, Luz continua, atenuada, y Apagado.

### La luz indicadora Charge


muestra el estado de carga del altavoz:

- rojo continuo mientras se carga
- verde sólido cuando está cargado



**El conector de carga** se conecta al cable USB para enchufar el altavoz en un adaptador o fuente de alimentación.

**El conector Aux In** le permite conectar un dispositivo de audio directamente al altavoz utilizando un cable de audio de 3.5 mm.



Si tiene preguntas sobre este producto, visite [808Audio.com](http://808Audio.com) o llame a nuestra línea de ayuda libre de cargo, al 1-800-732-6866.