


## Turning On/Off

**Power On :** Slide the **ON/OFF** switch to ON at the bottom of the SP880. A power on beep tone will be heard and the PAIR indicator will blink.


**Power Off :** Slide the **ON/OFF** switch to OFF at the bottom of the SP880.

## General controls

### Top view



### Rear view



### Bottom view



#### (1) PAIR Button

- Press and hold for 3 seconds to activate pairing mode

#### (2) PAIR Indicator

- Fast flash: ready for pairing
- Very slow flash: in Standby mode
- Slow flash: reconnecting to the most recently connected device
- Solid blue: Bluetooth connection established

#### (3) LINE IN

- 3.5 mm auxiliary input jack

#### (4) DC IN

- **(5) Charging Indicator**
  - Red : charging
  - Off : battery full

#### (6) ON/OFF Switch

## Pairing

Pair the SP880 with your phone/device to create an audio streaming link between the two devices. Your devices must be paired before music can be played.

**Important :** Make sure that your phone/device supports Bluetooth A2DP\* (Advanced Audio Distribution Profile) before proceeding.

\*A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) is a technology enabling to stream stereo sound from an audio source (phone, PC, laptop, tablet, mp3 player) to a stereo speaker or headset via Bluetooth. To do so, both devices must support this profile.

1. If the SP880 is off, slide the **ON/OFF** switch to ON.
2. The **PAIR indicator** begins blinking. This indicates that the SP880 is attempting to reconnect to a previously paired device. After a few seconds the **PAIR Indicator** begins blinking rapidly. This indicates that the SP880 is now ready to pair.
3. While the SP880 is in pairing mode, select CANZ from the list of Bluetooth devices of your phone.
4. If your phone asks for a password/pin code, enter 0000 and press **OK**.
5. Upon successful pairing, the SP880 will beep once. It is now ready to use with your phone.

## Reconnecting

When you turn it on, the SP880 reconnects automatically with the last paired device. When you leave the Bluetooth operating range, with the SP880 turned ON, it disconnects. When you come back into the Bluetooth operating range, press the **PAIR** button to reconnect the last paired device. The SP880 will beep once it has been successfully repaired.

## Standby

If your device has not been connected for an extended period of time, it will enter standby to preserve battery life. In standby mode, the Pair LED indicator will blink slowly. From standby, quickly press the **PAIR** button to reconnect to the last connected device, or press and hold **PAIR** to initiate pairing. The **PAIR indicator** will blink rapidly, and the speaker will be ready to receive a connection.

## Streaming music

**Important:** The SP880 needs to be paired with your Bluetooth A2DP phone/device before you can stream music to the speaker. Please refer to the Pairing section for details on how to pair with the SP880.

1. Go to your phone's music player and play a track by pressing "Play". If the SP880 is connected, the music will be heard directly in the speaker. See your phone manual if needed.
2. For adjusting volume and controlling audio playback, please use the controls on your music player directly.

## Auxiliary source

1. Plug one end of the supplied audio cable into the **LINE IN** and the other end into the output of your music player.
2. Press "Play" on your music player to stream music directly via the SP880.
3. For adjusting volume and controlling audio playback, please use the controls on your music player directly.

## Warranty information

### 12 Month Limited Warranty Applies to AR Audio Systems

VOXX Accessories Corporation (the Company) warrants to the original retail purchaser of this product that should this product or any part thereof, under normal use and conditions, be proven defective in material or workmanship within 12 months from the date of original purchase, such defect(s) will be repaired or replaced with a reconditioned product (at the Company's option) without charge for parts and repair labor.

To obtain repair or replacement within the terms of this Warranty, the product is to be delivered with proof

of warranty coverage (e.g. dated bill of sale), specification of defect(s), transportation prepaid, to the Company at the address shown below.

This Warranty does not extend to the elimination of externally generated static or noise, to correction of antenna problems, loss/interruptions of broadcast or internet service, to costs incurred for installation, removal or reinstallation of product, to corruptions caused by computer viruses, spyware or other malware, or loss of media, files, data or content, or to damage to tapes, discs, removable memory devices or cards, speakers, accessories, computers, computer peripherals, other media players,

home networks or vehicle electrical systems.

This Warranty does not apply to any product or part thereof which, in the opinion of the Company, has suffered or been damaged through alteration, improper installation, mishandling, misuse, neglect, accident, or by removal or defacement of the factory serial number/bar code label(s). THE EXTENT OF THE COMPANY'S LIABILITY UNDER THIS WARRANTY IS LIMITED TO THE REPAIR OR REPLACEMENT PROVIDED ABOVE AND, IN NO EVENT, SHALL THE COMPANY'S LIABILITY EXCEED THE PURCHASE PRICE PAID BY PURCHASER FOR THE PRODUCT.

This Warranty is in lieu of all other express warranties or liabilities. ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY, SHALL BE LIMITED TO THE DURATION OF THIS WRITTEN WARRANTY. ANY ACTION FOR BREACH OF ANY WARRANTY HEREUNDER INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY MUST BE BROUGHT WITHIN A PERIOD OF 24 MONTHS FROM DATE OF ORIGINAL PURCHASE. IN NO CASE SHALL THE COMPANY BE LIABLE FOR ANY CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES FOR BREACH OF THIS OR ANY OTHER WARRANTY. No person or representative is authorized to assume for the Company any liability other

than expressed herein in connection with the sale of this product.

Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts or the exclusion or limitation of incidental or consequential damage so the above limitations or exclusions may not apply to you. This Warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to state.

#### Recommendations before returning your product for a warranty claim:

- Properly pack your unit. Include any remotes, memory cards, cables, etc. which were originally provided with the product.

However DO NOT return any removable batteries, even if batteries were included with the original purchase. We recommend using the original carton and packing materials. Ship to the address shown below.

- Note that product will be returned with factory default settings. Consumer will be responsible to restore any personal preference settings.

**Audiovox Return Centre  
Attn: Service Department.  
150 Marcus Blvd.  
Hauppauge N.Y. 11788**

1-800-645-4994

For Canada Customers, please ship to:  
Audiovox Return Centre  
c/o Genco  
6685 Kennedy Road,  
Unit#3, Door 16,  
Mississauga, Ontario  
L5T 3A5

## Controles generales

### (5) indicador de Carga

- Rojo: cargando
- Off: batería completamente cargada

### (6) Interruptor ON/OFF

## Asociación

Asocie el SP880 tras su teléfono/ dispositivo para crear un vínculo de transmisión de audio entre los dos dispositivos. Sus dispositivos deben estar asociados antes de que la música pueda ser reproducida.

## Asociación

**Importante:** Asegúrese que su teléfono/dispositivo soporte Bluetooth A2DP\* (Perfil de Distribución de Audio Avanzado) antes de proceder. \*A2DP (Perfil de Distribución de Audio Avanzado) es una tecnología que permite transmitir sonido estéreo desde una fuente de audio (teléfono, PC, laptop, tableta, reproductor mp3) a una bocina o auricular estéreo vía Bluetooth. Para hacer esto, ambos dispositivos deben soportar este perfil.

1. Si el SP880 está apagado, deslice el interruptor **ON/OFF** a ON.
2. El **indicador PAIR** comienza a parpadear. Esto indica que el SP880 está intentando reconectarse con un dispositivo previamente asociado. Después de unos cuantos segundos el

**Indicador PAIR** comienza a parpadear rápidamente. Se indica que el SP880 está listo ahora para asociarse.

3. Mientras el SP880 está en modo asociación, seleccione CANZ de la lista de dispositivos Bluetooth de su teléfono.
4. Si su teléfono le pide una clave de acceso/código PIN, ingrese 0000 y presione **OK**.
5. En el momento de una asociación exitosa, el SP880 emitirá un bip una vez. Ahora está listo para usarse con su teléfono.

## Reconexión

Cuando Usted lo enciende, el SP880 reconecta automáticamente con el último dispositivo asociado. Cuando usted sale del rango operativo

## Reconexión

Bluetooth, con el SP880 encendido, éste se desconecta. Cuando usted regrese al rango de operación Bluetooth, presione el botón **PAIR** para reconectar con el dispositivo con que se asoció la última vez. El SP880 emitirá un bip una vez que éste haya sido exitosamente reconectado.

## En espera

Si su dispositivo no ha sido conectado por un período prolongado de tiempo, este entrará al modo en espera para preservar la vida de las baterías. En el modo en espera el indicador LED de Asociación (Pair) parpadeará lentamente. Desde el modo en espera, presione rápidamente el botón **PAIR** para volver a conectar con el dispositivo más recientemente conectado, o

## En espera

presione y mantenga presionado **PAIR** para comenzar la asociación. El Indicador **PAIR parpadeará** rápidamente, y la bocina estará lista para recibir una conexión.

## Transmisión de música Auxiliar

**Importante:** El SP880 necesita asociarse con su teléfono/ dispositivo Bluetooth A2DP antes de que usted pueda transmitir música a la bocina. Por favor consulte la sección Asociación para detalles sobre cómo asociar con el SP880.

1. Vaya al reproductor de música de su teléfono y reproduzca una pista presionando "Reproducir". Si el SP880 está conectado, la música se escuchará directamente en la bocina. Si es necesario consulte el manual de su teléfono.

## Transmisión de música Auxiliar

2. Para ajustar el volumen y controlar la reproducción de audio, por favor utilice los controles directamente en su reproductor de música.

## Fuente auxiliar

1. Conecte un extremo del cable de audio suministrado en **LINE IN** y el otro extremo en la salida de su reproductor de música.
2. Presione "Reproducir" en su reproductor de música para transmitir música directamente vía el SP880.
3. Para ajustar el volumen y el control de reproducción de audio, por favor use los controles en su reproductor de música directamente.

## Garantía limitada

### Garantía Limitada de 12 Meses Aplica a Sistemas de Audio AR

VOXX Accessories Corporation (la Compañía) garantiza al comprador al menudeo original de este producto que en el caso de que se compruebe que este producto o alguna parte del mismo, bajo condiciones y uso normales, sea defectuoso en material o mano de obra en un plazo de doce meses desde la fecha de compra original, tal(es) defecto(s) será(n) reparado(s) o reemplazado(s) con producto reacondicionado (a opción de la Compañía) sin cargo por las partes y la labor de reparación.

Para obtener el reemplazo o reparación dentro de los términos de esta Garantía, el producto debe ser entregado con prueba de cobertura

de la garantía (por ejemplo, la nota de venta fechada), especificación de defecto(s), flete prepagado, a la Compañía en la dirección que se muestra más adelante.

Esta Garantía no se extiende a la eliminación de ruido o estática generados externamente, a la corrección de problemas de antenas, interrupciones/pérdida de transmisión o de servicio de internet, a costos incurridos por instalación, remoción o reinstalación de producto, a corrupciones causadas por virus de computadoras, spyware u otro malware, a pérdida de medios, archivos, datos o contenido, o a daño a cintas, discos, tarjetas o dispositivos de memoria removibles, bocinas, accesorios, computadoras, periféricos de computadora, otros reproductores

## Garantía limitada

de medios, redes en el hogar o sistemas eléctricos en vehículos.

Esta Garantía no aplica a ningún producto o parte del mismo que, en opinión de la Compañía, haya sufrido o haya sido dañado mediante alteración, instalación inadecuada, mal manejo, mal uso, negligencia, accidente, o por la remoción o eliminación de etiqueta(s) con el número de serie de fábrica/código de barras. LA EXTENSIÓN DE LA RESPONSABILIDAD DE LA COMPAÑÍA BAJO ESTA GARANTÍA ESTÁ LIMITADA A LA REPARACIÓN O REEMPLAZO PROVISOTOS ANTERIORMENTE Y, EN NINGÚN CASO, LA RESPONSABILIDAD DE LA COMPAÑÍA EXCEDERÁ EL PRECIO DE COMPRA PAGADO POR EL COMPRADOR POR EL PRODUCTO.

Esta Garantía substituye todas las otras garantías o responsabilidades específicas. CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE APTITUD PARA COMERCIALIZACIÓN, ESTARÁ LIMITADA A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA ESCRITA. CUALQUIER ACCIÓN POR VIOLACIÓN DE ALGUNA GARANTÍA BAJO LA PRESENTE, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE APTITUD PARA COMERCIALIZACIÓN DEBE SER PRESENTADA DENTRO DE UN PERIODO DE 24 MESES DESDE LA FECHA DE COMPRA ORIGINAL. EN NINGÚN CASO LA COMPAÑÍA SERÁ RESPONSABLE POR ALGÚN DAÑO CONSECUCIONAL O INCIDENTAL POR LA VIOLACIÓN DE ESTA O DE CUALQUIER OTRA GARANTÍA.

Ninguna persona o representante está autorizado para asumir por parte de la Compañía alguna responsabilidad distinta que lo expresado en este documento en relación con la venta de este producto.

Algunos estados no permiten limitaciones en cuanto a la duración de una garantía implícita o la exclusión o limitación de daño consecuencial o incidental, por lo tanto las limitaciones o exclusiones anteriores pueden no ser aplicables a usted. Esta Garantía le otorga derechos legales específicos y puede ser que usted tenga también otros derechos que varíen de estado a estado.

### Recomendaciones antes de enviar su producto para una reclamación en garantía:

- Empaque apropiadamente su unidad. Incluya cualquier control remoto, tarjetas de memoria, cables, etc. que fueron originalmente suministrados con el producto. Sin embargo NO regrese baterías removibles, incluso si las baterías fueron incluidas con la compra original. Recomendamos usar los materiales de empaque y la caja originales. Envíe a la dirección que se muestra a continuación.
- Tome nota de que el producto será regresado con las configuraciones predeterminadas de fábrica. El cliente será responsable de restaurar cualquier

configuración de su preferencia personal.

**Audiovox Return Centre**  
**Atn: Departamento de Servicio.**  
**150 Marcus Blvd.**  
**Hauppauge N.Y. 11788**

1-800-645-4994

Para clientes en Canadá: favor de enviar a:  
Audiovox Return Centre  
c/o Genco  
6685 Kennedy Road,  
Unit#3, Door 16,  
Mississauga, Ontario  
L5T 3A5

## Français IMPORTANTES INSTRUCTIONS DE SECURITE

BIEN LIRE ET CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE



Il est possible que certains des articles ci-dessous ne s'appliquent pas à votre appareil. Cependant, il faut prendre certaines précautions quand on manipule et utilise tout appareil électronique.

- Lisez ces instructions.
- Conservez ces instructions.
- Portez attention à tous les avertissements.

- Observez toutes les instructions.
- N'utilisez pas cet appareil près de l'eau.
- Nettoyez avec un chiffon sec seulement.
- N'installez pas près d'une source de chaleur tel que radiateur, grille de chauffage, poêle ou autres appareils (incluant les amplificateurs) qui produisent de la chaleur.
- Confiez l'entretien à du personnel compétent. Les réparations sont nécessaires si l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit, comme un cordon d'alimentation ou une fiche en mauvais état, si un liquide a été renversé sur l'appareil, si des objets sont tombés sur l'appareil, si l'appareil a été exposé à l'eau

ou à l'humidité, si l'appareil ne fonctionne pas normalement ou s'il est tombé.

### INFORMATIONS DE SECURITES SUPPLEMENTAIRES

- N'utilisez pas des chargeurs ou des adaptateurs non autorisés. N'utilisez que le chargeur fourni avec votre appareil ou un chargeur indiqué dans la liste du guide de l'utilisateur.
- L'appareil ne doit pas être exposé à des infiltrations ou éclaboussures d'eau et aucun objet rempli de liquide – tel qu'un vase – ne doit jamais être placé sur l'appareil.
- Ne pas tenter de démonter l'appareil. Celui-ci ne contient pas de composants pouvant être réparés par l'utilisateur.

## Garantía limitada

de medios, redes en el hogar o sistemas eléctricos en vehículos.

Esta Garantía no aplica a algún producto o parte del mismo que, en opinión de la Compañía, haya sufrido o haya sido dañado mediante alteración, instalación inadecuada, mal manejo, mal uso, negligencia, accidente, o por la remoción o eliminación de etiqueta(s) con el número de serie de fábrica/código de barras. LA EXTENSIÓN DE LA RESPONSABILIDAD DE LA COMPAÑÍA BAJO ESTA GARANTÍA ESTÁ LIMITADA A LA REPARACIÓN O REEMPLAZO PROVISTOS ANTERIORMENTE Y, EN NINGÚN CASO, LA RESPONSABILIDAD DE LA COMPAÑÍA EXCEDERÁ EL PRECIO DE COMPRA PAGADO POR EL COMPRADOR POR EL PRODUCTO.

Esta Garantía sustituye todas las otras garantías o responsabilidades específicas. CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE APITUD PARA COMERCIALIZACIÓN, ESTARÁ LIMITADA A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA ESCRITA. CUALQUIER ACCIÓN POR VIOLACIÓN DE ALGUNA GARANTÍA BAJO LA PRESENTE, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE APITUD PARA COMERCIALIZACIÓN DEBE SER PRESENTADA DENTRO DE UN PERIODO DE 24 MESES DESDE LA FECHA DE COMPRA ORIGINAL. EN NINGUN CASO LA COMPAÑÍA SERÁ RESPONSABLE POR ALGÚN DAÑO CONSECUENCIAL O INCIDENTAL POR LA VIOLACIÓN DE ESTA O DE CUALQUIER OTRA GARANTÍA.

Ninguna persona o representante está autorizado para asumir por parte de la Compañía alguna responsabilidad distinta que lo expresado en este documento en relación con la venta de este producto.

Algunos estados no permiten limitaciones en cuanto a la duración de una garantía implícita o la exclusión o limitación de daño consecencial o incidental, por lo tanto las limitaciones o exclusiones anteriores pueden no ser aplicables a usted. Esta Garantía le otorga derechos legales específicos y puede ser que usted tenga también otros derechos que varien de estado a estado.

**Recomendaciones antes de enviar su producto para una reclamación en garantía:**

- Empaque apropiadamente su unidad. Incluya cualquier control remoto, tarjetas de memoria, cables, etc. que fueron originalmente suministrados con el producto. Sin embargo NO regrese baterías removibles, incluso si las baterías fueron incluidas con la compra original. Recomendamos usar los materiales de empaque y la caja originales. Envíe a la dirección que se muestra a continuación.
- Tome nota de que el producto será regresado con las configuraciones predeterminadas de fábrica. El cliente será responsable de restaurar cualquier

configuración de su preferencia personal.

**Audiovox Return Centre**  
**Atn: Departamento de Servicio.**  
**150 Marcus Blvd.**  
**Hauppauge N.Y. 11788**

1-800-645-4994

Para clientes en Canad, favor de enviar a:  
Audiovox Return Centre  
c/o Genco  
6685 Kennedy Road,  
Unit#3, Door 16,  
Mississuaga, Ontario  
L5T 3A5


### Information FCC

**Note:** Cet appareil ne contrevient pas aux dispositions de la section 15 du Règlement sur les perturbations radioélectriques de la Federal Communications Commission (FCC) des États-Unis. Son fonctionnement est assujetti aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne cause pas d'interférence nuisible, et (2) cet appareil peut capter toute interférence, y compris une interférence qui pourrait causer un fonctionnement imprévu.

Cet appareil a été testé et fonctionne à l'intérieur des limites déterminées pour les appareils numériques de Classe B, en vertu de la section 15 des règlements de la FCC. Ces normes sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre l'interférence nuisible dans les

# Français IMPORTANTES INSTRUCTIONS DE SECURITE

BIEN LIRE ET CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE



**AVERTISSEMENT:** POUR RÉDUIRE LE RISQUE D'INCENDIE OU DE CHOC ÉLECTRIQUE, N'EXPOSEZ PAS CET APPAREIL À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ.

Il est possible que certains des articles ci-dessous ne s'appliquent pas à votre appareil. Cependant, il faut prendre certaines précautions quand on manipule et utilise tout appareil électronique.

- Lisez ces instructions.
- Conservez ces instructions.
- Portez attention à tous les avertissements.

installations domestiques. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie sous forme de fréquences radio et, s'il n'est pas installé conformément aux instructions, peut causer de l'interférence nuisible pour les communications radio. Cependant, il n'est pas assuré que de l'interférence ne se produira pas dans une installation spécifique.

Si cet appareil cause de l'interférence nuisible à la réception de signaux de radio ou de télévision, ce qui peut être validé en fermant et en allumant l'appareil, l'utilisateur est invité à corriger cette interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer de l'antenne de réception.
- Augmenter de la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Brancher de l'appareil dans une

prise murale faisant partie d'un circuit d'alimentation électrique autre que celui du récepteur.

- Consultez votre revendeur ou un technicien radio/télévision compétent pour obtenir de l'aide.

Les changements ou modifications non expressément approuvés par VOXX Accessories Corporation peuvent annuler le droit de l'utilisateur d'utiliser cet appareil.

**AVERTISSEMENT D'EXPOSITION AUX RF**

Cet appareil doit être installé et utilisé selon les instructions fournies et la ou les antennes utilisées par cet émetteur doivent être installées à une distance minimale de 20 cm de toute personne et ne doivent pas être situées près ou utilisées conjointement

**AVERTISSEMENT D'EXPOSITION AUX RF**

Cet appareil doit être installé et utilisé selon les instructions fournies et la ou les antennes utilisées par cet émetteur doivent être installées à une distance minimale de 20 cm de toute personne et ne doivent pas être situées près ou utilisées conjointement

**AVERTISSEMENT D'EXPOSITION AUX RF**

Cet appareil doit être installé et utilisé selon les instructions fournies et la ou les antennes utilisées par cet émetteur doivent être installées à une distance minimale de 20 cm de toute personne et ne doivent pas être situées près ou utilisées conjointement

**AVERTISSEMENT D'EXPOSITION AUX RF**

Cet appareil doit être installé et utilisé selon les instructions fournies et la ou les antennes utilisées par cet émetteur doivent être installées à une distance minimale de 20 cm de toute personne et ne doivent pas être situées près ou utilisées conjointement

**AVERTISSEMENT D'EXPOSITION AUX RF**

Appariez le SP880 avec votre téléphone ou appareil pour créer un lien de transmission de l'audio entre les deux appareils. Vos appareils doivent être appariés avant de pouvoir lire de la musique.

**AVERTISSEMENT D'EXPOSITION AUX RF**

**AVERTISSEMENT D'EXPOSITION AUX RF**

**AVERTISSEMENT D'EXPOSITION AUX RF**

**AVERTISSEMENT D'EXPOSITION AUX RF**

**AVERTISSEMENT D'EXPOSITION AUX RF**

**AVERTISSEMENT D'EXPOSITION AUX RF**

**AVERTISSEMENT D'EXPOSITION AUX RF**

**AVERTISSEMENT D'EXPOSITION AUX RF**

**AVERTISSEMENT D'EXPOSITION AUX RF**

**AVERTISSEMENT D'EXPOSITION AUX RF**

**AVERTISSEMENT D'EXPOSITION AUX RF**

**AVERTISSEMENT D'EXPOSITION AUX RF**

**AVERTISSEMENT D'EXPOSITION AUX RF**

**AVERTISSEMENT D'EXPOSITION AUX RF**

**AVERTISSEMENT D'EXPOSITION AUX RF**

**AVERTISSEMENT D'EXPOSITION AUX RF**

**AVERTISSEMENT D'EXPOSITION AUX RF**

**AVERTISSEMENT D'EXPOSITION AUX RF**

**AVERTISSEMENT D'EXPOSITION AUX RF**

**AVERTISSEMENT D'EXPOSITION AUX RF**

**AVERTISSEMENT D'EXPOSITION AUX RF**

**AVERTISSEMENT D'EXPOSITION AUX RF**

**AVERTISSEMENT D'EXPOSITION AUX RF**

**AVERTISSEMENT D'EXPOSITION AUX RF**

**AVERTISSEMENT D'EXPOSITION AUX RF**

**AVERTISSEMENT D'EXPOSITION AUX RF**

**AVERTISSEMENT D'EXPOSITION AUX RF**

**AVERTISSEMENT D'EXPOSITION AUX RF**

**AVERTISSEMENT D'EXPOSITION AUX RF**

**AVERTISSEMENT D'EXPOSITION AUX RF**

**AVERTISSEMENT D'EXPOSITION AUX RF**

**AVERTISSEMENT D'EXPOSITION AUX RF**

**AVERTISSEMENT D'EXPOSITION AUX RF**

**AVERTISSEMENT D'EXPOSITION AUX RF**

**AVERTISSEMENT D'EXPOSITION AUX RF**

**AVERTISSEMENT D'EXPOSITION AUX RF**

**AVERTISSEMENT D'EXPOSITION AUX RF**

**AVERTISSEMENT D'EXPOSITION AUX RF**

**AVERTISSEMENT D'EXPOSITION AUX RF**

**AVERTISSEMENT D'EXPOSITION AUX RF**

**AVERTISSEMENT D'EXPOSITION AUX RF**

**AVERTISSEMENT D'EXPOSITION AUX RF**

**AVERTISSEMENT D'EXPOSITION AUX RF**

**AVERTISSEMENT D'EXPOSITION AUX RF**

**AVERTISSEMENT D'EXPOSITION AUX RF**

**AVERTISSEMENT D'EXPOSITION AUX RF**

**AVERTISSEMENT D'EXPOSITION AUX RF**

**AVERTISSEMENT D'EXPOSITION AUX RF**

**AVERTISSEMENT D'EXPOSITION AUX RF**

**AVERTISSEMENT D'EXPOSITION AUX RF**

**AVERTISSEMENT D'EXPOSITION AUX RF**

**AVERTISSEMENT D'EXPOSITION AUX RF**

**AVERTISSEMENT D'EXPOSITION AUX RF**

**AVERTISSEMENT D'EXPOSITION AUX RF**

**AVERTISSEMENT D'EXPOSITION AUX RF**

**AVERTISSEMENT D'EXPOSITION AUX RF**

**AVERTISSEMENT D'EXPOSITION AUX RF**

**AVERTISSEMENT D'EXPOSITION AUX RF**

**AVERTISSEMENT D'EXPOSITION AUX RF**

**AVERTISSEMENT D'EXPOSITION AUX RF**

**AVERTISSEMENT D'EXPOSITION AUX RF**

**AVERTISSEMENT D'EXPOSITION AUX RF**

**AVERTISSEMENT D'EXPOSITION AUX RF**

**AVERTISSEMENT D'EXPOSITION AUX RF**

**AVERTISSEMENT D'EXPOSITION AUX RF**

**AVERTISSEMENT D'EXPOSITION AUX RF**

**AVERTISSEMENT D'EXPOSITION AUX RF**

**AVERTISSEMENT D'EXPOSITION AUX RF**

**AVERTISSEMENT D'EXPOSITION AUX RF**

**AVERTISSEMENT D'EXPOSITION AUX RF**

**AVERTISSEMENT D'EXPOSITION AUX RF**

**AVERTISSEMENT D'EXPOSITION AUX RF**

**AVERTISSEMENT D'EXPOSITION AUX RF**

**AVERTISSEMENT D'EXPOSITION AUX RF**

**AVERTISSEMENT D'EXPOSITION AUX RF**

**AVERTISSEMENT D'EXPOSITION AUX RF**

**AVERTISSEMENT D'EXPOSITION AUX RF**

**AVERTISSEMENT D'EXPOSITION AUX RF**

**AVERTISSEMENT D'EXPOSITION AUX RF**

**AVERTISSEMENT D'EXPOSITION AUX RF**

**AVERTISSEMENT D'EXPOSITION AUX RF**

**AVERTISSEMENT D'EXPOSITION AUX RF**

**AVERTISSEMENT D'EXPOSITION AUX RF**

**AVERTISSEMENT D'EXPOSITION AUX RF**

**AVERTISSEMENT D'EXPOSITION AUX RF**

**AVERTISSEMENT D'EXPOSITION AUX RF**

**AVERTISSEMENT D'EXPOSITION AUX RF**

**AVERTISSEMENT D'EXPOSITION AUX RF**

**AVERTISSEMENT D'EXPOSITION AUX RF**

**AVERTISSEMENT D'EXPOSITION AUX RF**

**AVERTISSEMENT D'EXPOSITION AUX RF**

**AVERTISSEMENT D'EXPOSITION AUX RF**

**AVERTISSEMENT D'EXPOSITION AUX RF**

**AVERTISSEMENT D'EXPOSITION AUX RF**

**AVERTISSEMENT D'EXPOSITION AUX RF**

**AVERTISSEMENT D'EXPOSITION AUX RF**

**AVERTISSEMENT D'EXPOSITION AUX RF**

**AVERTISSEMENT D'EXPOSITION AUX RF**

**AVERTISSEMENT D'EXPOSITION AUX RF**

**AVERTISSEMENT D'EXPOSITION AUX RF**

**AVERTISSEMENT D'EXPOSITION AUX RF**

**AVERTISSEMENT D'EXPOSITION AUX RF**

**AVERTISSEMENT D'EXPOSITION AUX RF**

**AVERTISSEMENT D'EXPOSITION AUX RF**

**AVERTISSEMENT D'EXPOSITION AUX RF**

**AVERTISSEMENT D'EXPOSITION AUX RF**

**AVERTISSEMENT D'EXPOSITION AUX RF**

**AVERTISSEMENT D'EXPOSITION AUX RF**

**AVERTISSEMENT D'EXPOSITION AUX RF**

**AVERTISSEMENT D'EXPOSITION AUX RF**

**AVERTISSEMENT D'EXPOSITION AUX RF**

**AVERTISSEMENT D'EXPOSITION AUX RF**

**AVERTISSEMENT D'EXPOSITION AUX RF**

**AVERTISSEMENT D'EXPOSITION AUX RF**

**AVERTISSEMENT D'EXPOSITION AUX RF**

**AVERTISSEMENT D'EXPOSITION AUX RF**

**AVERTISSEMENT D'EXPOSITION AUX RF**

**AVERTISSEMENT D'EXPOSITION AUX RF**

**AVERTISSEMENT D'EXPOSITION AUX RF**

**AVERTISSEMENT D'EXPOSITION AUX RF**

**AVERTISSEMENT D'EXPOSITION AUX RF**

**AVERTISSEMENT D'EXPOSITION AUX RF**

**AVERTISSEMENT D'EXPOSITION AUX RF**

**AVERTISSEMENT D'EXPOSITION AUX RF**

**AVERTISSEMENT D'EXPOSITION AUX RF**

**AVERTISSEMENT D'EXPOSITION AUX RF**

**AVERTISSEMENT D'EXPOSITION AUX RF**

**AVERTISSEMENT D'EXPOSITION AUX RF**

**AVERTISSEMENT D'EXPOSITION AUX RF**

**AVERTISSEMENT D'EXPOSITION AUX RF**

**AVERTISSEMENT D'EXPOSITION AUX RF**

**AVERTISSEMENT D'EXPOSITION AUX RF**

ou à l'humidité, si l'appareil ne fonctionne pas normalement ou s'il est tombé.

ou à l'humidité, si l'appareil ne fonctionne pas normalement ou s'il est tombé.

**INFORMATIONS DE SECURITES SUPPLEMENTAIRES**

- N'utilisez pas des chargeurs ou des adaptateurs non autorisés. N'utilisez que le chargeur fourni avec votre appareil ou un chargeur indiqué dans la liste du guide de l'utilisateur.
- L'appareil ne doit pas être exposé à des infiltrations ou éclaboussures d'eau et aucun objet rempli de liquide – tel qu'un vase – ne doit jamais être placé sur l'appareil.
- Ne pas tenter de démonter l'appareil. Celui-ci ne contient pas de composants pouvant être réparés par l'utilisateur.

**AVERTISSEMENT D'EXPOSITION AUX RF**

avec tout autre antenne ou émetteur. Les utilisateurs finaux et installeurs doivent recevoir des instructions sur l'installation de l'antenne et sur les conditions d'utilisation de l'émetteur pour répondre aux exigences quant à l'exposition aux RF.

Ce dispositif est conforme aux normes CNR 210 d'Industrie Canada des appareils radio exempts de licence.

Son fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes: 1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences et 2) Cet appareil doit accepter toutes les interférences, y compris celles pouvant entraîner son dysfonctionnement.

**Avis d'Industrie Canada sur** l'exposition aux Rayonnements: Cet

**AVERTISSEMENT D'EXPOSITION AUX RF**

**AVERTISSEMENT D'EXPOSITION AUX RF**

**AVERTISSEMENT D'EXPOSITION AUX RF**

**AVERTISSEMENT D'EXPOSITION AUX RF**

**AVERTISSEMENT D'EXPOSITION AUX RF**

**AVERTISSEMENT D'EXPOSITION AUX RF**

**AVERTISSEMENT D'EXPOSITION AUX RF**

**AVERTISSEMENT D'EXPOSITION AUX RF**

**AVERTISSEMENT D'EXPOSITION AUX RF**

**AVERTISSEMENT D'EXPOSITION AUX RF**

**AVERTISSEMENT D'EXPOSITION AUX RF**

**AVERTISSEMENT D'EXPOSITION AUX RF**

**AVERTISSEMENT D'EXPOSITION AUX RF**

**AVERTISSEMENT D'EXPOSITION AUX RF**

**AVERTISSEMENT D'EXPOSITION AUX RF**

**AVERTISSEMENT D'EXPOSITION AUX RF**

**AVERTISSEMENT D'EXPOSITION AUX RF**

**AVERTISSEMENT D'EXPOSITION AUX RF**

**AVERTISSEMENT D'EXPOSITION AUX RF**

**AVERTISSEMENT D'EXPOSITION AUX RF**

**AVERTISSEMENT D'EXPOSITION AUX RF**

**AVERTISSEMENT D'EXPOSITION AUX RF**

**AVERTISSEMENT D'EXPOSITION AUX RF**

**AVERTISSEMENT D'EXPOSITION AUX RF**

**AVERTISSEMENT D'EXPOSITION AUX RF**

**AVERTISSEMENT D'EXPOSITION AUX RF**

**AVERTISSEMENT D'EXPOSITION AUX RF**

**AVERTISSEMENT D'EXPOSITION AUX RF**

**AVERTISSEMENT D'EXPOSITION AUX RF**

**AVERTISSEMENT D'EXPOSITION AUX RF**

**AVERTISSEMENT D'EXPOSITION AUX RF**

**AVERTISSEMENT D'EXPOSITION AUX RF**

**AVERTISSEMENT D'EXPOSITION AUX RF**

**AVERTISSEMENT D'EXPOSITION AUX RF**

**AVERTISSEMENT D'EXPOSITION AUX RF**

**AVERTISSEMENT D'EXPOSITION AUX RF**