

HEXSL™

ALTAVOZ INALÁMBRICO

GUÍA DE INICIO RÁPIDO

Voir au verso pour les instructions en français


SP890 Q5G FS 01

Lo que usted debe saber sobre Bluetooth

Bluetooth inalámbrico es una forma rápida y fácil de conectar un teléfono inteligente a un parlante o un auricular. Básicamente, hay dos pasos para hacer que Bluetooth funcione.

SINCRONIZACIÓN:

Los dos dispositivos se conocen entre sí.



CONEXIÓN:

Los dos dispositivos hacen algo conjuntamente (tal como reproducir música).



Esta guía lo lleva a través de los pasos para poder comenzar.

Paso 1: Desempaquete

Asegúrese que los siguientes artículos estén incluidos en el empaque.

Su altavoz



Cable para audio



Cable USB

Paso 2: Cargue el SL


Antes de utilizar el altavoz HEX SL por primera vez, se recomienda cargarlo completamente.

Para cargar el altavoz:

Conecte el cable USB incluido en el conector de **Carga** ubicado en la parte posterior del altavoz.

Conecte el otro extremo del cable de carga USB en la fuente de alimentación, tal como una computadora o un adaptador de carga USB.

El indicador de carga ubicado en la parte anterior del altavoz se iluminará rojo mientras el altavoz se esté cargando. Éste cambia a color verde cuando el altavoz está completamente cargado.




Aviso: Usted puede usar el altavoz mientras éste está cargando.

Paso 3: Enciéndalo

Ponga el interruptor de Encendido/Apagado (**OFF / ON**) ubicado en la parte inferior del altavoz en la posición **ON** (Encendido). El tono de energización suena y la luz indicadora en la parte anterior del altavoz comienza a parpadear.

Parte inferior del altavoz




Después de unos cuantos segundos, el altavoz pasa al modo de sincronización Bluetooth para configurar con su teléfono inteligente.

Parte anterior del altavoz



Paso 4: Sincronice + Conecte

Active la función Bluetooth en su teléfono inteligente u otro dispositivo.




Asegúrese que la luz indicadora en la parte anterior del altavoz esté parpadeando rápidamente. (De lo contrario, oprima y no suelte el botón **Pair** ubicado en un lado del altavoz hasta que el altavoz emita una señal de audio.)



Si anteriormente sincronizó su teléfono u otro dispositivo Bluetooth con este altavoz, el altavoz intentará automáticamente reconectarse al dispositivo cuando encienda el altavoz. Si desea sincronizarse a un nuevo dispositivo, oprima y no suelte el botón **Pair** ubicado en un lado del altavoz hasta que el altavoz emita una señal de audio.

Seleccione **808 Hex SL** de las opciones de sincronización en su teléfono inteligente. (Si no aparece en la lista, seleccione “Scan” en el menú de Bluetooth de su teléfono.)



El altavoz emite una señal de audio cuando termina de sincronizar y conectarse al teléfono inteligente. La luz indicadora en la parte anterior del altavoz se enciende en color azul continuo.

Aviso: El proceso de activación de Bluetooth y de la conexión varía según el dispositivo. Consulte el manual del usuario del dispositivo para obtener información adicional e instrucciones específicas.

Consejos para la conexión inalámbrica Bluetooth

- Asegúrese que la función Bluetooth del dispositivo esté activada.
- Asegúrese que no haya nada acoplado al conector AUX IN del altavoz cuando esté intentando utilizar Bluetooth.
- La conexión inalámbrica Bluetooth funciona hasta un alcance de aproximadamente 10 metros (33 pies). Sin embargo, este alcance puede variar dependiendo de otros factores, tales como el diseño de la habitación, el material de las paredes, obstáculos, el desempeño de Bluetooth de su dispositivo, etc. Si tiene problemas para conectarse con el altavoz, acérquese más.
- Si su dispositivo le solicita un código para conectarse, utilice “0000”.

Paso 4: Reproduzca música

Ajuste el volumen del dispositivo al 75% para escuchar música.

Aviso: Esto permite asegurarse que el sonido que emita el altavoz cuando comience la canalización no sea demasiado alto.



Comience a reproducir música u otro tipo de audio en su dispositivo. En pocos segundos el altavoz comenzará a canalizar el audio inalámbricamente a través de Bluetooth.



Para ajustar el volumen del audio: Utilice los botones **-** y **+** ubicados en la parte anterior del altavoz. También puede utilizar los controles de volumen de su teléfono.



Aviso: Si el sonido se escucha distorsionado incluso a niveles bajos, disminuya el volumen en su teléfono.

Uso de la entrada Aux In

Utilice el cable de audio incluido con este altavoz para conectar la salida de audio de su dispositivo a la entrada de audio **Aux In** ubicada en el panel posterior del altavoz.




El altavoz cambia automáticamente a la señal de audio **Aux In**, y el indicador de sincronización ubicado en la parte anterior del altavoz se ilumina blanco.

Para escuchar nuevamente el audio a través de Bluetooth, desenchufe el cable del conector **Aux In** del altavoz. El altavoz intentará reconectarse al último dispositivo Bluetooth.

Recorrido del altavoz

Parte anterior del altavoz

El **indicador de sincronización** muestra el estado Bluetooth del altavoz:



- parpadeo rápido en color azul mientras se lleva a cabo la sincronización
- parpadeo lento en color azul mientras se lleva a cabo la reconexión
- parpadeo bien lento en color azul cuando se encuentra desconectado y en modo de espera
- azul continuo cuando está sincronizado
- blanco continuo cuando se utiliza el conector Aux In
- apagado cuando el altavoz está apagado.

El **indicador de carga** muestra el estado de carga del altavoz:


- rojo continuo mientras se está cargando
- verde continuo cuando ya está cargado

– y + ajustan el volumen del altavoz.

Lado del altavoz

El botón **Pair** pone al

altavoz en el modo de sincronización para conectarse a un nuevo dispositivo Bluetooth, tal como un teléfono inteligente.



Parte posterior del altavoz

El conector **Aux In** le permite conectar un dispositivo de audio directamente al altavoz utilizando el cable de audio suministrado.

En el conector de carga (**Charge**) se conecta el cable de carga USB suministrado para enchufar el altavoz en un adaptador o fuente de alimentación.



Parte inferior del altavoz

El interruptor **OFF ON** enciende y apaga el altavoz.



Para obtener mayor información acerca del nuevo altavoz HEX SL, consulte la Guía del usuario.

Si tiene preguntas sobre este producto, visite 808Audio.com o llame a nuestra línea de ayuda libre de cargo, al 1-800-732-6866.