



ANT1100F

Antenne TVHD intérieure ultramince

Guide de l'utilisateur

Déclaration de la FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 du règlement de la FCC. Le fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer de brouillage préjudiciable et (2) cet appareil doit accepter tout brouillage reçu, y compris le brouillage susceptible de provoquer un fonctionnement indésirable.

Cet équipement a été soumis à des essais et a été déclaré conforme aux limites stipulées pour un appareil numérique de classe B, conformément aux spécifications de la partie 15 du règlement de la FCC. Ces limites ont pour but d'assurer une protection raisonnable contre le brouillage dans une installation résidentielle. Cet équipement produit, utilise et peut émettre de l'énergie en radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux directives, il peut causer un brouillage nuisible dans les communications radio. Cependant, il est impossible de garantir qu'aucun brouillage ne se produira dans une installation particulière. Si cet équipement cause un brouillage de la réception de radio ou de télévision, ce qu'il est possible de déterminer en éteignant puis en rallumant l'équipement, l'utilisateur est prié d'essayer de corriger le brouillage au moyen de l'une ou de plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Éloigner davantage la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Connecter l'équipement à une prise secteur ou à un autre circuit.
- Consulter le revendeur ou un technicien expérimenté de radio/télévision.

Attention : Les changements ou les modifications effectuées qui ne sont pas expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent annuler l'autorisation accordée à l'utilisateur de se servir de l'équipement.

Information sur la réglementation d'Industrie Canada

CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B)

Avis d'Industrie Canada

CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B)

Nous vous félicitons d'avoir acheté l'antenne TVHD intérieure ultramince ANT1100F. Cette antenne ultramince peut s'accrocher n'importe où sur les murs ou les fenêtres. Son câble de 2,75 m (9 pi) laisse toute liberté de déplacer l'antenne pour trouver le meilleur emplacement assurant une réception optimale, grâce au diagramme de réception multidirectionnel qui reçoit les signaux de toutes les directions.

Antennes multidirectionnelle RCA

Une antenne multidirectionnelle RCA est une antenne capable de recevoir les signaux de n'importe quelle direction. Utile à la fois pour la réception analogique et numérique, l'antenne ANT1100F est ultramince ce qui permet de l'accrocher à peu près n'importe où. La technologie multidirectionnelle brevetée garantit que l'antenne n'a pas besoin d'être orientée en fonction de l'endroit d'où provient le signal de transmission.

Fonctionnalités de l'antenne ANT1100F


L'antenne TVHD intérieure ultramince ANT1100F offre de nombreuses fonctionnalités qui font d'elle un atout important pour tout système de cinéma maison. L'antenne ANT1100F étant multidirectionnelle, il n'est pas nécessaire de constamment l'orienter afin d'améliorer la réception. Et, grâce à sa conception ultramince, l'antenne ANT1100F peut être accrochée pratiquement partout, lui permettant de se fondre dans tout décor. L'antenne ANT1100F :

- peut être accrochée pratiquement partout
- évite les réorientations constantes grâce à son diagramme de réception multidirectionnel
- s'installe facilement grâce à son câble de 2,75 m (9 pi)

Matériel compris avec l'antenne ANT1100F

Avant d'essayer d'utiliser l'antenne, enlever toutes les pièces de l'emballage et lire attentivement les instructions. L'emballage de l'antenne ANT1100F comprend les articles suivants :

1 antenne TVHD intérieure ultramince ANT1100F
avec câble coaxial intégré de 2,75 m (9 pi)



Ruban adhésif double-face amovible



Mise en place de l'antenne ANT1100F

Trouver le meilleur emplacement pour l'antenne

Avant de connecter l'antenne, déterminer le meilleur endroit de la maison pour une réception optimale. Visiter le site www.tvseefree.com pour savoir d'où proviennent les émissions locales. Puis, essayer autant que possible d'éviter toute obstruction entre ces émetteurs et l'antenne.

Il est vivement conseillé d'orienter la surface plane de l'antenne vers la tour de radiodiffusion aussi précisément que possible.

Grâce à ses capacités multidirectionnelles, l'antenne ANT1100F reçoit les émissions UHF, VHF et locales en haute définition, offrant une réception de qualité dans la plupart des emplacements.


Remarque : La réception peut être perturbée si l'antenne est placée sur une surface métallique. Si l'antenne ne reçoit pas aussi bien que prévu, essayer de la placer sur une autre surface. Puis effectuer un balayage d'acquisition des chaînes sur le téléviseur ou le convertisseur.

Évaluation de l'emplacement

La force du signal d'émission peut varier considérablement à l'intérieur de la maison ou même d'une pièce. Dans la plupart des maisons, le plus fort signal sera obtenu sur une fenêtre ou le plus haut possible sur un mur.

Avant d'installer définitivement l'antenne sur le mur en utilisant le ruban adhésif fourni, il est conseillé d'essayer l'emplacement visé. Installer temporairement l'antenne avec 2 ou 3 morceaux de ruban adhésif. Puis suivre les instructions de connexion ci-après. Une fois achevé le balayage d'acquisition des chaînes sur le téléviseur, il est possible de dire si l'emplacement est bon ou s'il ne l'est pas. S'il est bon, continuer l'installation en se référant aux instructions qui suivent. S'il n'est pas bon, essayer d'obtenir de meilleurs résultats de balayage d'acquisition des chaînes en changeant l'emplacement de l'antenne dans la pièce.

Connexion de l'antenne ANT1100F au téléviseur



1. Vérifier que le téléviseur est éteint.
2. Connecter le câble intégré de l'antenne ANT1100F à l'entrée câble d'antenne du téléviseur.

Important : Vérifier que le câble coaxial de l'antenne est complètement déroulé. Le laisser enroulé fait baisser la capacité de réception.

3. Effectuer un balayage d'acquisition des chaînes sur le téléviseur.

Installation de l'antenne sur un mur

Une fois que le meilleur emplacement pour l'antenne est confirmé et que les chaînes de réception ont été balayées, l'antenne est prête à être installée à cet emplacement en utilisant les morceaux de ruban adhésif fournis. Si l'utilisateur décide de changer l'antenne de place après l'avoir installée, pas de problème : les morceaux de ruban adhésif se détachent du mur facilement, sans en abîmer la surface et peuvent s'obtenir dans la plupart des magasins de vente au détail et dans les pharmacies.

Attention : NE PAS utiliser les morceaux de ruban adhésif sur du papier peint. Les morceaux de ruban adhésif pourraient ne pas très bien coller sur des surfaces en vinyle. Appliquer sur des surfaces dont la température excède 10 °C (50 °F). L'adhésif peut perdre son pouvoir collant au-dessus de 40 °C (105 °F).


Remarque : L'antenne dispose aussi de deux trous le long de son bord supérieur pour l'accrocher avec des vis ou des punaises (non incluses).

Installation de l'antenne avec les morceaux de ruban adhésif :


1. Nettoyer la surface de l'emplacement avec de l'alcool isopropylique à friction. Essuyer délicatement, puis laisser sécher la zone.

Important : Ne pas utiliser de nettoyeurs ménagers.

2. Pendant que la zone sèche, séparer les morceaux de ruban adhésif. Les détacher dans le sens de la longueur d'abord, puis séparer chaque longueur résultante en deux.




3. Enlever la doublure antiadhésive rouge. Appliquer le morceau de ruban adhésif sur un des coins supérieurs au dos de l'antenne. Répéter l'opération pour l'autre coin supérieur. Puis placer un morceau unique de ruban adhésif, orienté vers le bas, sur la partie métallique au milieu et au bas de l'antenne.



4. Enlever la doublure antiadhésive noire sur chaque morceau.




5. Installer l'antenne à l'emplacement désiré puis la maintenir appliquée contre le mur pendant 10 secondes.



6. Cesser d'appliquer l'antenne contre le mur et vérifier qu'elle est fermement fixée au mur. Puis exercer une pression pendant 30 secondes supplémentaires.

Important : Les morceaux de ruban adhésif disposent d'onglets qui dépassent des bords du ruban adhésif. Les laisser en place--ils permettront d'enlever l'antenne sans abîmer le mur.

Retrait de l'antenne (et des morceaux de ruban adhésif) du mur :



1. Maintenir délicatement l'antenne contre le mur pour l'empêcher de bouger. NE PAS appliquer l'antenne contre le mur.
2. Repérer l'onglet du morceau de ruban adhésif unique au bas de l'antenne (sur la partie métallique). Étirer l'onglet droit vers le bas (à l'écart de l'antenne) sur au moins 30 cm (12 po) jusqu'à ce que le morceau de ruban adhésif lâche.


Important : NE JAMAIS tirer vers soi l'onglet du morceau de ruban.

3. Écarter légèrement l'antenne du mur pour pouvoir accéder aux onglets des deux morceaux de ruban adhésif supérieurs. Répéter l'étape 2 pour chacun de ces onglets.

Remarque : S'il n'est pas possible d'atteindre les onglets, l'antenne peut être détachée des morceaux de ruban adhésif en utilisant de la soie dentaire. Faire passer délicatement la soie dentaire derrière l'antenne, entre les morceaux de ruban adhésif et l'antenne, jusqu'à ce que les morceaux de ruban adhésif se décollent. Puis effectuer l'étape 2 ci-dessus indépendamment pour chacun des morceaux de ruban adhésif.

4. Détacher les morceaux de ruban adhésif de l'antenne.

S'il est nécessaire de réinstaller ultérieurement l'antenne sur le mur, il est possible de trouver des morceaux de ruban adhésif de remplacement dans la plupart des magasins de détail ou dans les pharmacies.



Installation de l'antenne avec des punaises (non incluses) :

Insérer deux punaises (non incluses) dans les deux trous situés sur le haut de l'antenne. Maintenir les punaises en place et abaisser les trous sur les punaises. Vérifier que les trous sont bien alignés avec les punaises.

Précautions d'installation du câble coaxial

- Ne pas courber les câbles coaxiaux en dessous d'un rayon de 7,5 cm (3 po). Des rayons plus courts peuvent provoquer des courts-circuits et changer l'impédance du câble.
- Ne pas installer un câble coaxial là où il pourrait être soumis à un effort de traction supérieur à 6,8 kg (15 lb) pendant son installation. Après l'installation, vérifier qu'il ne subsiste pas de traction sur le câble.
- Utiliser uniquement des agrafes à dos arrondis. Toute attache ou fixation utilisée avec du câble coaxial doit maintenir uniformément le câble sur sa circonférence sans l'écraser. Des agrafes à dos plats peuvent endommager le câble.
- Ne pas exposer pas un câble coaxial à une température supérieure à 80 °C (176 °F). Tenir le câble à l'écart des bouches de chauffage et des chauffe-eaux.
- Vérifier que le câble coaxial d'antenne est complètement déroulé. Le laisser enroulé fait baisser la capacité de réception.

Garantie limitée de 12 mois

VOXX Accessories Corporation (l'Entreprise) garantit à l'acheteur au détail d'origine de ce produit que si, dans les 12 mois suivant la date d'achat d'origine, ce produit ou l'une quelconque de ses pièces, sous réserve d'utilisation et de conditions normales, présente un ou des défauts de matériel ou de fabrication, ce ou ces défauts feront l'objet d'une réparation ou d'un remplacement (à la discrétion de l'Entreprise) sans frais pour les pièces et pour le temps de main-d'œuvre. Pour obtenir une réparation ou un remplacement en vertu des termes de la présente garantie, le produit, avec tous les accessoires inclus dans l'emballage d'origine, doit être livré à l'Entreprise avec preuve de couverture de garantie (par exemple preuve d'achat datée), une spécification du ou des défaut(s) et les frais de transport payés d'avance, à l'adresse indiquée ci-dessous. Ne pas retourner ce produit chez le revendeur.

La présente garantie ne peut pas être transférée et ne couvre pas les produits achetés, réparés ou utilisés à l'extérieur des États-Unis ou du Canada. La garantie ne couvre pas l'élimination de charge statique ou de bruits générés extérieurement. La présente garantie ne s'applique pas aux coûts engagés pour l'installation, le retrait ou la réinstallation du produit, ni dans le cas où, selon l'avis de l'entreprise, le produit a été endommagé par l'effet de calamités naturelles, d'une modification, d'une installation incorrecte, d'une mauvaise manipulation, d'un mauvais usage, d'une négligence, ou d'un accident. La garantie ne couvre pas les dommages occasionnés par un adaptateur c.a. non fourni avec le produit.

L'ÉTENDUE DE LA RESPONSABILITÉ DE L'ENTREPRISE EN VERTU DE LA PRÉSENTE GARANTIE EST LIMITÉE À LA RÉPARATION OU AU REMPLACEMENT INDIQUÉS CI-DESSUS ET, EN AUCUN CAS, LA RESPONSABILITÉ DE L'ENTREPRISE NE PEUT DÉPASSER LE PRIX D'ACHAT PAYÉ PAR L'ACHETEUR POUR LE PRODUIT.

La présente garantie remplace toute autre garantie ou responsabilité expresse. TOUTE GARANTIE IMPLICITE, INCLUANT TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER EST LIMITÉE À LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE. TOUTE ACTION POUR VIOLATION DE TOUTE GARANTIE MENTIONNÉE DANS LES PRÉSENTES, INCLUANT TOUTE GARANTIE IMPLICITE, DOIT ÊTRE PRÉSENTÉE DANS LES 24 MOIS SUIVANT LA DATE DE L'ACHAT D'ORIGINE. EN AUCUN CAS L'ENTREPRISE NE PEUT ÊTRE TENUE RESPONSABLE D'UN QUELCONQUE DOMMAGE CONSÉCUTIF OU INDIRECT. Aucune personne ni aucun représentant n'est autorisé à assumer pour l'entreprise une quelconque responsabilité autre que celle exprimée dans les présentes en relation avec la vente de ce produit.

Certaines juridictions n'autorisent pas de limites quant à la durée d'une garantie implicite ou quant à l'exclusion ou à la limitation de dommages indirects ou consécutifs; les limitations et exclusions indiquées dans les présentes pourraient donc ne pas s'appliquer à votre cas. La présente garantie vous donne des droits légaux spécifiques et vous pourriez également bénéficier d'autres droits qui varient selon l'État, de province à État, selon la province.

États-Unis : Audiovox Return Center, 150 Marcus Blvd., Hauppauge, New York 11788

CANADA : Audiovox Return Center, c/o Genco, 6685 Kennedy Road, Unit 3, Door 14, Mississauga, Ontario L5T 3A5