

RCA

ANT700R

Antenne numérique amplifiée intérieure/extérieure

Guide de l'utilisateur

AVANT DE COMMENCER!!!

Veuillez lire le feuillet INFORMATIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES inclus dans l'emballage.

Pour commencer

Retirez l'antenne et le sac de pièces de l'emballage. Assurez-vous que vous avez les pièces suivantes :

- Antenne
- Amplificateur
- Base d'installation
- Sac de pièces :
 - (2) Boulons en U
 - (4) Chevilles en plastique
 - (4) Écrous à rondelle
 - (2) Écrous hexagonaux
- Adaptateur d'alimentation
- Bras d'installation
- (2) Boulons
- (2) Pincés
- (4) Vis en bois
- (1) Câble coaxial

Trouvez le bon endroit

Avant d'installer l'ANT700R, prenez en compte les facteurs suivants, qui peuvent nuire à la réception :

- L'ANT700R fonctionne mieux lorsqu'il est installé à l'horizontale.
- L'ANT700R devrait être installé sur la façade de votre résidence qui fait face au plus grand nombre de tours de transmission locales. Visitez www.antennaweb.org pour connaître l'emplacement des tours de transmission locales.
- Plus l'antenne est élevée, meilleure sera la réception.

FRANÇAIS

Installation de l'antenne

La base et le bras d'installation de l'ANT700R vous offrent une marge de manœuvre lors de l'installation de l'antenne. L'ANT700R peut être installée :

- **Sur une surface, comme sur un toit, une corniche, un bardage ou les poutres dans un grenier.**

-OU-

- **À un mât standard (non fourni)**

AVERTISSEMENT : N'accrochez rien sur l'ANT700R; n'attachez jamais d'objets à l'ANT700R.


REMARQUES : N'installez pas l'ANT700R sur une surface métallique, y compris le bardage d'aluminium. L'installation sur une surface métallique peut grandement réduire la qualité de la réception.

Dans la plupart des cas, l'ANT700R offre une performance optimale lorsqu'elle est installée à l'extérieur à une altitude élevée (comme sur un toit ou en hauteur sur la façade de votre résidence). L'ANT700R peut aussi être installée dans un grenier.

Installation sur une surface

1. Installation de la base sur la surface.

Trouvez les quatre vis en bois fournies dans cet emballage. À l'aide de ces vis, installez la base sur la surface comme illustré.



En cas d'installation sur du béton, de la brique ou une cloison sèche...

Vous devrez utiliser les chevilles fournies dans cet emballage. Voici comment les installer :


- Placez la base de l'antenne sur le béton là où vous désirez installer l'antenne. Assurez-vous qu'elle est à niveau.
- Marquez la surface à travers les trous dans la base à l'endroit où vous désirez installer l'antenne.
- Retirez la base et percez un avant-trou de 4 mm (0.1575 po) à chaque emplacement marqué. Retirez l'excès de poussière des trous.
- Insérez une cheville à béton dans chacun des trous de manière à ce qu'elles soient à niveau avec la surface du béton. Si nécessaire, vous pouvez frapper doucement avec un marteau pour faire entrer les chevilles.
- Placez à nouveau la base de l'antenne sur la surface en béton et installez-la à l'aide des quatre vis en bois fournies. Ne serrez pas trop ces vis.

FRANÇAIS

2. Installation du bras sur la base.

Trouvez un des boulons et un des écrous hexagonaux fournis dans cet emballage.

D'abord, placez le boulon dans le trou d'installation de la base. Puis, alignez le bras de l'autre côté du trou. Serrez l'écrou pour fixer le bras sur la base.




suite à la page suivante...

3. Installation de l'antenne sur le bras.


Trouvez un des boulons et un des écrous hexagonaux fournis dans cet emballage.

D'abord, placez le boulon dans le trou d'installation de l'antenne. Puis, alignez le bras de l'autre côté du trou. Serrez l'écrou pour fixer le bras sur l'antenne.



4. Branchement du câble coaxial à l'antenne.

Branchez le câble coaxial au connecteur en F situé sur le dessous de l'antenne. Recouvrez le connecteur avec le bouchon d'étanchéité attaché au câble.




Pour régler la position de l'antenne :

1. Desserrez le boulon de chaque côté du bras.
2. Déplacez le bras ou l'antenne à la position désirée.
3. Resserrez le boulon de manière à ce que l'antenne et le bras soient fixés en position.

Installation sur un mât

1. **Si vous utilisez le câble coaxial fourni, glissez-le à travers l'un des boulons en U.**

Trouvez le câble coaxial et l'un des boulons en U fournis dans cet emballage. Glissez le câble coaxial à travers le boulon en U, comme illustré.




IMPORTANT : Si vous n'utilisez pas le câble coaxial fourni avec cette antenne, passez l'étape 1.

2. **Installation des pinces sur la base.**

Trouvez l'autre boulon en U, les quatre écrous à rondelles, les deux pinces et la base de l'antenne fournis dans cet emballage.

Insérez chacun des boulons en U dans la base comme illustré. Puis, alignez une pince et deux écrous à rondelles sur les terminaisons de chacun des boulons en U comme illustré.




suite à la page suivante...

3. **Installation de la base sur un mât (non fourni).**

Glissez l'assemblage des pinces de l'antenne par-dessus le mât, en positionnant le mât entre la pince et la base de l'antenne.

Positionnez la base de l'antenne aussi haut que possible sur le mât. Alignez la base dans la direction désirée. Puis, serrez les pinces et les écrous à rondelles sur le mât.




Remarque : Si vous utilisez le câble coaxial fourni, assurez-vous d'installer la base de manière à ce que le câble sorte vers le bas.

4. **Installation du bras sur la base.**

Trouvez un des boulons et un des écrous hexagonaux dans cet emballage.


D'abord, placez le boulon dans le trou d'installation de la base. Puis, alignez le bras de l'autre côté du trou. Serrez l'écrou pour fixer le bras sur la base comme illustré.



5. Installation de l'antenne sur le bras.

Trouvez un des boulons et un des écrous hexagonaux fournis dans cet emballage.

D'abord, placez le boulon dans le trou d'installation de l'antenne. Puis, alignez le bras de l'autre côté du trou. Serrez l'écrou pour fixer le bras sur l'antenne comme illustré.




Pour régler la position de l'antenne :

1. Desserrez le boulon de chaque côté du bras.
2. Déplacez le bras ou l'antenne à la position désirée.
3. Resserrez le boulon de manière à ce que l'antenne et le bras soient fixés en position.

suite à la page suivante...

6. Branchement du câble coaxial à l'antenne.


Branchez le câble coaxial au connecteur en F de l'antenne comme illustré. Puis, recouvrez le connecteur avec le bouchon d'étanchéité du câble.



Remarque : Si vous utilisez votre propre câble coaxial (c.-à-d., pas celui fourni avec cette antenne), assurez-vous de l'enrouler autour de l'extérieur de la base d'installation.

FRANÇAIS

Branchement à votre téléviseur



1. Faites passer le câble coaxial de l'antenne jusqu'à votre téléviseur. Branchez le câble coaxial à la prise ANT de l'amplificateur fourni.
2. Branchez le câble coaxial intégré du connecteur de l'amplification à la prise d'entrée de l'antenne de votre téléviseur ou de votre boîtier convertisseur.

Remarque : Si vous désirez répartir le signal venant de l'antenne, branchez le court câble coaxial intégré de l'amplificateur à votre répartiteur (vendu séparément). **NE BRANCHEZ PAS LE RÉPARTITEUR DU SIGNAL ENTRE L'AMPLIFICATEUR ET L'ANTENNE.**

3. Après avoir fait tous les branchements, branchez l'adaptateur d'alimentation dans l'amplificateur. Branchez-le dans une prise électrique CA standard.

Important : Cet adaptateur d'alimentation doit être branché de manière à ce qu'il soit à la verticale ou à l'horizontale.

L'amplificateur devrait toujours être situé à l'intérieur de votre résidence.

Garantie limitée de 12 mois

Audiovox Accessories Corporation (la « Compagnie ») garantie au premier acheteur au détail de ce produit que si ce produit ou toute pièce de ce dernier, pour une utilisation et dans des conditions normales, révèle un défaut matériel ou de main d'œuvre dans les douze (12) mois suivants la date du premier achat, un tel défaut sera réparé ou remplacé (au choix de la Compagnie) sans frais pour les pièces et la main d'œuvre. Pour obtenir une réparation ou un remplacement selon les conditions de cette Garantie, le produit et tous les accessoires fournis dans l'emballage original doivent être envoyés avec une preuve de garantie (p. ex., une facture datée de l'achat), des renseignements sur le(s) défaut(s) et le port prépayé à la Compagnie à l'adresse indiquée ci-dessous. Ne rapportez pas ce produit au Détaillant.

Cette Garantie ne couvre pas les transferts de propriété ni les produits achetés, réparés ou utilisés à l'extérieur des États-Unis ou du Canada. Cette garantie ne couvre pas l'élimination des parasites ou de l'interférence générés à l'extérieur du produit. Cette Garantie ne s'applique pas aux coûts de l'installation, du retrait ou de la réinstallation du produit, ou, si, selon la Compagnie, le produit a été endommagé par un cas fortuit, une modification, une installation incorrecte, une manutention incorrecte, une utilisation incorrecte, une négligence ou un accident. Cette Garantie ne couvre pas les dommages causés par un adaptateur CA non fourni avec le produit.

L'ÉTENDUE DE L'OBLIGATION DE LA COMPAGNIE SOUS CETTE GARANTIE SE LIMITE À LA RÉPARATION OU AU REMPLACEMENT INDIQUÉ CI-DESSUS; L'OBLIGATION DE LA COMPAGNIE NE DOIT EN AUCUN CAS DÉPASSER LE PRIX D'ACHAT PAYÉ PAR L'ACHETEUR POUR CE PRODUIT. Cette Garantie remplace toutes les autres garanties ou obligations explicites. TOUTE GARANTIE IMPLICITE, INCLUANT LA GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'APTITUDE À UNE FONCTION PARTICULIÈRE, DOIT ÊTRE LIMITÉE À LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE. TOUTE ACTION POUR UNE VIOLATION AUX TERMES DE LA PRÉSENTE GARANTIE, INCLUANT TOUTE GARANTIE IMPLICITE, DOIT ÊTRE EXÉCUTÉE DANS UNE PÉRIODE DE VINGT-QUATRE (24) MOIS À PARTIR DE LA DATE ORIGINALE DE L'ACHAT. LA COMPAGNIE NE DEVRA EN AUCUN CAS ET D'AUCUNE MANIÈRE ÊTRE TENUE RESPONSABLE DES DOMMAGES CONSÉCUTIFS OU INDIRECTS. Aucune personne et aucun représentant n'est autorisé à assumer au nom de la Compagnie toute obligation autre que celles indiquées dans la présente en lien avec la vente de ce produit.

Certains états/provinces ne permettent pas les limites à la durée des garanties implicites ou l'exclusion des dommages consécutifs ou indirects, alors certaines limites ou exclusions ci-dessus pourraient ne pas s'appliquer à vous. Cette Garantie vous donne certains droits spécifiques et vous pourriez avoir d'autres droits, qui varient selon l'état/province.

ÉTATS-UNIS : Audiovox Return Center, 150 Marcus Blvd., Hauppauge, NY 11788

CANADA : Audiovox Return Center, c/o Genco, 6685 Kennedy Road, Unit 3, Door 16, Mississauga, Ontario L5T 3A5

© 2012 Audiovox Accessories Corporation

ANT700R NA IB 00

20

Protection contre les dommages dus à l'eau :

À l'endroit où le câble coaxial pénètre dans votre résidence, vous devriez laisser un peu de jeu au câble pour former une « boucle d'égouttement ». Cela empêchera l'humidité de glisser le long du câble coaxial et de pénétrer dans votre résidence.

Faites courir le câble coaxial jusqu'à environ six pouces sous le point d'entrée puis faites une boucle pour remonter au point d'entrée. L'humidité qui s'accumule sur le câble coaxial s'égouttera au bas de la boucle plutôt que de pénétrer dans votre résidence. Vous devriez étanchéifier l'endroit où le câble pénètre dans votre résidence à l'aide d'un isolant en caoutchouc ou avec du calfeutrage en silicone (non fourni). Vous pouvez aussi utiliser une plaque murale avec un connecteur en F à l'intérieur de votre résidence pour recouvrir le trou du côté intérieur. Vous pouvez habituellement trouver une plaque murale avec un connecteur en F dans un magasin d'électronique ou une quincaillerie.

FRANÇAIS