

FCC Information English

FCC Information
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

following measures:
• Re-orient the receiving antenna (that is, the antenna for the radio or television that is receiving the interference).
• Move the unit away from the equipment that is receiving interference.
• Plug the unit into a different wall outlet so that the unit and the equipment receiving interference are on different branch circuits. If these measures do not eliminate the interference, please consult your dealer or an experienced radio/television technician for additional suggestions. Also, the Federal Communications Commission has prepared a helpful booklet, "How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems." This booklet is available from the U.S. Government Printing Office, Washington, DC 20402. Please specify stock number 004-00034-5 when ordering copies.



Important Information

For Your Safety
The AC power plug is polarized (one blade is wider than the other) and only fits into AC power outlets one way. If the plug will not go into the outlet completely, turn the plug over and try to insert it the other way. If it still does not fit, contact a qualified electrician to change the outlet, or use a different one. Do not attempt to bypass this safety feature.

Technical Information
Product: Clock Radio
Brand: Radio
Model: RP5400

Electrical Consumption
Power Supply: 120V - 60Hz
Power Consumption: 4 Watts
IMPORTER
Comercializadora Thomson de México, S.A. de C.V.
Alvaro Obregón No. 151, Piso 13,
Col. Roma, Delegación Cuauhtémoc
C.P. 06700, México, D.F.
Teléfono: 52-55-11-020360
RFC: CTM-980723-K55

For Your Records
In the event that service should be required, you may need the model number. In the space below, record the date and place of purchase:
Date of Purchase:
Place of Purchase:

Service Information
This product should be serviced only by those specially trained in appropriate servicing techniques. For instructions on how to obtain service, refer to the warranty included in this Guide.

The descriptions and characteristics in this owner's manual are for the purpose of general reference only and not as a guarantee. In order to provide you with the highest quality product, we may make changes or modifications without prior notice. The English version serves as the final reference on all product and operational details should any discrepancies arise in other languages.

Before You Begin



⚠ Make sure that you keep your set away from water and high temperatures.
• Do not use your system immediately after transporting it from a cold place to a warm place, as condensation may cause the system to malfunction.
• Keep your unit away from humid areas and abnormally hot places.
• To prevent personal injury, do not reverse any batteries.
• The use of apparatus in moderate climates.
• The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and that no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.
• No naked flame sources, such as lighted candles, should be placed on the apparatus.
• Attention should be drawn to the environmental aspects of battery disposal.
• Minimum distances (2cm) around the apparatus for sufficient ventilations.
• The ventilation should not be impeded by covering the ventilation opening with items, such as newspaper, table-cloths, curtains, etc.
• The rating plate is located at the bottom cabinet of apparatus.

Ecology
Help protect the environment - we recommend that you dispose of used batteries by putting them into specially designed receptacles.

Maintenance
Clean the unit with a soft cloth, or a damp chamois leather. Never use solvents.

IMPORTADOR
Comercializadora Thomson de México, S.A. de C.V.
Alvaro Obregón No. 151, Piso 13,
Col. Roma, Delegación Cuauhtémoc
C.P. 06700, México, D.F.
Teléfono: 52-55-11-020360
RFC: CTM-980723-K55

EXPORTER
Thomson Inc.
P.O. Box 1976,
Indianapolis, IN 46206-1976
©2005 Thomson Inc.
Trademark(s) © Registered
Mark(s) © Registrado(s)
Marque(s) © Déposé(s)
56273540 (EN/FR)
www.rca.com
Printed in China/Impreso en China



EN/FR **RP5400**

It is important to read this instruction book prior to using your new product for the first time.

Before You Begin

Plugging In For Power AC OUTLET POWER SUPPLY.
120V-60Hz

Battery Back-Up Operation
The power failure protection circuit will not operate unless battery is installed.

For Your Safety
The AC power plug is polarized (one blade is wider than the other) and only fits into AC power outlets one way. If the plug will not go into the outlet completely, turn the plug over and try to insert it the other way. If it still does not fit, contact a qualified electrician to change the outlet, or use a different one. Do not attempt to bypass this safety feature.

Normal operation will resume after AC power is restored and the unit will not have to reset the time or wake.
Install battery as follows:
1. Remove battery compartment door (located at the bottom of the radio) by applying thumb pressure to the tab on battery door and then lift the door out and off the cabinet.
2. Connect a 9-volt battery (not supplied) to the connector plug.
3. Replace the compartment door.

Note:
Power is fed to the unit even when it is not functioning. To cut the power supply off, the power cable must be unplugged.

Before You Begin

Power Failure Indicator
When AC power is interrupted (disconnected) for a short period of time, both time and alarm settings will change (unless battery is installed). After AC power is restored (reconnected), the Digital Display will blink to indicate that power was interrupted and you should readjust the time and alarm settings.

Note:
Alkaline (NEDA 1604A/IEC 4LR61) batteries are recommended. Carbon-zinc battery may be used but memory holding time will be substantially reduced. Memory holding time for a fresh alkaline battery is approximately 8 hours (if radio or alarm are not operated) which should take care of short, nuisance-type AC power failures. To preserve battery life, the unit should remain plugged into an AC outlet. As the battery gets older, its voltage drops and memory may be lost. Be sure to replace the battery periodically. Battery should be removed if the unit will be stored for more than one month. Loosey battery can badly damage the clock radio.

General Controls

Top View
ON/OFF - Turns radio on and off.
SLEEP - Activates sleep function.
◀REV - Decreases clock time in clock, wake, snooze, sleep and nap setting mode.
SNOOZE - Enters snooze mode where the alarm will quiet but will sound again once the snooze period is over.
FWD▶▶ - Increases clock time in clock, wake, snooze, sleep and nap setting mode.
NAP - Activates nap function.
WAKE 1 - Activates Wake 1 settings and changes wake 1 mode.
WAKE 2 - Activates Wake 2 settings and changes wake 2 mode.
LOCK / WAKE 1 / WAKE 2 / TIME - Selects wake setting mode, clock setting mode and lock mode.

Left View
Radio band AM/FM - Selects between FM and AM radio band.
- TUNING - Tunes radio frequency.

General Controls

Right View
VOLUME - Adjusts volume level.
LO-HI BRIGHTNESS - Adjust display brightness

Display
AM - AM time indicator.
1 ◀ - Wake 1 to tone.
1 ▶ - Wake 1 to radio.
NAP - Nap is activated.
2 ◀ - Wake 2 to tone.
2 ▶ - Wake 2 to radio.

Operating the Clock

Setting Clock
1. Slide the LOCK / WAKE 1 / WAKE 2 / TIME switch to TIME to enter clock setting mode.
2. Press ◀REV or FWD▶▶ to set the time. Press and hold the respective buttons to fast reverse or fast forward clock.
3. Slide the LOCK / WAKE 1 / WAKE 2 / TIME switch to lock.

Setting Wake Time
Your digital clock operates on a 12-hour standard mechanism. The AM indicator lights to show am time.
1. Slide the LOCK / WAKE 1 / WAKE 2 / TIME switch to select WAKE 1 or WAKE 2 setting mode.
2. Press ◀REV or FWD▶▶ to set wake time. Press and hold ◀REV or FWD▶▶ to fast search reverse or forward wake time.
3. Slide the LOCK / WAKE 1 / WAKE 2 / TIME switch back to the lock position.

Tip:
The "1" flashes on the display in clock setting mode.

Tip:
The "1" flashes on the display in wake time setting mode.

Note:
The clock is in 12 hour format. The AM indicator lights to show am time.

Selecting Wake Source
Press WAKE 1 or WAKE 2 repeatedly to select wake source for the corresponding wake setting (tone / radio).
The respective wake indicator lights when the wake function is activated.

Operating the Clock

Wake to Tone
When wake to tone is selected, the green indicator lights beside the ◀ icon.
Note:
The unit equips with GRAB-U-WAKE feature, the alarm tone volume will increase gradually to its maximum in about 30 to 45 seconds.

Wake to Radio
When wake to radio is selected, the green indicator lights beside the ▶ icon. Setting Wake Station
1. Select radio band.
2. Select desired station.
3. Adjust the volume by turning VOLUME.

Tip:
If you set SLEEP function with low volume level before going to bed, we advise using Wake to tone mode to wake you up since its volume will automatically increase.

Note:
When AC power is interrupted and the unit is operating through the DC backup batteries, all wake mode will work with buzzer instead.

Operating the Clock

Turning off Alarm
Silence the alarm momentarily Press SNOOZE or any one of the SmartSnooze™ buttons (SLEEP / ◀REV / FWD▶▶ / NAP) - The alarm will sound again when the snooze period is over. (see "SmartSnooze™ Operation").
Stop the alarm Press ON/OFF. Then, the alarm will be on the following day at the same time.

Sleep Mode
In sleep mode, the unit will turn off automatically after a specified time.
Setting Sleep Time
1. Press SLEEP then the time display will exhibit 0:59 and the radio will turn on.
2. While holding Sleep, press ◀REV or FWD▶▶ to set the sleep time.
Note:
The sleep time range is from 1 minute to 2 hours. (the default time is 59 minutes)
3. Release SLEEP and the display reverts to current time.

Tip:
You can activate the previously set alarm time by pressing the WAKE 1 or WAKE 2 button.

Note:
When AC power is interrupted and the unit is operating through the DC backup batteries, all wake mode will work with buzzer instead.

Operating the Clock

Sleep to Radio
The radio is turned on after step 1 in Setting Sleep Time and you may select the station as usual. The radio will turn off when the preset time elapses.
If you decide to turn off the radio sooner, press SNOOZE or ON/OFF.
View Remaining Sleep Time
Press SLEEP to read the remaining sleep time.

Nap Mode
This function wakes you up after a short period of time. Only alarm sound can be selected for Nap.
1. Press and release the NAP button. The green indicator beside the Nap icon flashes.
2. During this period, adjust nap time by pressing ◀REV or FWD▶▶.

Note:
When SLEEP is activated again, the sleep time will be the same as the one you have set before.

Note:
The nap range is from 10 minutes to 2 hours. (the default time is 20 minutes)

Tip:
Nap time increases and decreases at an interval of 10 minutes.

3. Press NAP to confirm nap time or if no button is pressed after 5 seconds, the clock will be shown. The green NAP indicator lights.

Operating the Clock

View NAP time
Press NAP once to show time left.
Cancel NAP
Press and hold NAP until the green Nap indicator turns off and the current time shows on the display.
Stop the Nap Alarm
Press NAP or follow "Turning off Alarm".

Note:
The "quiet" period is from 1 minute to 30 minutes. (the default time is 9 minutes)

Note:
Nap will not be activated again the following day at the same time.
Nap alarm is equipped with GRAB-U-WAKE feature.

Tip:
SmartSnooze™ will be activated only when the LOCK / WAKE 1 / WAKE 2 / TIME switch slides to LOCK

Snooze Operation
This operation allows extra sleep time after the alarm is on. The alarm can be turned off temporarily by pressing SNOOZE or any one of the SmartSnooze™ buttons until the snooze period is over.
SmartSnooze™ buttons include: SLEEP / ◀REV / FWD▶▶ / SNOOZE / NAP

Spécifications FCC Français

Spécifications FCC
Cet appareil ne convient pas aux dispositions de la section 15 du Règlement sur les perturbations radioélectriques de la Federal Communications Commission (FCC) des États-Unis. Son fonctionnement est assujéti aux deux conditions suivantes: 1) cet appareil ne cause pas d'interférence nuisible, et 2) cet appareil peut capter toute interférence, y compris une interférence qui pourrait causer un fonctionnement imprévu. En conformité avec les exigences du FCC, des changements ou des modifications approuvés officiellement par Thomson Inc. peuvent retirer le droit de l'utilisateur d'utiliser cet appareil. Cet appareil émet et utilise une fréquence radio (FR) et s'il n'est pas installé et utilisé correctement, il causera de l'interférence avec la réception radio et télévisée. Si cet appareil cause de l'interférence avec

la réception radio ou télévisée (vérifier en débranchant l'appareil), tenter d'éliminer l'interférence des façons suivantes: • Reorienter l'antenne de réception (c'est-à-dire l'antenne de la radio ou de la télévision qui "capte" l'interférence). • Brancher l'appareil dans une autre prise murale, afin qu'il soit branché dans une autre prise que l'appareil qui capte l'interférence. • Brancher l'appareil dans une autre prise murale, afin qu'il soit branché dans une autre prise que l'appareil qui capte l'interférence. Si ces solutions n'éliminent pas l'interférence, consulter le commerçant ou un technicien en radio-télévision spécialisée. La FCC a aussi publié un livret pratique, "Comment identifier et résoudre les problèmes d'interférence radio et télé". Ce livret est distribué par le U.S. Government Printing Office (Washington, DC 20402) en anglais seulement. Mentionner le numéro de série 004-000-00345-5 lors de la commande.



AVERTISSEMENT: Afin de prévenir incendie ou d'autres dommages électriques, n'exposez pas ce produit à la pluie ou à l'humidité.

Information de sécurité

Pour Votre Sécurité
Le cordon d'alimentation AC est polarisé (une lame est plus large que l'autre) et peut être inséré dans une prise de courant AC d'une façon seulement. Si le cordon ne peut pas être inséré complètement, tournez-le de l'autre côté et essayez de l'insérer de cette façon. S'il ne peut pas être inséré, contactez un électricien qualifié pour changer la prise, ou utilisez une prise différente. N'ignorez pas cette étape sécuritaire.

Service
Cet appareil doit être réparé exclusivement par des personnes spécialement formées en techniques d'entretien et de réparation. Pour savoir comment profiter d'un tel service, consulter à la garantie incluse dans le présent guide.
Spécifications Techniques
Produit : Radio-Réveil
Marque : RCA
Modèle : RP5400
Consommation de courant:
Source d'alimentation: 120V-60Hz
Consommation d'énergie: 4 Watts
IMPORTER
Comercializadora Thomson de México, S.A. de C.V.
Alvaro Obregón No. 151, Piso 13,
Col. Roma, Delegación Cuauhtémoc
C.P. 06700, México, D.F.
Teléfono: 52-55-11-020360
RFC: CTM-980723-K55

The descriptions and the characteristics described in this document represent an indication générale et ne constitue pas une garantie. Afin d'offrir la meilleure qualité de produit possible, nous nous réservons le droit de faire toute amélioration ou modification et ce, sans préavis. La version anglaise sert de référence finale pour tous les produits et les détails de fonctionnement dans le cas où des divergences surviendraient dans une autre langue.

Avant de commencer

• Éviter de placer l'appareil près de l'eau ou aux endroits élevés, où la température est élevée.
• N'utilisez pas votre Système immédiatement après l'avoir transporté d'un endroit froid à un endroit chaud, car la condensation peut entraîner un mauvais fonctionnement du système.
• Maintenez votre appareil à l'écart des zones humides et des endroits anormalement chauds.
• Pour éviter les blessures, n'inversez pas les piles.
• Utilisez l'appareil dans un climat tempéré.
• Les appareils ne doivent pas être exposés au ruissellement ou aux éclaboussures et aucun objet contenant un liquide, comme des vases, ne doit être déposé sur les appareils.
• Assurez-vous de flamme nue, comme des bougies allumées, ne doit être placée sur les appareils.
• Portez attention à la disposition des piles dans le respect de l'environnement.
• Conservez une distance (2cm) minimale autour des appareils pour assurer une ventilation suffisante.
• La ventilation ne doit pas être gênée en obstruant les orifices d'aération

avec des articles comme des journaux, des nappes, des draperies, etc.
• La plaque signalétique se trouve sur le compartiment inférieur de l'appareil.

Écologie
Aidez à protéger l'environnement. Il est recommandé de disposer des piles usagées en les déposant dans des contenants spécialement conçus à cette fin.

Entretien
Nettoyez l'appareil avec un linges doux ou avec une peau de chamois humectée. Ne jamais utiliser de solvant d'aucune sorte.

Avant de commencer

Branchement ALIMENTATION COURANT ALTERNATIF : 120V-60Hz

Fonctionnement de la pile de secours
Le circuit de protection contre les pannes de courant ne fonctionnera pas si la pile n'est pas installée. Lorsque les piles de secours fonctionnent, l'affichage numérique ne s'allume pas mais la fonction de réveil fonctionne toujours pendant l'interruption de courant si la puissance restante de dans la pile est suffisante. Le fonctionnement normal reprend une fois que le courant alternatif est rétabli, donc vous n'avez pas à régler l'heure ou le réveil à nouveau.

Pour votre sécurité
La prise de l'appareil est polarisée (une des fiches est plus large que l'autre) et ne peut s'enclencher que d'une seule façon dans une prise de courant alternatif.
Si la prise n'est pas complètement insérée dans la prise murale, retournez la prise et essayez de l'insérer dans l'autre sens. Si elle ne rentre toujours pas, contactez un électricien agréé pour changer la prise ou utilisez une autre prise. N'essayez pas de contourner cette mesure de sécurité.

Installer les piles:
1. Retirez le couvercle du compartiment (situé sous la radio) en exerçant une pression avec le pouce sur la languette du couvercle puis soulevez le couvercle et retirez-le.
2. Connectez une pile 9 volts (non fournie) au connecteur.
3. Remplacez le couvercle du compartiment.

Remarque :
Le courant est schématisé à l'appareil même lorsqu'il n'est pas en état de marche. Pour éteindre le courant, le cordon d'alimentation doit être débranché.

Avant de commencer

Indicateur de panne de courant
Lorsque l'alimentation est interrompue (dijointée) pendant une courte période de temps, les réglages de l'heure et du réveil changent (sauf si des piles sont installées). Après la restauration du courant (raccordement), l'affichage numérique clignote pour indiquer que le courant a été interrompu et que vous devriez remettre à jour les réglages de l'heure et du réveil.

Remarque :
Les piles alcalines (4LR6/NEDA 1604A) sont recommandées.
Vous pouvez utiliser une pile standard carbone-zinc, mais la durée de administration sera grandement réduite. La durée de administration d'une pile alcaline neuve est d'environ 8 heures (si la radio et le réveil ne sont pas utilisés), ce qui devrait suffire pour les périodes de courants de courte durée. Pour préserver la durée de la pile, l'appareil devrait être toujours branché à une prise murale. Le vieillissement de la pile diminue sa capacité et pourrait entraîner la perte de administration. Remplacez la pile périodiquement.
La pile devrait être enlevée si l'appareil est remis pendant plus d'un mois. Une pile qui fut peut endommager sérieusement le radio-réveil.

Commandes générales

Vue du dessus
ON / OFF - Permet de démarrer et d'arrêter la radio.
SLEEP - Active la fonction sommeil.
◀REV - Recule l'heure dans les modes de réglage horloge, réveil, rappel d'alarme et sieste.
SNOOZE - Permet d'activer le mode rappel de l'alarme : l'alarme se fera mais sonnera de nouveau après la période de rappel.
FWD▶▶ - Avance l'heure dans les modes de réglage horloge, réveil, rappel d'alarme et sieste.
NAP - Permet d'activer le mode sieste.
WAKE 1 - Permet le réglage Wake 1 et modifie le mode wake 1.
WAKE 2 - Permet le réglage Wake 2 et modifie le mode wake 2.
LOCK / WAKE 1 / WAKE 2 / TIME - Sélectionne le mode de réglage de l'heure de réveil, le mode de réglage de l'horloge et le mode verrouillé.

Vue de côté
Radio band AM/FM - Permet de sélectionner la bande FM ou AM.
◀ TUNING > - Permet de syntioniser une fréquence radio.

Vue arrière
VOLUME - Permet d'ajuster le volume sonore.
LO-HI BRIGHTNESS - Règle la luminosité de l'affichage.

Affichage
AM - Heure avant midi.
1 ◀ - Réveil 1 réglé sur la tonalité.
1 ▶ - Réveil 1 réglé sur la sélection. La radio est en mode de réglage de l'heure.
NAP - Mode sieste activé.
2 ◀ - Réveil 2 réglé sur la tonalité.
2 ▶ - Réveil 2 réglé sur la radio.

Radio

CAF intégrée
La Commande automatique de fréquence (CAF) fonctionne uniquement en FM. Elle permet de réduire les grésillements sur la réception FM et de maintenir la radio sur la station FM choisie.

Allumer/éteindre la radio
Appuyez sur le bouton ON/OFF sur le dessus de l'appareil pour le mettre sous tension. Appuyez de nouveau pour fermer la radio.

Antennes
Antenne AM - Une antenne intégrée en ferrite remplace l'utilisation d'une antenne extérieure pour la réception AM.
Antenne FM - Le cordon d'alimentation joue le rôle d'antenne FM. Il collecte les stations moyennés à fortes et remplace l'utilisation d'une antenne externe pour les zones de signaux les plus puissants.
Assurez-vous que le cordon d'alimentation est bien déployé entièrement. Ne pas enrouler ou nouer les cordons ensemble. Changer la durée de sommeil en appuyant sur la touche SNOOZE.

Sélectionner les bandes
Déplacez le commutateur de bande sur le côté de l'appareil pour choisir la bande FM ou AM.

Syntonisation des stations
Tournez le bouton < TUNING > sur le côté de l'appareil pour balayer les fréquences radio vers le bas et le haut.

Conseil :
Le "1" clignote sur l'affichage en mode de réglage de l'heure.
Remarque :
Le format de l'heure est de 12 heures.
Des signaux lumineux AM indiquent l'heure avant midi.

Utiliser l'horloge

Réglage de l'horloge
1. Glissez l'interrupteur LOCK / WAKE 1 / WAKE 2 / TIME à la position TIME pour passer en mode de réglage de l'horloge.
2. Appuyez sur les touches REV ◀ ou FWD ▶▶ pour régler l'heure de réveil. Gardez appuyées ces touches pour un balayage accéléré avant ou arrière de l'heure.
3. Glissez l'interrupteur LOCK / WAKE 1 / WAKE 2 / TIME à la position LOCK pour verrouiller.

Réglage de l'heure de réveil
L'horloge numérique fonctionne selon le système standard de 12 heures. L'indicateur AM s'allume pour indiquer l'avant midi.
1. Glissez le commutateur LOCK / WAKE 1 / WAKE 2 / TIME pour sélectionner le mode de réglage Wake 1 ou Wake 2.
2. Appuyez sur les touches REV ◀ ou FWD ▶▶ pour régler l'heure de réveil. Gardez appuyées les touches REV ◀ ou FWD ▶▶ pour un balayage accéléré avant ou arrière de l'heure de réveil.
3. Remplacez l'interrupteur LOCK / WAKE 1 / WAKE 2 / TIME à la position LOCK pour verrouiller.

Conseil :
Le "1" clignote sur l'affichage en mode de réglage de l'heure de réveil.

Conseil :
L'indicateur "1" clignote en mode de réglage de l'heure de réveil.

Sélection de la source de réveil
Appuyez à plusieurs reprises sur WAKE 1 ou WAKE 2 pour sélectionner la source de réveil correspondante (tonalité / radio /). Les indicateurs de réveil correspondent s'allument lorsque la fonction réveil est activée.

Utiliser l'horloge

Réveil par tonalité
L'indicateur vert adjacent à l'icône ◀ s'allume si le réveil par tonalité d'alarme est sélectionné.
Réglage de la station de radio pour le réveil
1. Sélectionnez la bande radio.
2. Sélectionnez la station désirée.
3. Ajustez le volume par le bouton de réglage du VOLUME.
Remarque :
Cet appareil est muni de la caractéristique GRAB-U-WAKE et s'allume si le réveil par tonalité d'alarme est sélectionné.
Remarque :
Lorsque vous éteignez l'alarme en pressant le bouton ON/OFF, l'alarme s'active à la même heure le lendemain.

Réveil par la radio
L'indicateur vert adjacent à l'icône ▶ s'allume si le réveil par radio est sélectionné.

Utiliser l'horloge

Éteindre l'alarme momentanément
Appuyez sur SNOOZE ou sur n'importe quel bouton SmartSnoozeMC (SLEEP / ◀REV / FWD▶▶ / NAP). L'alarme sonnera à nouveau après la période de rappel. (voir "SmartSnooze™ Fonctionnement").

Régler la durée de veille
1. Pressez le bouton SLEEP / l'écran affiche alors 0:59 et la radio réveille.
2. Tournez en gardant enfoncée la touche SLEEP, appuyez sur REV ◀ ou FWD ▶▶ pour régler la période de sommeil.

Arrêter l'alarme
Pressez ON/OFF. Puis, l'alarme sera activée le jour suivant à la même heure.

Remarque :
L'intervalle de temps va de 1 minute à 2 heures.

Conseil :
Vous pouvez activer l'heure de réveil réglée précédemment en appuyant sur WAKE 1 ou WAKE 2.

Remarque :
Lorsque le courant est interrompu et que l'appareil fonctionne grâce à ses piles de secours, tous les modes réveillent fonctionnent en utilisant la sonnerie.

Utiliser l'horloge

Veille par radio
La radio s'allume après l'étape 1 du paragraphe « Régler la durée de veille » et vous pouvez choisir la radio comme d'ordinaire. La radio s'éteint lorsque la durée préétablie s'est écoulée.
Si vous souhaitez éteindre la radio plus tôt, pressez SNOOZE ou ON/OFF.

Mode sieste
Cette fonction vous réveille après une courte durée de temps. Seul le réveil par sonnerie peut être choisi pour la Sieste.
1. Appuyez et relâchez la touche NAP. L'indicateur vert adjacent à l'icône sieste Nap clignote.
2. Pendant cette période, réglez la durée de sommeil en appuyant sur REV ◀ ou FWD ▶▶.

Visualiser le temps restant
Pressez SLEEP pour lire le temps restant avant la veille.

Remarque :
La période de sieste va de 10 minutes à 2 heures. (20 minutes par défaut).

Conseil :
Le temps de sieste augmente et décroît par intervalles de 10 minutes.

Remarque :
Lorsque la fonction veille est activée à nouveau, la durée de veille sera la même que celle que vous avez choisie la fois précédente.

Conseil :
SmartSnoozeMC sera activé seulement si le commutateur LOCK / WAKE 1 / WAKE 2 / TIME est à la position LOCK.

Utiliser l'horloge

Visualiser la durée de la sieste
Pressez NAP une fois pour afficher le temps restant.
Annuler la sieste
Appuyez et gardez enfoncée la bouton NAP jusqu'à ce que l'icône de sieste s'éteigne et que l'heure courante s'affiche.
Arrêter l'alarme de la sieste
Pressez NAP ou suvez les indicateurs du paragraphe « Éteindre l'alarme ».

Remarque :
La fonction sieste ne s'activera pas à nouveau le jour suivant à la même heure.
L'alarme de la sieste est équipée de la fonction GRAB-U-WAKE.

Snooze/Fonctionnement du Rappel d'alarme
Cette fonction permet d'obtenir un sommeil supplémentaire après l'activation de l'alarme. L'alarme peut être fermée temporairement en appuyant sur SNOOZE ou sur tout autre bouton SmartSnooze™ jusqu'à ce que la

Remarque :
La période de rappel va de 1 à 30 minutes. (par défaut, elle est de 9 minutes).

Conseil :
SmartSnoozeMC sera activé seulement si le commutateur LOCK / WAKE 1