


**RCA** **Wireless Charging Alarm Clock**  
with Nightlight  
**User's Guide**

**Getting Started**

**Step 1: Plug In**

1. Plug the included USB-C power cable into the **input** jack on the back of the clock.
2. Plug the other end of this cable into the included power adapter.
3. Plug the power adapter into a working power outlet.




**BATTERY BACKUP**

Your clock has a pre-installed battery backup that will keep the time in case power is interrupted (like by a power outage, for example). This battery is not user replaceable.

**Step 2: Set the Time**

**Note:** By default, the clock uses the 12-hour format. To switch between 12- and 24-hour time formats (for example, 5:00 pm in 12-hour format would be 17:00 in 24-hour format), double press the **M** button on the right side of the clock.

1. Press the **M** button on the right side of the clock.
2. Use the **+** and **-** buttons on right side of the clock to adjust the minutes. Press the **M** button to set the minutes and move to the hour.
3. Use the **+** and **-** buttons to adjust the hour. Then press **M** to finish setting the time.



**Everyday Use**

**Setting the Alarm**

1. Press and hold the **+** button on the right side of the clock for 2 seconds to activate the alarm. The alarm indicator (🔔) appears on the display.
2. Press and hold the **M** button on the right side of the clock until the minutes digits start blinking.
3. Use the **+** and **-** buttons on right side of the clock to adjust the minutes for the alarm. Press the **M** button to set it and move to the hour.
4. Use the **+** and **-** buttons to adjust the hour for the alarm. Press the **M** button to set it.



**To turn the alarm on:** Press and hold the **+** button on the right side of the clock. The alarm indicator (🔔) appears in the display when the alarm is on.

**To turn the alarm off:** Press and hold the **-** button on the right side of the clock. The alarm indicator disappears from the display.

**Notes:**

- The alarm sounds for 3 minutes when activated.
- Press any button to turn off the alarm. Press anywhere else on the clock to activate snooze. The alarm indicator remains on the clock display.

**Setting the Display Brightness**

The clock display automatically adjusts its brightness depending on the time of day.

- Max brightness during the day (from 7AM to 6:59PM)
- Medium brightness in the evening (from 6 to 11:59PM)
- Minimum brightness at night (from 12 to 6:59AM)

You can also go through these brightness settings manually by pressing the **+** and **-** buttons on the right side of the clock.

**To increase display brightness:** Press the **+** button on the right side of the clock. Each press goes to the next setting—minimum, medium, max, and off.


**To decrease display brightness:** Press the **-** button on the right side of the clock.

**Note:** Auto brightness settings take effect automatically. For example, if you have the display set to max brightness, it will automatically go to minimum brightness at midnight.

**Using the Nightlight**

The clock's nightlight has four brightness settings: low, medium, high, and off.

**To turn the nightlight on and adjust it:** Press the nightlight button on the left side of the clock. Each press goes to the next setting—low, medium, high, and off.



**Charging your Device**

**IMPORTANT:** Before you try to charge your device, make sure it is compatible with wireless charging. If your device has a metal case, remove it before you put the device on the charger.

1. Place your wireless charging-compatible device directly onto the charging pad on top of the clock. Refer to the placement illustrations here as a guide.



The charging indicator in front of the charging pad turns blue while your device is charging. It turns off when your device has finished charging. Check your device's screen to see the progress of charging. You can remove your device at any time during charging.


**Important:** If the charging indicator light starts blinking, there's something interfering with the charging. Make sure there are no objects between your phone and the charging pad. You might need to remove your phone's case to charge wirelessly.

2. When your device is completely charged, remove it from the charging pad.

**Note: The clock must be plugged in to provide wireless charging.**

**You can charge normally too!** This clock offers a USB port for charging. Just plug the charging cable that came with your device into this charging port to charge!

**Tour of the Wireless Charging Alarm Clock**



**Nightlight** provides three levels of ambient lighting. Press the nightlight button on the left side of the clock to cycle through the settings (low, medium, high, and off).

**Wireless charging pad and indicator** lets you charge compatible devices wirelessly when the clock is using AC power. The indicator turns solid blue when your device is charged and turns off when your device is charged. The charging indicator blinks when there is a problem charging.

**Right Side**

**M button** enters time set (press) and alarm set (press and hold when the alarm is on) modes **+** button increases display brightness (press). It also turns on the alarm (press and hold) and increases the flashing value when setting the time or alarm.

**- button** decreases display brightness (press). It also turns off the alarm (press and hold) and decreases the flashing value when setting the time or alarm.

**Left Side**

**Nightlight button** cycles through the brightness settings for the nightlight: low, medium, high, and off.

**USB charging port** provides wired charging for your USB device.

**Back (not shown)**

**input** plugs into the provided charging cable to power the clock.

**Display**

**AM/PM indicator** shows that the time displayed is AM or PM (does not apply to 24-hour format).

**Time/date digits** show the current time or time/alarm setting values.

**Alarm indicator** (🔔) shows that an alarm is set.

**RCA** **Réveil de chargement sans fil**  
avec veilleuse  
**Guide de l'utilisateur**

**Guide de démarrage**

**Étape 1 : Branchement**

1. Brancher le câble d'alimentation USB-C inclus dans la prise **input** (entrée) située à l'arrière du réveil.
2. Brancher l'autre extrémité de ce câble sur l'adaptateur d'alimentation inclus.
3. Brancher l'adaptateur d'alimentation sur une prise secteur opérationnelle.

**PILE DE SECOURS**

Votre réveil dispose d'une pile de secours préinstallée qui garde l'heure en cas de coupure de courant (par exemple, en cas de panne de courant). Cette pile n'est pas remplaçable par l'utilisateur.

**Étape 2 : Réglage de l'heure**

**Remarque :** Par défaut, le réveil utilise le format 12 heures. Pour basculer entre les formats horaires 12 heures et 24 heures (par exemple, 5:00 pm au format 12 heures correspond à 17:00 heures au format 24 heures), appuyer deux fois de suite sur le bouton **M** situé sur le côté droit du réveil.

1. Appuyer suite sur le bouton **M** situé sur le côté droit du réveil.
2. Utiliser les boutons **+** et **-** situés sur le côté droit du réveil pour régler les minutes. Appuyer sur le bouton **M** pour confirmer les minutes et passer au réglage des heures.
3. Utiliser les boutons **+** et **-** pour régler l'heure. Puis appuyer sur le bouton **M** pour terminer le réglage de l'heure.

**Utilisation quotidienne**

**Réglage de l'alarme**


1. Appuyer sur le bouton **+** sur le côté droit du réveil et le maintenir enfoncé pendant 2 secondes pour activer l'alarme. L'indicateur d'alarme apparaît sur l'écran (🔔).
2. Appuyer et maintenir enfoncé le bouton **M** sur le côté droit du réveil jusqu'à ce que les chiffres de l'heure commencent à clignoter.
3. Appuyer sur les boutons **+** et **-** situés sur le côté droit du réveil pour régler les minutes de l'alarme. Appuyer sur le bouton **M** pour confirmer et passer au réglage de l'heure.
4. Utiliser les boutons **+** et **-** pour régler les heures de l'alarme. Appuyer sur le bouton **M** pour confirmer.

**Pour activer l'alarme :** Appuyer sur le bouton **+** situé sur le côté droit du réveil et le maintenir enfoncé. L'indicateur d'alarme (🔔) apparaît sur l'écran quand l'alarme est activée.

**Pour désactiver l'alarme :** Appuyer sur le bouton **-** situé sur le côté droit du réveil et le maintenir enfoncé. L'indicateur d'alarme disparaît de l'écran.

**Remarques :**

- L'alarme retentit pendant 3 minutes lorsqu'elle est activée.
- Appuyer sur n'importe quel bouton pour désactiver l'alarme/ Appuyer n'importe où ailleurs sur le réveil pour activer la répétition. L'indicateur d'alarme reste affiché sur l'écran du réveil.



**Réglage de la luminosité de l'écran**

L'écran du réveil ajuste automatiquement sa luminosité en fonction de l'heure de la journée.

- Luminosité maximale pendant la journée (de 7h à 18h59)
- Luminosité moyenne le soir (de 19h à 23h59)
- Luminosité minimale la nuit (de 0h à 6h59)

Il est aussi possible de passer en revue ces réglages de luminosité manuellement en appuyant sur les boutons **+** et **-** situés sur le côté droit du réveil.

**Pour augmenter la luminosité de l'écran :** Appuyer sur le bouton **+** situé sur le côté droit du réveil. Chaque pression permet de passer au réglage suivant – minimal, moyen, maximal et éteint.

**Pour diminuer la luminosité de l'écran :** Appuyer sur le bouton **-** situé sur le côté droit du réveil.

**Remarque :** Les réglages automatiques de la luminosité prennent effet automatiquement. Par exemple, si la luminosité maximale de l'écran a été réglée précédemment, il passera automatiquement à la luminosité minimale à minuit.

**Utilisation de la veilleuse**

La veilleuse de l'horloge dispose de quatre réglages de luminosité : faible, moyen, élevé et éteint.

**Pour allumer la veilleuse et la régler :**

Appuyer sur le bouton veilleuse situé sur le côté gauche du réveil. Chaque pression permet de passer au réglage suivant – faible, moyen, élevé et éteint.

**Pour charger l'appareil**


**IMPORTANT :** Avant d'essayer de charger un appareil, s'assurer qu'il est compatible avec le



chargement sans fil. Si l'appareil est équipé d'un boîtier métallique, le retirer avant de placer l'appareil sur le chargeur.

1. Placer votre appareil compatible avec le chargement sans fil directement sur le socle de chargement sur le haut du réveil. Se reporter aux illustrations de positionnement ci-dessous comme guide.

L'indicateur de charge situé à l'avant du socle de chargement devient bleu pendant que l'appareil se charge. Le voyant s'éteint lorsque l'appareil est chargé. Vérifier l'écran de



l'appareil pour voir la progression du chargement. Il est possible retirer l'appareil à tout moment pendant le chargement.

**Important :** Si l'indicateur de charge commence à clignoter, c'est que quelque chose interfère avec la charge. Vérifier qu'il n'y a pas d'objets entre l'appareil et le socle de chargement. Il sera peut-être nécessaire de retirer l'étui de l'appareil pour le recharger sans fil.


2. Lorsque l'appareil est complètement chargé, le retirer du socle de chargement.

**Remarque :** Le réveil doit être branché pour permettre le chargement sans fil.



**Il est possible aussi de charger normalement !** Ce réveil offre un port USB de chargement. Il suffit de brancher le câble de chargement fourni avec l'appareil sur ce port de chargement pour le recharger !

## Présentation du réveil à chargement sans fil



La **veilleuse** offre trois niveaux d'éclairage ambiant. Appuyer sur le bouton de veilleuse situé sur le côté gauche du réveil pour faire défiler les réglages (faible, moyen, élevé et éteint).

Le **socle de chargement sans fil et l'indicateur** permettent de charger des appareils compatibles sans fil lorsque le réveil est alimenté sur le secteur. L'indicateur devient bleu fixe lorsque l'appareil est en cours de chargement et s'éteint lorsqu'il est chargé. L'indicateur de chargement clignote en cas de problème de chargement.

### Côté droit

Le **bouton M** permet d'entrer dans les modes de réglage de l'heure (appuyer) et de l'alarme (appuyer et maintenir enfoncé lorsque l'alarme est activée).

Le **bouton +** augmente la luminosité de l'écran (appuyer). Il permet aussi d'activer l'alarme (appuyer et maintenir enfoncé) et d'augmenter la valeur de clignotement lors du réglage de l'heure ou de l'alarme.

Le **bouton -** diminue la luminosité de l'écran (appuyer). Il permet aussi l'arrêt de l'alarme (appuyer et maintenir enfoncé) et de diminuer la valeur de clignotement lors du réglage de l'heure ou de l'alarme.

### Côté gauche

Le **bouton veilleuse** permet de faire défiler les réglages de luminosité de la veilleuse : faible, moyen, élevé et éteint.

Le **port de chargement USB** permet de charger un appareil USB par câble.

### Arrière (non illustré)

La prise d'entrée (**input**) se branche sur le câble de chargement fourni pour alimenter le réveil.

### Écran

L'**indicateur AM/PM** indique si l'heure affichée est AM (Matin) ou PM (Après-midi) (ne s'applique pas au format 24 heures).

Les **chiffres heure/date** indiquent l'heure actuelle ou les valeurs de réglage de l'heure d'alarme.

L'**indicateur d'alarme** (🔔) indique qu'une alarme est activée.

## Reloj despertador con carga inalámbrica y luz nocturna

### Guía de usuario

## Primeros pasos

### Paso 1: Realice la conexión

1. Conecte el cable de alimentación USB-C incluido al conector **input** ubicado en la parte posterior del reloj.
2. Conecte el otro extremo de este cable al adaptador de alimentación incluido.
3. Enchufe el adaptador de alimentación a un tomacorriente en funcionamiento.

### BATERÍA DE RESPALDO

El reloj incluye una batería de respaldo preinstalada que conservará la hora en caso de que se interrumpa el suministro de alimentación (por ejemplo, si ocurre un corte en el suministro eléctrico). El usuario no puede reemplazar esta batería.

### Paso 2: Ajuste la hora

**Nota:** De forma predeterminada, el reloj utiliza el formato de 12 horas. Para cambiar entre los formatos de hora de 12 y 24 horas (por ejemplo, 5:00 p. m. en el formato de 12 horas serán las 17:00 en el formato de 24 horas), oprima dos veces el botón **M** ubicado en la parte derecha del reloj.

1. Oprima el botón **M** ubicado en la parte derecha del reloj.
2. Utilice los botones **+** y **-** ubicados en la parte derecha del reloj para ajustar los minutos. Oprima el botón **M** para establecer los minutos y moverse a la hora.
3. Utilice los botones **+** y **-** para ajustar la hora. A continuación, pulse **M** para finalizar el ajuste de la hora.

## Uso diario

### Ajuste de la alarma

1. Mantenga pulsado el botón **+** ubicado en la parte derecha del reloj durante 2 segundos para activar la alarma. Aparecerá en la pantalla el indicador de alarma (🔔).
2. Mantenga oprimido el botón **M** ubicado en la parte derecha del reloj hasta que los dígitos de los minutos comiencen a parpadear.
3. Utilice los botones **+** y **-** ubicados en la parte derecha del reloj para ajustar los minutos de la alarma. Oprima el botón **M** para establecer los minutos y moverse a la hora.
4. Utilice los botones **+** y **-** para ajustar la hora de la alarma. Oprima el botón **M** para fijar la alarma.



**Para activar la alarma:** mantenga oprimido el botón **+** ubicado en la parte derecha del reloj. Cuando la alarma esté activada, aparecerá en la pantalla el icono de alarma (🔔).

**Para desactivar la alarma:** mantenga oprimido el botón **-** ubicado en la parte derecha del reloj. El indicador de alarma desaparecerá de la pantalla.

### Notas:

- La alarma suena durante 3 minutos cuando está activada.
- Oprima cualquier botón para desactivar la alarma. Oprima cualquier otro lugar del reloj para activar la repetición de la alarma. El indicador de alarma seguirá apareciendo en la pantalla del reloj.

Reloj, panel posterior



Reloj, parte derecha



Indicador de alarma

## Configuración del brillo de la pantalla

La pantalla del reloj ajusta automáticamente su brillo según la hora del día.

Brillo máximo durante el día (desde las 7 a. m. hasta las 6:59 p. m.)

Brillo medio por la tarde (desde las 7 p. m. hasta las 11:59 p. m.)

Brillo mínimo por la noche (desde las 12 a. m. hasta las 6:59 a. m.)

También puede acceder a estos ajustes de brillo de forma manual oprimiendo los botones **+** y **-** ubicados en la parte derecha del reloj.

**Para aumentar el brillo de la pantalla:** oprima el botón **+** ubicado en la parte derecha del reloj. Cada vez que oprima, podrá acceder al siguiente ajuste: mínimo, medio, máximo y apagado.

**Para reducir el brillo de la pantalla:** oprima el botón **-** ubicado en la parte derecha del reloj.

**Nota:** La configuración de brillo automático se aplica automáticamente. Por ejemplo, si la pantalla está configurada en el brillo máximo, cambiará automáticamente al brillo mínimo a la medianoche.

## Uso de la luz nocturna

La luz nocturna del reloj incluye cuatro ajustes de brillo: bajo, medio, alto y apagado.

### Para encender la luz nocturna y ajustarla:


oprime el botón de luz nocturna ubicado en la parte izquierda del reloj. Cada vez que oprima, podrá acceder al siguiente ajuste: bajo, medio, máximo y apagado.



## Carga del dispositivo

**IMPORTANTE:** Antes de intentar cargar un dispositivo, asegúrese de que sea compatible con la carga inalámbrica. Si el dispositivo tiene una funda metálica, extráigala antes de colocar el dispositivo en el cargador.

1. Coloque el dispositivo compatible con la carga inalámbrica directamente en la base de carga ubicada en la parte superior del reloj. Consulte las ilustraciones de colocación detalladas aquí a modo de referencia.



El indicador de carga ubicado en la parte frontal de la base de carga se encenderá de color azul mientras se esté cargando el dispositivo. Se apagará cuando el dispositivo haya finalizado su carga. Revise la pantalla del dispositivo para observar el progreso de la carga. Puede extraer el dispositivo de la base en cualquier momento durante el proceso de carga.

**Importante:** Si el indicador de carga comienza a parpadear, existe alguna interferencia con la carga. Asegúrese de que no existan objetos entre el dispositivo y la base de carga. Deberá quitarle la funda al dispositivo para realizar la carga inalámbrica.


2. Cuando el dispositivo esté totalmente cargado, extráigalo de la base de carga.

**Nota:** El reloj deberá estar enchufado para poder ofrecer la funcionalidad de carga inalámbrica.



**¡También puede realizar la carga normal!** Este reloj incluye un puerto USB de carga. Para realizar la carga, simplemente conecte el cable de carga suministrado con el dispositivo en este puerto de carga.

## Recorrido por el reloj despertador con carga inalámbrica



La **luz nocturna** ofrece tres niveles de iluminación ambiental. Oprima el botón de luz nocturna ubicado en la parte izquierda del reloj para cambiar entre los ajustes: bajo, medio, alto y apagado.

La **base e indicador de carga inalámbrica** le permiten cargar los dispositivos compatibles de forma inalámbrica cuando el reloj está utilizando la alimentación de CA. El indicador se enciende de color azul mientras se está cargando el dispositivo y se de carga parpadeará cuando exista un problema con la carga.

## Parte derecha

El **botón M** permite ingresar en los modos de ajuste de hora y ajuste de alarma (al mantenerlo oprimido cuando la alarma está activada).

El **botón +** permite aumentar el brillo de la pantalla (al oprimirlo). También activa la alarma (al mantenerlo oprimido) y aumenta el valor parpadeante al ajustar la hora o la alarma.

El **botón -** permite reducir el brillo de la pantalla (al oprimirlo). También desactiva la alarma (al mantenerlo oprimido) y reduce el valor parpadeante al ajustar la hora o la alarma.

## Parte izquierda

El **botón de luz nocturna** permite cambiar entre los ajustes de brillo para la luz nocturna: bajo, medio, alto y apagado.

El **puerto de carga USB** ofrece una función de carga con cable para los dispositivos USB.

## Parte posterior (no mostrada)

**input (entrada)** permite la conexión del cable de carga suministrado para la alimentación del reloj.

## Pantalla

El **indicador de AM/PM** muestra que la hora visualizada corresponde a AM o PM (no se aplica al formato de 24 horas).

Los **dígitos de fecha/hora** muestran la hora actual o los valores de configuración de hora/alarma.

El **indicador de alarma** (🔔) muestra que la alarma está activada.