

Remarque : Si la radio est sélectionnée comme son de réveil, s’assurer que la station de radio préférée est sélectionnée avant de s’endormir. Se reporter à la section Radio pour en savoir plus.

Remarque : Pour changer le son d’alarme d’une alarme, se reporter à la section Réglage de l’alarme 1 et de l’alarme 2 ci-dessus.

Grad-U-Wake

L'appareil est équipé de GRAD-U-WAKE. Le volume sonore de l'alarme augmente progressivement jusqu'à son maximum en 30 à 45 secondes.

Manières d'arrêter l'alarme

- Pour désactiver la fonction de réveil momentanément, appuyer sur **SNOOZE** (Alarme à répétition). Le voyant du mode de réveil **BEEP** (Bip) ou **MUSIC** (Musique) clignote pendant la période de répétition de l'alarme. L'alarme est à nouveau activée lorsque la période de répétition (9 minutes) est terminée.
- Pour arrêter l'alarme, appuyer sur **ON/OFF** (Activer/désactiver). L'alarme sera activée à nouveau le jour suivant.
- Pour désactiver complètement la fonction de réveil, appuyer sur **AL1** ou **AL2** afin que le voyant d'alarme disparaisse de l'écran.

Fonctions de sommeil et du gradateur

En mode de sommeil, l'appareil se ferme automatiquement après la période réglée (jusqu'à 90 minutes).

- Appuyez à plusieurs reprises sur **Sleep** pour basculer entre les périodes de sommeil offertes (90 min, 80 min, 70 min, ..., 10 min ou OFF. La période de sommeil par défaut est OFF). La période maximale est de 90 minutes. La radio démarre automatiquement lorsque vous passez en mode SOMMEIL et demeure en fonction jusqu'à la fin de la période de sommeil sélectionnée.
- Pour afficher le temps restant à la période de sommeil, appuyez sur **Sleep**.
- Pour annuler la fonction de sommeil, appuyez sur **ON/OFF** ou à plusieurs reprises sur **Sleep** pour sélectionner « OFF ».

Fonctionnement du gradateur

Appuyez sur **Dimmer** pour régler la luminosité de l'affichage.

Commandes générales

Vue du haut

ON/OFF - Allume ou éteint la radio ou les sons apaisants.

Source - Bascule entre la radio et les sons apaisants.

Sleep - Activation de la fonction de sommeil.
Recall / Store - Rappel d’une station de radio préréglée; enregistrement d’une station comme préréglage.

Set time - Réglage de l'heure de l'horloge.
VOL- / AL1 - - Baisse le volume lorsque la radio ou les sons apaisants sont activés. Allume l'alarme 1 et la désactive à d'autres moments. Appuyer et maintenir enfoncé pour régler l'alarme 1 et sélectionner sa source de son.

VOL+ / AL2 - - Monte le volume lorsque la radio ou les sons apaisants sont actifs. Allume l'alarme 2 et la désactive à d'autres moments. Appuyer et maintenir enfoncé pour régler l'alarme 2 et sélectionner sa source de son.

TUNE - / Minute + - Syntonisation de fréquences radio; réglage des minutes en mode de réglage de l'horloge et du réveil.

TUNE + / Hour + - Syntonisation de fréquences radio; réglage des heures en mode de réglage de l'horloge et du réveil.

SNOOZE / Dimmer - Permet de faire taire l'alarme pendant 9 minutes lorsque celle-ci retentit. Permet de régler la luminosité à d'autres moments.



Radio reloj con carga USB y sonidos relajantes

Guía de usuario

Antes de comenzar

Conexión a la corriente

- Conecte el adaptador de corriente suministrado al receptáculo de energía de la unidad, y conecte el otro extremo a una toma adecuada en la pared.

- Una vez conectado y con alimentación, el reloj parpadea. Consulte la sección Reloj para instrucciones sobre el ajuste correcto del mismo.

Operación de respaldo con baterías

- Este reloj está equipado con un sistema de mantenimiento del tiempo que puede recibir alimentación por 2 baterías tamaño AAA (no incluidas). El circuito de protección de corriente no funcionará a menos que las baterías estén instaladas.

- Cuando la energía doméstica normal sea interrumpida, las baterías alimentarán al reloj para mantener las configuraciones de alarma y tiempo programadas en memoria.

- La operación normal se reanudará después de que la energía CA sea restaurada, por lo tanto no tendrá que restablecer la hora o la alarma.

Para instalar las baterías:

- Retire la puerta del compartimiento de las baterías (ubicada en la parte inferior del reloj) aplicando presión del dedo a la lengüeta en la puerta de baterías y luego levante la puerta hacia afuera del gabinete.
- Inserte 2 baterías tamaño AAA (no incluidas) en el compartimiento de baterías.
- Vuelva a colocar la puerta del compartimiento.



Indicador de falla de energía

Si usted no ha instalado 2 baterías AAA (no incluidas) en el producto, o si las baterías se agotan mientras el suministro de energía está interrumpido, todas las configuraciones (reloj y alarma) se perderán.

Después de que la energía CA sea restaurada, la pantalla digital parpadeará para indicar que hubo interrupción de corriente y usted deberá reajustar las configuraciones de tiempo.

Nota: Se recomienda reemplazar las baterías al menos una vez al año aún si no han ocurrido interrupciones de corriente.

Reloj y Radio

Ajuste manual del reloj

- En modo reloj, presione y mantenga presionado **Set time** hasta que el reloj parpadee para entrar al modo de ajuste de reloj.
- Presione **Hour +** y **Minute +** para establecer la hora.
 - Presione y mantenga presionado para disminuir o aumentar rápidamente el valor del tiempo.
 - El reloj está en formato de 12 horas. El indicador PM aparece para mostrar la hora PM.
- Presione **Set time** para confirmar y salir del modo de ajuste de reloj.

Encendido/apagado del Radio

En modo reloj, presione, **ON/OFF** para apagar el radio. Presione **ON/OFF** otra vez para apagar el radio.

Sintonización del radio

Presione **TUNE +/TUNE -** para ajustar la frecuencia de radio. Presione y mantenga presionado **TUNE +/TUNE -** por dos segundos para buscar automáticamente la siguiente estación disponible.

CAF integrado

El Control Automático de Frecuencia (AFC) ayuda a reducir la dispersión en la recepción FM y mantiene el radio bloqueado en la estación FM a la cual está sintonizado.

Esta unidad está equipada con una antena FM en la parte posterior. Desenrolle la antena en su extensión total para mejor recepción. Si es posible coloque con cinta la antena sobre la pared para mejorar la recepción.

Preselecciones de estación

Para guardar una estación como preselección:

- Sintonice una estación de radio.
- Presione y mantenga presionado **Store**. La ubicación de preselección **P01** parpadea en la pantalla. Presione **Store** en un período de cinco segundos para guardar la estación en la posición de preselección 1.

- Esta unidad puede almacenar hasta 10 estaciones. Sus preselecciones son guardadas una a una de P01 a P10.

Para llamar una estación de preselección:

- En modo radio, presione **Recall**.
- El número de estación de preseaelección existente se muestra en la pantalla.
- Presione **Recall** repetidamente para seleccionar una estación de preselección de su preferencia.

Sonidos relajantes

El radio reloj con carga USB y sonidos relajantes ofrece 6 sonidos relajantes diferentes.

Para activar los sonidos relajantes:

- Presione el botón **ON/OFF** para encender la radio/sonidos relajantes.
- Presione el botón **SOURCE** para cambiar al modo de sonidos relajantes (la pantalla mostrará **n-1** para el primer sonido relajante).

Para elegir entre los sonidos relajantes: presione el botón **TUNE +** o **TUNE -** para dirigirse al sonido relajante anterior o siguiente. Los sonidos relajantes se muestran en la pantalla rotulados de n-1 a 6.

Para subir o bajar el volumen del sonido relajante: presione el botón **VOL+** o **VOL-**.

Para desactivar los sonidos relajantes: presione nuevamente el botón **ON/OFF**.

Alarmas

Ajuste de alarmas 1 y 2

Puede ajustar 2 horas y fuentes de alarma diferentes. **Para ajustar AL1 (alarma 1):**

- En el modo de reloj, mantenga presionado **AL 1** para ajustar la alarma 1. La pantalla parpadea con la hora actual para la alarma 1.
- Utilice los botones **Hour +** y **Minute +** para ajustar la hora para la alarma 1. Presione **AL1** para confirmar la hora para la alarma 1.

Nota: Mantenga presionado para aumentar o reducir el valor de hora de forma rápida.

- Utilice los botones **Hour +** y **Minute +** para elegir entre las opciones de sonido de la alarma.

BP lo despierta con un tono constante.
87.5 (o una frecuencia de estación diferente) lo despierta con la última estación de radio sintonizada.

n-1 lo despierta con el sonido relajante actual.

Nota: Si elige sonidos relajantes como la fuente de la alarma, el próximo paso le permitirá elegir qué sonido relajante desea.

- Presione **AL1** para finalizar el ajuste de la alarma 1.

Para ajustar la alarma 2: Siga los pasos 1 a 4 con el botón **AL2**.

Cómo activar y desactivar las alarmas

Para activar la alarma 1 o alarma 2: presione el botón **AL1** o **AL2**. El punto en la pantalla del reloj muestra el sonido para dicha alarma: **BEEP** significa el pitido constante y **MUSIC** significa la radio o los sonidos relajantes.

Nota: Si elige despertarse con la radio, asegúrese de sintonizar en la estación que desea utilizar antes de irse a dormir. Para obtener más información, consulte la sección Radio.

Nota: Para cambiar el sonido de la alarma para una alarma, consulte la sección Ajuste de alarmas 1 y 2 que aparece arriba.

Grad-U-Wake

Esta unidad está equipada con la función GRAD-U-WAKE. El volumen de la alarma aumentará gradualmente a su nivel máximo en aproximadamente 30 a 45 segundos.

Formas de apagar la alarma

- Para apagar la alarma de forma momentánea, presione **SNOOZE**. El indicador del modo de alarma **BEEP** o **MUSIC** parpadeará durante este período de posponer la alarma. La alarma se volverá a activar cuando finalice el período de posponer (9 minutos).

- Para apagar la alarma, presione **ON/OFF**. La alarma se volverá a activar al día siguiente.

- Para desactivar por completo la función de alarma, presione **AL 1** o **AL 2** de forma tal que el indicador de alarma desaparezca de la pantalla.

Función dormir

En modo dormir, la unidad se apagará automáticamente después de un tiempo especificado (hasta 90 minutos).

- Presione **Sleep** repetidamente para moverse a través de las duraciones disponibles para el Modo Dormir (90min, 80min, 70min ... 10min u OFF. El tiempo para dormir está predeterminado en OFF). El tiempo máximo es de 90 minutos. Note que el radio se encenderá automáticamente al iniciar el modo DORMIR, y permanecerá encendido por la duración del tiempo para dormir seleccionado.

- Para ver el tiempo remanente en modo dormir, presione **Sleep**.
- Para cancelar la función dormir, presione **ON/OFF** o presione **Sleep** repetidamente para seleccionar **OFF**.

Función de regulador de intensidad

Presione **Dimmer** para ajustar el brillo de la pantalla.

Controles generales

Vista superior

ON/OFF - permite activar/desactivar la radio o los sonidos relajantes.

Source - permite cambiar cambia entre el audio de la radio y los sonidos relajantes.

Sleep - Activa la función dormir.

Recall / Store - Llama una estación de radio almacenada, almacena una estación de radio.

Set time - Ajusta la hora del reloj.

VOL- / AL1 - - baja el volumen cuando se está reproduciendo la radio o los sonidos relajantes. En las otras situaciones, permite activar o desactivar la alarma 1. Mantenga presionado para ajustar la alarma 1 y seleccionar su fuente de sonido.

VOL+ / AL2 - - sube el volumen cuando se está reproduciendo la radio o los sonidos relajantes. En las otras situaciones, permite activar o desactivar la alarma 2. Mantenga presionado para ajustar la alarma 2 y seleccionar su fuente de sonido.

TUNE - / Minute + - Selecciona frecuencias de radio; ajusta minuto en modo ajuste de reloj y modo despertar.

TUNE + / Hour + - Selecciona frecuencias de radio; ajusta la hora en modo ajuste de reloj y modo despertar.

SNOOZE / Dimmer - cuando la alarma está sonando, silencia la alarma durante 9 minutos. En las otras situaciones, permite ajustar el brillo de la pantalla.

